

ANSCHLUSSPLAN LDS-NBT-CP



(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

PIN 1,3	AUS/EIN	NG / BMW 10,25 Zoll Begrüßungsbildschirm Probleme
PIN 1	AUS/EIN	BMW 10.2inch, 8.8inch/BMW 6.5inch& MINI shrink displasy border
PIN 2	AUS/EIN	NG/BMW & MINI 6.5inch, 8.8inch
PIN 3	AUS/EIN	NG/BMW ID4 Steuergerät leer
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG / NG
PIN 6	AUS/EIN	Rückfahrkamera CVBS-Eingang / RGB-Eingang
PIN 7	AUS/EIN	NG / NG
PIN 8	AUS/EIN	Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera





BEMERKUNG: Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten

1) Halten Sie die "BACK"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "BACK"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen. 2) Drücken Sie kurz die "MENU"-Taste um "Siri" zu öffnen. 3) iDrive zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).