DASHCAM

NORDVÄL DC102-4K



Deutsch



NORDVĀL





Ā

Copyright© 2021 TJM Supplies B.V. All rights reserved. Nordväl® is the registered trademark of TJM Zwerink Holding B.V.

HALLO,

Vielen Dank für den Kauf der Nordväl DC102-4K Dashcam. Lass uns anfangen!

INHALTSVERZEICHNIS

Konformitätserklärung	
Was ist in der Box	
Installation Ihrer Dashcam	
Installation mit PMPC01 (optional)	
Verbinden mit der App	
Parkmodus einstellen	
Aufnahmen wiedergeben	11
Häufig gestellte Fragen	
Produktspezifikationen	

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produktinformation

Für den folgenden

Produkt: Dashcam Typ: DC102-4K Dashcam

CE

Erklärung und geltende Normen

Hiermit erklärt TJM Supplies B.V., dass der Typ der Funkausrüstung DC102-4K Dashcam konform ist mit: Richtlinie EMC 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung Richtlinien 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronische Geräte.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgende Internetadresse: www.nordval.eu/declaration-of-conformity

Importeur

Unternehmen: Adresse:

Email:
Telefonnummer:
Gewerbescheinnummer:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Nordväl® ist eine eingetragene Marke von TJM Zwerink Holding B.V. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Copyright© 2021 TJM Supplies B.V. Alle Rechte vorbehalten Hergestellt in China. TJM Supplies B.V. Zompstraat 8 8102 HX Raalte Nederland info@tjmsupplies.nl +31 85-0402973 72016981 NL858946439B01

WAS IST IN DER BOX

Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes der folgenden Elemente, bevor Sie Ihre Dashcam installieren:

- Nordväl DC102-4K Front- und Heckkamera > USB-Kabel
- Micro SD Karte
- 12V Stromkabel (Zigarettenanzünder)
- AV-Kabel f
 ür Heckkamera

- ▶ Kabelclips + Hebelwerkzeug
- ▶ 3M Bänder
- Benutzerhandbuch

DC102-4K Einzelheiten





DC102-4K Tasten und Funktionen

Taste	Funktion	Anleitung
⇒ WiFi	WiFi aktivieren/deaktivieren	Drücken Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang, um das WiFi ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die SD-Karte zu formatieren.

DC102-4K LED-Status

LED-Licht	Funktion	Bedeutung
≂ Blau	WiFi-Status	Die blaue LED leuchtet, wenn das WiFi eingeschaltet ist.
• Rot	Leistung/Aufnahme	Die <mark>rote</mark> LED blinkt, wenn die Dashcam aufzeichnet.
• Grün	GPS-Status	Die grüne LED leuchtet, wenn die Dashcam GPS-Empfang hat.

INSTALLATION IHRER DASHCAM

 Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es das Sichtfeld des Fahrers beeinträchtigen könnte.





Vorsicht

 Schalten Sie den Motor aus. Stecken Sie die Micro-SD-Karte vorsichtig in den Micro-SD-Kartensteckplatz, bis sie einrastet.



 Bringen Sie die Kamera an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel an.



2 Entfernen Sie die Plastikfolie von der Frontkamera. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband.



4 Stellen Sie den Winkel des Objektivs ein, indem Sie die Kamera um ca. 10° nach unten drehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kamera mit einem guten Seitenverhältnis aufzeichnet. Es wird empfohlen, ein Verhältnis von 2/3 Straße und 1/3 Luft einzuhalten.



5 Stecken Sie das 12-V-Stromkabel in den Zigarettenanzünder des Autos und stecken Sie das Kabel in die Dashcam.



6 Entfernen Sie die Plastikfolie von der Rückfahrkamera. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband.



7 Bringen Sie die Kamera an der Heckscheibe an einer Stelle an, an der die Sicht nicht behindert wird.



- 8 Verbinden Sie die vordere und hintere Kamera mit dem AV-Kabel.
- 9 Den Motor starten. Die Dashcam f\u00e4hrt hoch und beginnt mit der Aufnahme. Videodateien werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Wenn die Micro-SD-Karte voll ist, ersetzen die neuesten Videodateien die \u00e4ltesten Videodateien (Loop Aufnahme). Das bedeutet, dass die SD-Karte immer die aktuellsten Aufnahmen enth\u00e4lt.

INSTALLATION MIT PMPC01 (OPTIONAL)

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten Installateur.

 Nordväl haftet nicht für Schäden, die durch einen falschen Anschluss oder durch Nichtbefolgen der Anweisungen in diesem Handbuch verursacht werden.

1 Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Deckel des Sicherungskastens.

Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Autos nach, um die Sicherungstafel zu finden und den Deckel zu entfernen. Lage und Anordnung des Sicherungskastens und der verwendete Sicherungstyp sind abhängig von der Marke und dem Fahrzeugtyp.

2 Schließen Sie die rote ACC(+)-Sicherung an den Sicherungskasten an.

Suchen Sie eine freie geschaltete Sicherung oder entfernen Sie eine geschaltete Sicherung aus dem Sicherungskasten. Setzen Sie dann die rote ACC(+)-Sicherung an der entsprechenden Stelle ein.





Vorsicht

3 Schließen Sie die gelbe BATT(+)-Sicherung an den Sicherungskasten an.

Suchen Sie eine konstante Ersatzsicherung oder entfernen Sie eine aus dem Sicherungskasten. Setzen Sie dann die gelbe BATT(+)-Sicherung an der entsprechenden Stelle ein.





4 Verbinden Sie das schwarze GND-Kabel mit einem Erdungspunkt. Befestigen Sie das GND-Kabel an einem Erdungspunkt, z. B. einer Schraube, die sich direkt an einem Metallteil des Fahrzeugrahmens befindet.

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an die Nordväl Dashcam an und starten Sie den Motor. Überprüfen Sie, ob sich die Dashcam einschaltet und weiter aufzeichnet, wenn Sie den Motor abstellen.



8

VERBINDEN MIT DER APP

Laden Sie die App "Kacam" herunter, indem Sie den auf dieser Seite bereitgestellten QR-Code scannen oder im App Store danach suchen.







Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone und wählen Sie das Netzwerk aus: "DC102-4K". Verwenden Sie zum Herstellen einer Verbindung das Standardkennwort 12345678.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie die App, um Live-Videos anzuzeigen, die Kameraeinstellungen zu ändern oder aufgezeichnete Videos und Fotos herunterzuladen.

Hinweis

0

Wenn Sie Ihr Smartphone zum ersten Mal mit der Dashcam verbinden, fragt Ihr Smartphone, ob Sie die WiFi-Verbindung beibehalten oder trennen möchten.

Wählen Sie WiFi-Verbindung beibehalten.

Damit die App richtig funktioniert, ist es wichtig, dass Ihre Standorteinstellungen in Ihren Smartphone-Einstellungen aktiviert sind.

PARKMODUS EINSTELLEN



 Die Parkmodus-Option ist nur verfügbar, nachdem das festverdrahtete Kabel PMPC01 angeschlossen wurde (Seite 35).

省 Video Setti	ings	
Picture Size		>
Resolution		>
Loop Recording		>
WDR		•
Record Audio		
Time Stamp		
G-Sensor Sensitivi	ity	>
PIP		>
Parking Monitor		>
GPS Stamp		
Speed Unit		>
Time zone		>
Volume		>

<		
Off		۲
Time-Lapse	1FPS	۲
Impact dete	ction	۲
Motion dete	ction	۲

Öffnen Sie die App und gehen Sie zu

Wählen Sie im Menü "Parking monitor" um den Parkmodus einzustellen. Die Dashcam wechselt in den Parkmodus, sobald Sie den Motor abstellen. Sie können aus folgenden Optionen wählen:

Off

Parkmodus ist deaktiviert. Die Dashcam wird komplett ausgeschaltet.

Time-Lapse 1FPS

Im Zeitraffer-Modus zeichnet die Dashcam kontinuierlich mit 1 Bild pro Sekunde auf.

Impact detection (Standard)

Dank des eingebauten G-Sensors wird die Dashcam durch Vibrationen und Stöße aktiviert.

Motion detection

Dank der eingebauten Bewegungserkennung wird die Dashcam bei Bewegungen aktiviert.

· 🛛 Hinweis ·

Die "Aufprallerkennung"-Aufzeichnungen werden im Ordner Event_recordings auf Ihrer SD-Karte abgelegt. Sie sind leicht zu finden und werden nicht von anderen Aufnahmearten überschrieben.

AUFNAHMEN WIEDERGEBEN

- 1 Laden Sie die GPS-Videoplayer-Software unter folgendem Link herunter: www.nordval.eu/downloads/dashcams/
- **2** Kopieren Sie die Download-Datei auf einen Computer und installieren Sie sie.
- **3** Öffnen Sie die installierte GPS-Videoplayer-Software.
- 4 Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus der Dashcam.



- **5** Verbinden Sie die Micro-SD-Karte über einen SD-Kartenadapter mit dem Computer.
- 6 Klicken Sie auf Datei. Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten, und öffnen Sie sie. Der GPS-Videoplayer beginnt nun mit der Wiedergabe des Videos.



GPS / Route

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Die Dashcam zeichnet nicht auf oder stoppt die Aufnahme plötzlich.

Überprüfen Sie die Stromversorgung und/oder formatieren Sie die SD-Karte in der Kamera oder einem Computer.

Wie formatiere ich die SD-Karte und setze die Kamera zurück?

Während der Aufnahme blinkt die rote LED. Halten Sie die WiFi-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die SD-Karte zu formatieren. Die LED hört auf zu blinken und leuchtet konstant rot. Sobald die LED wieder zu blinken beginnt, ist die SD-Karte formatiert. Die Kameraeinstellungen werden nun ebenfalls zurückgesetzt.

Ich kann die Dashcam in meinen WiFi-Einstellungen nicht finden.

Schalten Sie das WiFi der Dashcam ein, indem Sie die WiFi-Taste drücken. Die blaue LED der WiFi-Taste leuchtet, wenn die WiFi-Verbindung aktiviert ist.

Ich kann keine Verbindung zum WiFi der Dashcam herstellen.

Deaktivieren Sie den Smart Network Switch auf Ihrem Smartphone und/oder vergessen Sie das gespeicherte WiFi-Netzwerk Ihrer Dashcam aus den WiFi-Einstellungen und verbinden Sie es erneut (siehe Seite 37).

Das WiFi wird automatisch getrennt.

Wenn Sie über WiFi mit der Dashcam verbunden sind, schaltet sie sich nach einigen Minuten automatisch aus (wenn keine App-Aktivität stattfindet).

Ich habe horizontale Streifen in der Aufnahme.

Gehen Sie zu den Einstellungen und passen Sie die Frequenz basierend auf der Stromversorgung an (wahlweise 60Hz oder 50Hz).

Im Parkmodus wird nichts aufgezeichnet. Wie kann ich die Ursache testen?

Prüfen Sie, ob der Parkmodus richtig eingestellt ist, oder lassen Sie die Verbindung von einem autorisierten Installateur überprüfen. Siehe auch Seiten 35, 36 und 38 dieser Anleitung.

Wie kann ich das WiFi-Passwort ändern?

Ich habe das WiFi-Passwort vergessen.

Wenn Sie Ihr WiFi-Passwort vergessen haben, können Sie die Dashcam formatieren und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Passwort wird dann auf das Standardpasswort 12345678 zurückgesetzt.

***Wichtig:** Speichern Sie wichtige Aufnahmen, bevor Sie die SD-Karte formatieren.

Ist Ihre Frage nicht beantwortet?

Die FAQs und die dazugehörigen Lösungen und Tipps werden oben behandelt. Ist Ihre Frage nicht aufgeführt oder die mögliche Lösung hat nicht geholfen? Dann besuchen Sie www.nordval.eu/products-faq/ für weitere Tipps oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Welcome Sound	•
Frequency	
GPS Info	
Driver's name	
Settings	
Synchronize time	
Available :	28.87
Format Memory card	
Modify Camera WIFI	
Factory Reset	
About	DC102-4K-2021060

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

_

Produktname	Nordväl DC102-4K
Farbe / Größe / Gewicht	Frontkamera: schwarz / 10 x 4,5 x 3cm / 123g Heckkamera: schwarz / 5,7 x 3 x 3cm / 32g
SD-Karte	Micro SD, Klasse 10 oder höher, bis zu 128 GB
Aufnahmemodi	Normal-, Aufprall-, Zeitraffer- und Parkmodus* *Für den Parkmodus verwenden Sie das optionale Nordväl PMPC01.
Blickwinkel	Frontkamera: 140° Weitwinkelobjektiv Heckkamera: 135° Weitwinkelobjektiv
Video Auflösung	Frontkamera: 4K 3840 x 2160 @ 30FPS Heckkamera: Full HD 1080p (1920 x 1080p) @ 30FPS
Video-codec	H.265
Videodateiformat	MP4
Fotodateiformat	JPG
GPS	Eingebaut
WiFi	Eingebaut
G-sensor	Eingebaut
Mikrofon / Lautsprecher	Ja / Ja (Sprachführung in Englisch)
Micro-USB-Anschluss	Eingebaut
Zeit- und Datumseinstellung	Ja
Daueraufnahme	Ja, 1 / 3 / 5 Minuten
Eingang	12 Volt und 24 Volt
Energieverbrauch	5V 2.5A
Batterie	Superkondensator
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C
Garantie	2 Jahre
Länge 12V Kabel	3,5 Meter
AV-Kabellänge	6,5 Meter

NORDVAL. Your smart technology friends.

NORDVĀL

Ì

Copyright© 2021 TJM Supplies B.V. All rights reserved. Nordväl® is the registered trademark of TJM Zwerink Holding B.V. Changes and editorial errors reserved.

