# KENWOOD

## MONITOR MIT DVD-RECEIVER DDX9717BTS MONITOR MIT RECEIVER DMX7017DABS DMX7017BTS

## BEDIENUNGSANLEITUNG

JVCKENWOOD Corporation

Aktualisierte Informationen (die aktuellste Bedienungsanleitung, Systemupdates, neue Funktionen usw.) finden Sie unter <http://www.kenwood.com/cs/ce/>.



## Inhalt

## Vor Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen	4
Hinweise zu diesem Handbuch	5

4

6

USB

## Grundfunktionen

Tastenfunktionen auf dem Frontpanel6
Gerät einschalten7
Grundeinstellungen 8
Einstellen der Lautstärke10
Monitorwinkelsteuerung10
Sensordisplay-Bedienungen10
HOME-Bildschirm Beschreibungen11
Quellauswahlbildschirm-Beschreibungen11
Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen 13
Popup-Menü14
Bildschirm-Liste15

#### 

22

38

Anschluss eines USB-Geräts	.22
USB-Grundfunktionen	.22
Suchfunktionen	.24

## iPod/iPhone 25

Vorbereitung	25
iPod/iPhone Grundbetrieb	26
Suchfunktionen	27

## APPS—Android Auto™/ Apple CarPlay/Spiegelung 28

			-	-	
Mirroring-Betr	ieb				28
Apple CarPlay	-Betriel	o			29
Android Auto <sup>*</sup>	<sup>™</sup> -Betrie	eb			31
Spotify-Bedier	nung				32

## Radio 34

Radio-Grundfunktionen	34
Speicherfunktionen	35
Funktionsauswahl	
Verkehrsnachrichten	37
Radiosetup	37

#### DAB

DAB-Grundfunktionen	38
Speichern von Diensten	39
Funktionsauswahl	39
Verkehrsnachrichten	41
Wiederholung	41
DAB-Setup	42

## **Bluetooth-Steuerung**

Information zur Verwendung von Bluetooth	®_
Geräten	.43
Registrieren vom Bluetooth-Gerät aus	.44
Bluetooth-Setup	.45
Wiedergabe mit einem Bluetooth-	
Audiogerät	.47
Verwendung der Freisprecheinrichtung	.49
Einstellungen für Freisprechen	.53

43

63

## Andere externe Komponenten 54

.54
.55
.56
.56
.56

## Einstellungen vornehmen 57

Monitorbildschirm einstellen	57
Systemeinstellungen	57
Bedienoberflächen-Einstellung	58
Spezialeinstellung	59
Display-Einstellungen	60
AV-Einstellung	62

## Audio-Steuerung

Lautsprecher/X'over-Einstellung	63
Allgemeine Audio-Steuerung	66
Equalizer-Steuerung	66
Lautstärke-Begrenzung	67
Zonensteuerung	67
Soundeffekt	68
Hörposition/DTA	69

## Fernbedienung 71

Batterieeinsatz	.71
Funktionen der Fernbedienungstasten	.72

## Verbindung/Installation 75

Vor der Installation	75
nstallation des Geräts	77

## Problembehebung 84

Probleme und Lösungen	84
Fehlermeldungen	84

## Anhang 86

Abspielbare Medien und Dateien	86
Weltweite Regionencodes	88
DVD-Sprachcodes	89
Technische Daten	.90
Wissenswertes über dieses Gerät	93

## Vor Verwendung

## Vorsichtsmaßnahmen

### **A**WARNHINWEISE

## Folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Brand oder Verletzungen zu vermeiden:

- Kurzschlüsse verhindern. Niemals Metallgegenstände (z. B. Münzen oder Werkzeug) ins Gerät stecken oder darin belassen.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- Falls bei der Installation Probleme auftreten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem KENWOOD-Händler auf.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Gerätes

- Falls Sie optionale Zusatzgeräte kaufen, kontaktieren Sie Ihren KENWOOD-Händler, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind und in Ihrer Region verwendet werden können.
- Sie können eine Sprache zur Darstellung von Menüs, Audiodatei-Tags usw. wählen. Siehe Bedienoberflächen-Einstellung (S.58).
- Das Radio Data System bzw. Radio Broadcast Data System funktioniert nur in Regionen mit Sendern, die diese Dienste unterstützen.
- Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und dem Frontpanel verschmutzt sind. Nehmen Sie das Frontpanel ab und reinigen Sie den Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen. Achten Sie darauf, den Anschluss nicht zu beschädigen.

## Schutz des Monitors

• Um den Monitor vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie Ihn nicht mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand bedienen.

## 🔳 Gerät reinigen

 Ist die Frontplatte des Geräts verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem weichen trockenen Tuch, z. B. mit einem Silikontuch. Ist die Frontplatte stark verschmutzt, entfernen Sie den Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch (mit neutralem Reinigungsmittel) und wischen Sie es anschließend wieder mit einem weichen trockenen Tuch ab.

#### HINWEIS

 Kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät sprühen. Dies könnte die mechanischen Bauteile beschädigen. Die Frontplatte nicht mit einem harten Tuch oder Lösungsmitteln wie z. B. Verdünner oder Alkohol reinigen. Dies könnte die Oberfläche zerkratzen oder Aufdrucke löschen.

## 🔳 Beschlagen der Linse

Wenn Sie bei kaltem Wetter die Fahrzeugheizung einschalten, kann sich Tau oder Beschlag auf der Linse im Disc-Player des Geräts bilden. Durch diesen Beschlag auf der Linse, Linsennebel genannt, werden die Discs nicht einwandfrei abgespielt. In diesem Fall die Disc herausnehmen und warten, bis die Kondensationsfeuchtigkeit verdampft ist. Funktioniert das Gerät nach einer Weile immer noch nicht, fragen Sie Ihren KENWOOD-Händler um Rat.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Discs

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disc, und verwenden Sie keine Discs mit Aufklebern.
- Verwenden Sie keine Disc-Beschriftungsgeräte.
- Beginnen Sie beim Säubern der Disc innen und arbeiten Sie sich nach außen vor.
- Wenn Sie Discs diesem Gerät entnehmen, ziehen Sie sie waagerecht heraus.
- Wenn eine CD am Mittelloch oder am Rand einen Grat aufweist, verwenden Sie diese CD erst, nachdem Sie diesen Grat entfernt haben, z.
   B. mit einem Kugelschreiber.

• Discs, die nicht rund sind, können nicht verwendet werden.



- Ungeeignet für 8-cm-(3-Zoll-)-Discs.
- Discs mit einer farbigen Aufnahme-Oberfläche und verschmutzte Discs können nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann nur folgende CD-Typen abspielen



- Discs, die nicht diese Kennzeichnung aufweisen, werden möglicherweise nicht korrekt abgespielt.
- Discs, die nicht fertig gestellt wurden, können nicht abgespielt werden. (Verfahren: Siehe Brennsoftware und Bedienungsanleitung des Brenners.)

### GPS-Signal erfassen

Wenn Sie dieses Gerät erstmals einschalten, müssen Sie warten, bis das System die ersten Satellitensignale erfasst hat. Dieser Vorgang kann manchmal mehrere Minuten dauern. Stellen Sie zur schnellstmöglichen Signalerfassung sicher, dass Ihr Fahrzeug im Freien und in einem offenen Bereich steht, also abseits von großen Gebäuden und hohen Bäumen.

Nachdem das System erstmals ein Satellitensignal empfangen hat, wird es dies in Zukunft schneller tun.

#### Hinweise zu diesem Handbuch

- Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme und Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Funktionen dienen sollen. Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Bildschirmen oder verwendeten Bedienelementen unterscheiden oder es werden andere Anzeigemuster verwendet.
- Anzeigesprache: Englischsprachige Anzeigen werden zur Erklärung verwendet. Sie können die Anzeigesprache im SETUP -Menü wählen. Siehe Bedienoberflächen-Einstellung (S.58).

## Grundfunktionen

## Tastenfunktionen auf dem Frontpanel

#### DDX9717BTS



#### DMX7017DABS/DMX7017BTS



#### HINWEIS

• Die in dieser Anleitung gezeigten Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Funktionen dienen sollen. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen vom vorliegenden Panel kommen.

Nummer	Name	Handlung
1	Fernbedienung	Empfängt das Fernbedienungssignal.
2	▼, ▲ (Lautstärke)	<ul> <li>Lautstärkeregelung.</li> <li>Die Lautstärke wird bis 15 erhöht, wenn Sie ▲ gedrückt halten.</li> </ul>
3	CAM	<ul> <li>Schaltet das Kamerabild ein/aus. (5.54)</li> <li>Die Kamera, deren Ansicht zuerst angezeigt wird, ändert sich entsprechend der Einstellung "Camera Setup" und der Schalthebelposition im Schaltpult.</li> </ul>
4	HOME	<ul> <li>Zeigt den HOME-Bildschirm an (5.11).</li> <li>Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um die Stromversorgung auszuschalten. *</li> <li>Ist die Stromversorgung ausgeschaltet, wird sie hierdurch eingeschaltet.</li> <li>* Die Funktion der gehaltenen Taste ändert sich abhängig von der "Manual Power OFF"-Einstellung. (5.59)</li> </ul>
5	MENU	<ul> <li>Zeigt den Popup-Menü-Bildschirm an.</li> <li>Drücken für 1 Sekunde schaltet die Lautstärkeabschwächung Ein/Aus. (Nur DDX9717BTS)</li> </ul>
6		<ul> <li>Zeigt den Bildschirm der APP-Quelle (CarPlay/Android Auto) an.</li> <li>Wird die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, wird der Spracherkennungsbildschirm angezeigt (S.50).</li> </ul>

Nummer	Name	Handlung
7	▲	<ul> <li>Zeigt den Winkeleinstellbildschirm an.</li> <li>DISC EJECT: Wirft die Disc aus.</li> <li>Ist das Panel geöffnet, drücken Sie die Taste, um das Panel zu schließen.</li> <li>Um die Disk zwangsweise auszuwerfen, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang und berühren Sie Yes, nachdem die Meldung angezeigt wird.</li> </ul>
8	Disc- Einführschlitz	• Ein Schlitz zur Einführung von Discs.
9	ATT	Schaltet die Lautstärkedämpfung ein/aus.
10	AV	Zeigt den Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle an.

## Gerät einschalten

Das Einschaltverfahren ist je nach Modell unterschiedlich.

#### 1 Drücken Sie die HOME-Taste.



> Das Gerät ist eingeschaltet.

#### • Zum Ausschalten des Geräts:

1 Drücken Sie die HOME-Taste für 1 Sekunde.

#### HINWEIS

- Wird das Gerät erstmals nach der Installation eingeschaltet, müssen einige Grundeinstellungen durchgeführt werden (5.8).
- Die Funktion der gehaltenen Taste ändert sich abhängig von der "Manual Power OFF"-Einstellung. (S.59)

## Grundeinstellungen

#### **Erst-Setup**

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

#### 1 Jedes Element wie folgt einstellen.

Language	-
Clock	
Display	
Camera	
DEMO	

#### Language

Wählen Sie die für den Steuerungsbildschirm und die Einstellungselemente zu verwendende Sprache. DieWerkseinstellung ist "British English (en)".

- ① Berühren Sie Language.
- 2 Berühren Sie Language Select.
- ③ Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- ④ Berühren Sie 🖌 .

Für Details zur Vorgehensweise siehe

#### Bedienoberflächen-Einstellung (S.58).

#### Clock

Richtet die Synchronisierung der Uhr ein und stellt sie.

Für Details zur Vorgehensweise siehe

Kalender-/Uhreinstellungen (S.9).

#### Display

Stellen Sie die Tastenleuchtfarbe ein.

Wenn das Bild auf der Anzeige auch nach der Anpassung des Frontpanelwinkels schwer zu erkennen ist, passen Sie den Ansichtswinkel an.

- 1 Drücken Sie **Display**.
- 2 Berühren Sie Key Color.
- ③ Wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
- ④ Berühren Sie 🖌 .
- (5) Drücken Sie Viewing Angle.
- 6 Wählen Sie einen Winkel
- Berühren Sie 5.
- Für Details zur Vorgehensweise siehe
- Display-Einstellungen (S.60).

#### Camera

Stellen Sie die Parameter für die Kamera ein.

- 1) Drücken Sie Camera.
- ② Stellen Sie jede Funktion ein und drücken Sie
- Für Details zur Vorgehensweise, siehe

## Kamera-Einstellungen (S.54).

#### DEMO

Zum Einstellen des Demonstrationsmodus. Werkseinstellung ist "OFF".

 Berühren Sie **DEMO** und stellen Sie auf EIN oder AUS.

#### 2 Drücken Sie Finish.

Initial SET-UP	
Language	Ā
Clock	
Display	
Camera	$\nabla$
DEMO	×

#### HINWEIS

 Diese Einstellungen lassen sich im SETUP-Menü einstellen. Siehe *Einstellungen vornehmen* (5.57).

### Sicherheitscode-Einstellung

Sie können zum Schutz Ihres Empfangssystems gegen Diebstahl einen Sicherheitscode einstellen.

Ist die Sicherheitscode-Funktion aktiviert, lässt sich der Code nicht ändern und die Funktion kann nicht freigegeben werden. Beachten Sie, dass Sie als Sicherheitscode eine beliebige 4-stellige Zahl Ihrer Wahl eingeben können.

#### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

► Das Popup-Menü erscheint.

#### 2 Drücken Sie SETUP.



 Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

#### 3 Berühren Sie Security.



 Der Sicherheitsbildschirm wird angezeigt.

#### 4 Berühren Sie Security Code Set auf dem Sicherheit-Bildschirm.

 Der Sicherheitscode einstellen-Bildschirm wird angezeigt.

#### 5 Geben Sie einen vierstelligen Sicherheitscode ein und drücken Sie Enter .



#### 6 Geben Sie den gleichen Code erneut ein und drücken Sie **Enter**.

Jetzt ist Ihr Sicherheitscode registriert.

#### HINWEIS

- Berühren Sie **BS**, um den letzten Eintrag zu löschen.
- Wenn Sie einen anderen Sicherheitscode eingeben, kehrt die Bildschirmanzeige zu Schritt 5 zurück (für die Eingabe des ersten Codes).
- Wenn Sie den Receiver von der Batterie getrennt haben, geben Sie den korrekten Sicherheitscode ein, den Sie in Schritt 5 eingegeben haben, und berühren Sie **Enter**. Sie können Ihren Empfänger verwenden.

#### Zum Ändern des Sicherheitscodes:

#### 1 Berühren Sie Security Code Change auf dem Sicherheitsbildschirm und wiederholen Sie dann die Schritte 5 und 6.

#### Zum Löschen des Sicherheitscodes:

1 Berühren Sie Security Code Cancellation auf dem Bildschirm Sicherheit.

#### Kalender-/Uhreinstellungen

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
  - ► Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.



 Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

#### 3 Berühren Sie User Interface.



 Zeigt den Bedienoberflächenbildschirm an.

#### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.

Blättern Sie die Seite um, um den Gegenstand zu zeigen.



#### Clock

**GPS-SYNC** (Standard): Synchronisiert die Uhrzeit mit dem GPS.

Manual: Stellt die Uhr manuell ein.

Time Zone

Wählen Sie die Zeitzone.

#### Clock Adjust

Wenn Sie **Manual** für Uhr auswählen, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein. **(5.58)** 

## Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke (0 bis 40) einzustellen,

drücken Sie  $\blacktriangle$  für höhere und  $\blacktriangledown$  für niedrigere Lautstärke.

Durch Halten von ▲ wird die Lautstärke kontinuierlich bis zum Pegel 15 gesteigert.



## Monitorwinkelsteuerung (DDX9717BTS)

Sie können die Position des Monitors anpassen.

Drücken Sie die Taste ▲.

- Der Winkeleinstellbildschirm wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine der nachfolgenden Nummern, die Ihrem gewünschten Winkel entspricht.

Werkseinstellung ist "0".



#### Off Position

Sie können den aktuellen Monitorwinkel als den Winkel speichern, der bei ausgeschalteter Stromversorgung eingestellt sein soll. Drücken Sie **Memory**, sobald der gewünschte Winkel ausgewählt ist.

## Sensordisplay-Bedienungen

Um Bedienungen auf dem Bildschirm auszuführen, können Sie berühren, berührt halten, wischen oder streichen, um einen Gegenstand zu wählen, das Displayeinstellung-Menü-Schirmbild aufrufen, die Seite umblättern usw.

#### Berühren

Berühren Sie den Bildschirm sanft, um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu wählen.



#### Berührt halten

Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger an der gleichen Stelle, bis die Anzeige wechselt oder eine Meldung angezeigt wird.



#### Wischen

Ziehen Sie Ihren Fingers nach links oder rechts auf dem Bildschirm entlang, um die Seite zu wechseln.

Sie können durch die Listenansicht scrollen, indem Sie sie mit dem Finger nach oben/unten streichen.

#### Streichen

Ziehen Sie Ihren Fingers nach oben oder unten auf dem Bildschirm entlang, um das Schirmbild weiterzublättern.



## **HOME-Bildschirm Beschreibungen**

Die meisten Funktionen lassen sich über den HOME-Bildschirm ausführen.



## Zeigen Sie den HOME



> Der HOME-Bildschirm erscheint.

## Quellaus wahl bildschirm-Beschreibungen

Sie können alle Wiedergabequellen und Optionen auf dem Quellenauswahl-Bildschirm anzeigen.



#### Wählen Sie die Wiedergabequelle aus

1 Tippen Sie auf den HOME-Bildschirm.

In diesem Bildschirm können Sie die folgenden Quellen und Funktionen auswählen.

Android Auto Apple CarPlay	Schaltet auf den Android Auto/Apple Car Play-Bildschirm des angeschlossen iPod touch/iPhone/Android-Geräts um.*1 (S.28)
Carlio Radio	• Schaltet auf Radio um. <b>(S.34)</b>
DAB	Schaltet auf DAB um. (S.38)

#### Grundfunktionen

Bluetooth	Spielt Bluetooth-Audioplayer ab.     (S.43)
DISC	Spielt eine Disk ab.*2 (5.16)
iPod	<ul> <li>Spielt von einem iPod/iPhone ab.</li> <li>(5.25)</li> </ul>
USB	Spielt Dateien auf einem USB-Gerät ab.     (5.22)
Spotify	• Wechselt zu Spotify. <b>(S.32)</b>
HDMI/MHL	Gibt Inhalte eines Geräts wieder, das am HDMI/MHL-Eingang angeschlossen ist. <sup>*2</sup> (S.56)
AV-IN	Schaltet auf eine externe Quelle um, die über den AV-IN Eingang angeschlossen ist. <b>(5.56)</b>
HDMI Mirroring	Wechselt zum Mirroring-Bildschirm des angeschlossenen Android-Geräts. (5.28)
() Audio	• Zeigt den Audio-Bildschirm an. <b>(S.63)</b>
	Schaltet das Gerät auf Standby. (S.13)

\*1 Wenn ein mit CarPlay kompatibles iPhone angeschlossen ist, wird Apple CarPlay angezeigt. Wenn ein mit Android Auto kompatibles Android-Gerät angeschlossen ist, wird Android Auto angezeigt.

\*2 Nur DDX9717BTS

#### Wiedergabequelle auf dem HOME-Bildschirm auswählen



Die 3 auf dem Quelle-Auswahl-Bildschirm als große Symbole angezeigten Punkte werden auf dem HOME-Bildschirm gezeigt.

Sie können die in diesem Bereich angezeigten Punkte durch Anpassen des Quelle-Auswahl-Bildschirms ändern. **(5.13)** 

#### Wählen der Wiedergabequelle im Quelle-Steuerbildschirm



Zeigen Sie die Quellenwahltasten an, indem Sie **() )** auf dem Quelle-Steuerbildschirm berühren oder nach rechts oder links wischen; wählen Sie dann eine Wiedergabequelle aus.

### Schalten Sie das Gerät auf Standby

1 Tippen Sie auf den HOME-Bildschirm.

#### 2 Drücken Sie **STANDBY**.



## Passen Sie Verknüpfungstasten auf dem HOME-Bildschirm individuell an

Sie können die Anordnung der Symbole für Quellen beliebig ändern.

- 1 Tippen Sie auf den HOME-Bildschirm.
- 2 Drücken und halten Sie das Symbol, das Sie verschieben möchten, um zum Anpassungsmodus zu wechseln.





## Quellsteuerungsbildschirm-Beschreibungen

Es gibt eine Reihe von Funktionen, die von praktisch jedem Bildschirm aus aufgerufen werden können.

#### Anzeigen



#### Verknüpfungstasten



Angeschlossene Bluetooth-Geräte-Informationen.

 Leuchtet bei der Akku-Schnellaufladung des angeschlossenen iPods/iPhones/ Smartphones auf.

## 2 Alle Quellsymbole

Zeigt alle Quellen an.

#### **3** Zweiter Bildschirm

- C / D : Der zweite Bildschirm wechselt mit jeder Berührung. Sie können auch den Zweiten Bildschirm wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen.
- Anzeigen: Zeigt die aktuelle Quellenbedingung und so weiter an.
  - ATT: Der Dämpfer ist eingeschaltet.
- **DUAL**: Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
- MUTE: Die Stummschaltfunktion ist aktiv.
- LOUD: Die Loudness-Funktion ist aktiviert.
- Verknüpfungstasten: Die Quelle wechselt zu derjenigen, die Sie als Verknüpfung festgelegt haben. Beziehen Sie sich für die Verknüpfungseinstellung auf Passen Sie Verknüpfungstasten auf dem HOME-Bildschirm individuell an (S.13).

## 4 📞

Zum Anzeigen des Freisprechbildschirms berühren. **(S.49)** 

Beim Anschließen als Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert es als ein in Apple CarPlay oder Android Auto zur Verfügung gestelltes Telefon.

## Popup-Menü

1 Drücken Sie die MENU - Taste.



- > Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Tippen Sie, um das Popup-Menü anzuzeigen.



Der Inhalt des Menüs ist wie folgt.

Screen Adjustment	<ul> <li>Zeigt den Bildschirm- Einstellungsbildschirm an. (S.57)</li> </ul>
Display OFF	Schaltet die Anzeige aus. (S.9)
Camera	• Zeigt die Ansichtskamera. <b>(S.54)</b>
SET-UP	<ul> <li>Zeigt den SETUP-Menü-Bildschirm an.</li> <li>(S.57)</li> </ul>
Audio	<ul> <li>Zeigt das Audio-Control-Menü an.</li> <li>(S.63)</li> </ul>
USB	<ul> <li>Zeigt den Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle an. Icon-Feature ändert sich je nach Quelle.</li> </ul>
5	<ul> <li>Schließen Sie das Popup-Menü.</li> </ul>
67	<ul> <li>Siehe HOME-Bildschirm</li> <li>Beschreibungen (S.11).</li> </ul>

## Schalten Sie den Bildschirm aus

1 Wählen Sie **Display OFF** im Pop-up-Menü.



## **Bildschirm-Liste**

Die meisten Bildschirm-Listen haben einige gemeinsame Funktionstasten.





Zeigt das Listentyp-Wahlfenster an.



Zeigt die Musik/Film-Dateienliste an.

3 Text scroller	3	[	ľ
-----------------	---	---	---

Scrollt die Textanzeige.

## 4 Play usw.

Tasten mit unterschiedlichen Funktionen werden hier angezeigt.

- Play : Spielt alle Titel im Ordner mit dem aktuellen Titel ab.
- Q AZ : Springen Sie zum Buchstaben, den Sie eingegeben haben (alphabetische Suche).
- 🖿 тор 🍽 Up : Springt in obere Hierarchie.

## 5 / V / X / Seite scrollen

Sie können die Seite ändern, um mehr Elemente anzuzeigen, indem Sie auf Art drücken.

• Z / Z : Zeigt die oberste oder unterste Seite an.

## 6 Rückkehr

Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

#### HINWEIS

• Die Tasten, die im Listenbildschirm nicht betätigt werden können, werden nicht angezeigt.

## Disk (DDX9717BTS)

## Abspielen einer Disc

## 🔳 Legen Sie eine Disk ein

1 Drücken Sie die Taste ▲.



### **2** Berühren Sie **DISC EJECT**.

- ➤ Das Panel öffnet sich.
- **3** Schieben Sie die Disc in den Schlitz.



 Das Panel schließt automatisch.
 Das Gerät lädt die Disc und die Wiedergabe wird gestartet.

## 🔳 Auswerfen einer Disk

- 1 Drücken Sie die Taste ▲.
- **2** Berühren Sie **DISC EJECT**.

Wenn Sie eine Disk herausnehmen, ziehen Sie sie horizontal heraus.

3 Drücken Sie die Taste ▲.

## DVD/VCD-Grundfunktionen

Die meisten Funktionen lassen sich über den Quellensteuerungsbildschirm und den Wiedergabebildschirm bedienen.

#### HINWEIS

- Stellen Sie den Fernbedienungsmodus-Schalter auf den DVD-Modus, bevor Sie mit der Ausführung von DVD und VCD beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten (S.72)**.
- Der unten angegebene Screenshot gilt für eine DVD. Er kann von dem für VCD abweichen.
- 1 Wenn die Betriebstasten nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie den 7-Bereich.



#### Videobildschirm



#### 1 Informationsanzeige

Zeigt die folgenden Informationen an.

- Titel #, Kapitel #: DVD-Titel- und Kapitelnummeranzeige
- Titel #/Szene #: VCD-Titel- oder Szenennummeranzeige. Scene # wird nur angezeigt, wenn die Playback-Steuerung (PBC) eingeschaltet ist.
- · Linear-PCM usw.: Audioformat
- Hide: Blendet den Steuerungsbildschirm aus.

• 🖸 : Wiederholt den aktuellen Inhalt. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um;

 DVD: Titel wiederholen ( ♀
 , Kapitel

 wiederholen ( ♀
 ), Wiederholen aus ( ♀)

 VCD (PBC On): Wiederholt nicht

 VCD (PBC off): Titel wiederholen ( ♀),

 Wiederholen aus ( ♀)

#### 2 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen. Für Einzelheiten zu den Tasten, siehe **Funktionspanel** (**5.17**).

#### 3 Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

• ►, ►►, ■, usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige

Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt; ► (Wiedergabe), ►► (Vorspulen),

(dispatent), ■ (Stopp), ℝ (Stopp fortsetzen), ■ (Ause), ■ (Ingsame Wiedergabe), ◄I (langsame Wiedergabe rückwärts).

### 4 Funktionsleiste

- I ◄ ►►I : Sucht vorigen/nächsten Inhalt.
   Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- ►II : Wiedergabe oder Pause.
- Equalizers an. **(S.66)**

#### 5 Anzeigepunkte

 IN: Eine Disc ist eingelegt. weiß: Eine Disc ist im Gerät eingelegt. orange: Fehler im Disc-Player.

#### VCD

- 1chLL/2chLL: Identifiziert den linken Audioausgang des Kanals 1 bzw. 2.
- 1chLR/2chLR: Identifiziert den Mono-Audioausgang des Kanals 1 bzw. 2.
- 1chRR/2chRR: Identifiziert den rechten Audioausgang des Kanals 1 bzw. 2.
- 1chST/2chST: Identifiziert den Stereo-Audioausgang des Kanals 1 bzw. 2.
- LL: Identifiziert den linken Audioausgang.
- LR: Identifiziert den monauralen Audioausgang.
- RR: Identifiziert den rechten Audioausgang.
- ST: Identifiziert den Stereo-Audioausgang.

- PBC: Die PBC-Funktion ist aktiviert.
- VER1: Die VCD-Version ist 1.
- VER2: Die VCD-Version ist 2.

#### 6 Suchbereich

Antippen, um vorigen/nächsten Inhalt zu suchen.

#### 7 Tastenanzeigebereich

Berühren, um den Steuerungsbildschirm anzuzeigen.

#### 8 MENU CTRL (nur DVD)

Berühren Sie, um den DVD-VIDEO-Disk-Menüsteuerbildschirm anzuzeigen. Siehe **DVD-**Disc-Menü-Funktionen (S.20).

#### HINWEIS

- Der Steuerungsbildschirm wird ausgeblendet, wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
- Wenn Sie eine Fernbedienung benutzen, können Sie durch Eingeben von Kapitelnummer, Szenennummer, Spielzeit usw. direkt zum gewünschten Bild springen **(5.72)**.

## Funktionspanel

#### 1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.



Die Funktionen der einzelnen Tasten lauten wie folgt.

#### Hält Wiedergabe an. Bei zweimaliger Berührung wird die Disc beim nächsten Abspielen von Anfang an wiedergegeben.

## $\ll \gg$

Schneller Vor- oder Rücklauf. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, ändert sich die Geschwindigkeit; 2 mal, 8 mal.

## oder D (nur DVD)

Wiedergabe im verlangsamten Vor- oder Rücklauf.

#### SETUP (nur DVD)

Berühren Sie, um den DVD SETUP-Bildschirm anzuzeigen. Siehe **DVD-Einstellungen (S.21)**.

#### MENU CTRL (nur DVD)

Berühren Sie, um den DVD-VIDEO-Disk-Menüsteuerbildschirm anzuzeigen. Siehe **DVD-**Disc-Menü-Funktionen (S.20).

## PBC (nur VCD)

Schaltet die Playback-Steuerung (PBC) ein oder aus.

#### Audio (nur VCD)

Ändert den Audioausgangskanal.

## Musik-CD/Disk-Medien Grundsteuerung

Die meisten Funktionen lassen sich über den Quellensteuerungsbildschirm und den Wiedergabebildschirm bedienen.

#### HINWEIS

- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb von einer Musik-CD und Audiodateien beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten (S.72)**.
- Mit "Musik-CDs" sind in diesem Handbuch die üblichen CDs gemeint, auf denen Musiktitel gespeichert sein können. Mit "Disc media" sind CDs/DVDs gemeint, auf denen Audio- oder Videodateien enthalten sind.
- Der unten angegebene Screenshot gilt für Disk-Medien. Er kann von dem für eine CD abweichen.

#### Steuerungsbildschirm



Panel der Inhaltsliste



## 1 🖓 / 😕

• Die Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um;

Titel/Datei wiederholen ( 🗩 ), Ordner wiederholen ( 🗩 ) (nur Disk-Medien), Alles wiederholen ( 🕰 )

• Zei : Spielt alle Titel im aktuellen Ordner/Disk in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Zufallsmodus in die folgende Reihenfolge um.

Zufällige Wiedergabe ( 🖗 ) (nur Musik-CD), zufälliger Ordner ( 🚺 ) (nur Disk-Medien), zufällige Wiedergabe aus ( 🎽 )

## 2 Titelinformation

Zeigt die Information zum aktuellen Titel/Datei an. Es werden nur ein Dateiname und ein Ordnername angezeigt, wenn keine Tag-Informationen vorhanden sind. (nur Disk-Medien)

### **3** Funktionsleiste

- Q (nur Disk-Medien) : Sucht die Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter Dateisuche (S.19).
- I ◄ ►►I : Sucht vorigen/nächsten Inhalt.
   Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- ►II : Wiedergabe oder Pause.
- **iii**: Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. **(S.66)**

#### 4 Funktionspanel (nur Disk-Medien)

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

Ordner.

## 5 Inhaltsliste

Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um die Inhaltsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.

#### 6 Anzeigepunkte

- IN: Eine Disc ist eingelegt. weiß: Eine Disc ist im Gerät eingelegt. orange: Fehler im Disc-Player.
- VIDEO: Identifiziert eine Videodatei.
- MUSIC: Identifiziert eine Musikdatei.

## Artwork (nur Disk-Medien) /Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

Die Hülle der aktuell abgespielten Datei wird angezeigt.

►, ►►, usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige

 Die Bedeutungen der einzelnen Symbole sind wie folgt; ► (Wiedergabe), ►► (Vorspulen),
 ◄< (Zurückspulen), Ⅱ (Pause).</li>

#### 8 Panel der Inhaltsliste

Zeigt die Wiedergabeliste an. Wenn Sie einen Titel/Dateinamen in der Liste antippen, beginnt die Wiedergabe.

#### Videobildschirm



#### 9 Suche Dateibereich (nur Videodatei)

Berühren Sie, um die nächste/vorherige Datei zu suchen.

#### 10 Tastenanzeigebereich (nur Videodatei)

Berühren, um den Steuerungsbildschirm anzuzeigen.

## Suche (nur Disk-Medien)

## Sie können Musik- oder Videodateien durch die folgende Bedienung suchen.

#### HINWEIS

 Wenn Sie eine Fernbedienung benutzen, können Sie durch Eingeben der Titelnummer direkt zum gewünschten Titel springen. Nähere Einzelheiten siehe **Direktsuchmodus (S.72)**.

## 🔳 Dateisuche

Sie können eine Datei nach Hierarchie suchen.

#### 1 Berühren Sie Q.

- Der Ordner-Listenbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf den gewünschten Ordner.



- Berühren Sie einen Ordner, um den Ordnerinhalt anzuzeigen.
- **3** Gewünschtes Element der Liste drücken.
  - > Startet Wiedergabe.

#### HINWEIS

 Zur Bedienung im Listenbildschirm siehe Bildschirm-Liste (S.15).

## **DVD-Disc-Menü-Funktionen**

Sie können einige Funktionen im DVD-VIDEO-Disc-Menü einstellen.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe in den angezeigten Bereich.



- Der Bildschirm Menu Control wird angezeigt.
- 2 Führen Sie die gewünschte Funktion wie folgt durch.



**Zeigt das Top-Menü an.** Berühren Sie **TOP**.\*

**Zeigt das Menü an.** Berühren Sie **MENU**.\*

Zeigt das vorherige Menü an. Drücken Sie Return.\*

Eingabe des gewählten Elements Drücken Sie Enter.

Ermöglicht direkten Bedienvorgang Drücken Sie **Highlight**, um den Highlight-Steuerungsmodus aufzurufen **(5.20)**.

**Verschiebt den Cursor.** Berühren Sie  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ ,  $\blacktriangleright$ .

Schaltet die Untertitelsprache um. Drücken Sie Subtitle. Jedes Mal, wenn sie diese Taste drücken, wird die Sprache umgeschaltet.

Schaltet die Audiosprache um. Drücken Sie Audio. Jedes Mal, wenn sie diese Taste drücken, wird die Sprache umgeschaltet.

#### Schaltet den Bildwinkel um.

Drücken Sie **Angle**. Jedes Mal, wenn sie diese Taste drücken, wird der Bildwinkel umgeschaltet.

\* Je nach Disc funktionieren diese Tasten möglicherweise nicht.

### 🔳 Highlight-Steuerung

Über die Highlight-Steuerung können Sie das DVD-Menü steuern, indem Sie die Menütaste direkt auf dem Bildschirm berühren.

- Drücken Sie Highlight im Menüsteuerungs-Bildschirm.
- 2 Drücken Sie das gewünschte Element auf dem Bildschirm.



#### HINWEIS

• Die Highlight-Steuerung wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie diese nicht über einen konstanten Zeitraum hinweg bedienen.

## **DVD-Einstellungen**

Sie können Ihre DVD-Wiedergabefunktionen einstellen.

**1** Drücken Sie während der Wiedergabe in den angezeigten Bereich.



2 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms. Drücken Sie SETUP.



- Der DVD-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Jedes Element wie folgt einstellen.



- Menu Language / Subtitle Language / Audio Language
- Siehe Spracheinstellungen (S.21).

Dynamic Range Control

Einstellung des Dynamikbereichs.

Wide: Der Dynamikbereich ist breit.

- Normal: Der Dynamikbereich ist normal.
- Dialog (Werkseinstellung): Erhöht die Gesamtlautstärke im Vergleich zu anderen Modi. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie Dolby-Digital-Software verwenden.

#### Screen Ratio

Stellt das Bildschirmformat ein.

- **16:9** (Werkseinstellung): Anzeige im Breitbildformat.
- **4:3 LB**: Zeigt Breitformat-Bilder im Letterbox-Format an (mit schwarzen Balken oben und unten im Bildschirm).
- **4:3 PS**: Zeigt Breitformat-Bilder im Pan & Scan-Format an (Bilder werden links und rechts beschnitten).

## 🔳 Spracheinstellungen

Mit dieser Einstellung wählt man die Sprache, die im Menü, im Untertitel und für die Stimme verwendet wird.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus; Menu Language, Subtitle Language, Audio Language.
  - Der Bildschirm Language Set wird angezeigt.

#### **2** Wählen Sie eine Sprache aus.



Informationen zum Sprachcode finden Sie unter **DVD-Sprachcodes (S.89)**.

Legt die eingegebene Sprache fest und kehrt zum DVD-Einstellbildschirm zurück.

#### HINWEIS

• Um die DVD-Originalsprache als Audio-Sprache einzustellen, drücken Sie **Original**.

## USB

## Anschluss eines USB-Geräts

1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Kabel. (*S.82*)



- 2 Drücken Sie die HOME-Taste.
- 3 Berühren Sie 🎹.
- 4 Berühren Sie USB. (S.11)

## Trennen Sie das USB-Gerät

- 1 Drücken Sie die HOME Taste.
- 2 Berühren Sie eine andere Quelle als USB.
- **3** Trennen Sie das USB-Gerät ab.

## Verwendbare USB-Geräte

Sie können ein USB-Gerät mit Massenspeicher mit diesem Gerät verwenden.

In diesem Handbuch wird der Begriff "USB device" für Flash-Speichergeräte verwendet.

#### Wissenswertes über das Dateisystem

Eines der nachfolgenden Dateisysteme sollte verwendet werden.

#### HINWEIS

- Bringen Sie das USB-Gerät an einer Stelle an, die einer sicheren Fahrweise nicht hinderlich ist.
- Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub und einen Mehrfach-Kartenleser anschließen.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien der Audiodateien, die in diesem Gerät verwendet werden. Je nach Betriebsbedingungen des USB-Geräts kann es sein, dass diese Dateien gelöscht werden.
   Für Schäden durch gelöschte Speicherdaten wird keine Haftung übernommen.

## USB-Grundfunktionen

Die meisten Funktionen lassen sich über den Quellensteuerungsbildschirm und den Wiedergabebildschirm bedienen.

#### HINWEIS

 Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe *Betriebsmodus umschalten* (5.72).





## 1 🖓 / 🗯

 D: Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um;

Dateiwiederholung (🔎), Ordnerwiederholung (🔎), Alle wiederholen (🔎)

 Zi Spielt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Zufallsmodus in die folgende Reihenfolge um.

Datei zufällig (🚈), Zufällig aus (🔀)

• Wenn eine hochauflösende Quelle abgespielt wird, werden ihre Formatinformationen angezeigt.

#### 2 Titelinformation

Zeigt die Information zur aktuellen Datei an. Es werden nur ein Dateiname und ein Ordnername angezeigt, wenn keine Tag-Informationen vorhanden sind.

#### **3** Funktionsleiste

- Q : Durchsucht Titel/Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter Suchfunktionen (S.24).
- I >>> : Antippen, um vorige/nächste Datei zu suchen.

Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)

- ►II : Wiedergabe oder Pause.
- Equalizers an. **(S.66)**

#### 4 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

• Durchsucht vorigen/nächsten Ordner.

#### · USB DEVICE CHANGE

(Nur für DDX9717BTS): Schaltet auf ein anderes USB-Gerät um, wenn zwei USB-Geräte angeschlossen sind.

#### 5 Inhaltsliste

Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um die Inhaltsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.

#### 6 Anzeigepunkte

- · VIDEO: Identifiziert eine Videodatei.
- MUSIC: Identifiziert eine Musikdatei.
- 7 Artwork/Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

Die Hülle der aktuell abgespielten Datei wird angezeigt.

 ▶, ▶▶, usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige

Die Bedeutungen der einzelnen Icons lauten wie folgt;

- ► (Wiedergabe), ►► (Schnellvorlauf),
- ◄◄ (Schnellrücklauf), Ⅱ (Pause).

#### 8 Panel der Inhaltsliste

Zeigt die Wiedergabeliste an. Wenn Sie einen Titel/Dateinamen in der Liste antippen, beginnt die Wiedergabe.

#### Videobildschirm



#### 9 Suche Dateibereich (nur Videodatei)

Berühren Sie, um die nächste/vorherige Datei zu suchen.

#### 10 Tastenanzeigebereich (nur Videodatei)

Berühren, um den Steuerungsbildschirm anzuzeigen.

## Suchfunktionen

Sie können Musik- oder Videodateien durch die folgende Bedienung suchen.

- Berühren Sie Q.
- 2 Berühren Sie ▼.



5

3 Wählen Sie den Listentyp.



#### HINWEIS

• Zur Bedienung im Listenbildschirm siehe *Bildschirm-Liste (S.15)*.

## Kategoriesuche

Sie können eine Datei suchen, indem Sie eine Kategorie wählen.

- 1 Berühren Sie Category List.
- 2 Wählen Sie, ob Sie nach Audiodateien 🗾 oder Videodateien 🔲 suchen möchten.
- **3** Berühren Sie die gewünschte Kategorie.



 Die zur Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.

4 Antippen, um gewünschtes Element der Liste auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

## 🔳 Linksuche

Sie können den aktuellen Titel verwenden, um eine Datei desselben Interpreten/Albums/ Genres zu suchen.

- 1 Berühren Sie Link Search.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Tag-Typ. Sie können Interpret, Album und Genre auswählen.



- Die zur Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.
- **3** Gewünschtes Element der Liste drücken.

## Ordnersuche

Sie können eine Datei nach Hierarchie suchen.

1 Berühren Sie Folder List.



2 Drücken Sie auf den gewünschten Ordner.



Berühren Sie einen Ordner, um den Ordnerinhalt anzuzeigen.

3 Antippen, um gewünschtes Element der Liste auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

## iPod/iPhone

## Vorbereitung

### Anschließbare iPods/iPhones

Die nachfolgend aufgeführten Modelle können an dieses Gerät angeschlossen werden.

Konzipiert für

- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. Generation)
- iPod touch (5. Generation)

#### HINWEIS

- Aktuellste Liste kompatibler iPods/iPhones. Einzelheiten finden Sie unter **www.kenwood. com/cs/ce/ipod/**.
- Durch Anschluss Ihres iPods/iPhones an dieses Gerät mit einem optional erhältlichen iPod-Verbindungskabel KCA-iP103 können Sie Ihr iPod/ iPhone während der Wiedergabe von Musik mit Strom versorgen und auch aufladen. Dazu muss dieses Gerät jedoch eingeschaltet sein.
- Starten Sie die Wiedergabe nach Anschluss des iPods, wird zuerst die Musik wiedergegeben, die vom iPod abgespielt wurde.

## Schließen Sie den iPod/das iPhone an

#### Verdrahtungsanschluss

#### Vorbereitung

- Verbinden Sie einen iPod/ein iPhone mit dem KCA-iP103 (optional erhältlich), während CarPlay nicht verbunden ist.
- Schalten Sie bei einem iPhone, das CarPlaykompatibel ist, CarPlay aus, indem Sie das iPhone im Funktionsmodus betreiben, bevor Sie mit dem iPhone verbinden. Detaillierte Informationen zur Einrichtungsmethode erhalten Sie beim Hersteller des Endgeräts.
- DDX9717BTS: Schließen Sie den iPod/das iPhone mit dem KCA-iP103 (optionales Zubehör) an den grauen USB-Anschluss an.
- Es kann nur ein iPod/iPhone angeschlossen werden.
- 1 Schließen Sie den iPod/das iPhone mit dem KCA-iP103 an. (*S.82*)
- 2 Drücken Sie die HOME-Taste.
- 3 Berühren Sie 🎹.
- 4 Berühren Sie iPod. (S.11)
- Zum Trennen der iPod/iPhone-Kabelverbindung:
- 1 Trennen Sie den iPod/das iPhone ab.

#### Bluetooth-Verbindung

#### Vorbereitung

- Um ein iPhone über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als das Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die Profileinstellung der Verbindung im Voraus vor. Siehe Registrieren vom Bluetooth-Gerät aus (S.44) und Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät (S.46).
- Verbinden Sie ein iPhone über Bluetooth, während CarPlay und ein iPod/iPhone nicht über USB verbunden sind.

Koppeln Sie das iPhone über Bluetooth.

#### iPod/iPhone

- Auswahl der Methode zur Verbindungsherstellung für die Tonausgabe von der iPod-Quelle. (DDX9717BTS)
- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
  - > Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.
  - > Der SETUP-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Berühren Sie **AV**.
  - > Der AV-Bildschirm erscheint.
- 4 Berühren Sie iPod Bluetooth Connection.

**Bluetooth** (Voreinstellung): Tonausgabe mittels eines Bluetooth-Geräts.

Bluetooth+HDMI: Tonausgabe mittels eines HDMI-Geräts und die Musik mit einem Bluetooth-Gerät auswählen usw.

## iPod/iPhone Grundbetrieb

#### HINWEIS

 Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf AUD, bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe *Betriebsmodus umschalten* (5.72).

#### Steuerungsbildschirm





### 1 🖓 / 🗯

• D: Wiederholt den aktuellen Titel/Album. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um.

Titel wiederholen (🔎), Alle Titel wiederholen (🔍)

 Z Spielt in zufälliger Reihenfolge alle Titel im aktuellen Album ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Zufallsmodus in die folgende Reihenfolge um.

Lied zufällig (🖘), Album zufällig (🕫), Zufällig aus (📧)

#### 2 Titelinformation

- · Zeigt die Information zur aktuellen Datei an.
- Berühren Sie, um den Kategorie-Listenbildschirm anzuzeigen. Siehe

Kategoriesuche (S.27).

#### **3** Funktionsleiste

- Q : Durchsucht Titel/Datei. Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter Suchfunktionen (S.27).
- I⊲ → ►I : Antippen, um vorige/nächste Datei zu suchen. Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- ►II : Wiedergabe oder Pause.
- Equalizers an. **(S.66)**

#### 4 Inhaltsliste

Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um die Inhaltsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.

#### 5 Anzeigepunkte

• MUSIC: Identifiziert eine Musikdatei.

#### 6 Artwork/Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

Die Hülle der aktuell abgespielten Datei wird angezeigt.

• ►, ►►, usw.: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige

Die Bedeutungen der einzelnen Icons lauten wie folgt;

- ► (Wiedergabe), ►► (Schnellvorlauf),
- ◄◄ (Schnellrücklauf), Ⅱ (Pause).

#### 7 Panel der Inhaltsliste

Zeigt die Wiedergabeliste an. Wenn Sie einen Titel/Dateinamen in der Liste antippen, beginnt die Wiedergabe.

### Suchfunktionen

Sie können Musikdateien durch die folgenden Vorgägnge suchen.

- 1 Berühren Sie Q.
- 2 Berühren Sie ▼.



3 Wählen Sie den Listentyp.



#### HINWEIS

 Zur Bedienung im Listenbildschirm siehe Bildschirm-Liste (S.15)

#### Kategoriesuche

Sie können eine Datei suchen, indem Sie eine Kategorie wählen.

- **1** Berühren Sie Category List.
- **2** Berühren Sie die gewünschte Kategorie.



- Die zur Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.
- 3 Antippen, um gewünschtes Element der Liste auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

## 🔳 Linksuche

<del>(</del>

Sie können den aktuellen Titel verwenden, um eine Datei desselben Interpreten/Albums/ Genre/Komponisten zu suchen.

- 1 Berühren Sie Link Search.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Tag-Typ. Sie können Interpreten, Album, Genre und Komponisten auswählen (nach Hierarchie).

Link Search 🔻				
Artists	<	Play		
Albums	<			
🖌 Genres	<	<b>q</b> A-Z		
Composers	<	🎦 Тор	V	
		t <b>h</b> Up	Ŧ	

- Die zur Ihrer Auswahl entsprechende Liste erscheint.
- **3** Gewünschtes Element der Liste drücken.

## APPS—Android Auto™/Apple CarPlay/ Spiegelung

## Mirroring-Betrieb (DDX9717BTS)

Sie können Musik oder Videos von Mirroring anhören bzw. ansehen, was auf einem Android-Gerät installiert ist.

#### Vorbereitung

 Installieren Sie die neueste Version der Anwendung KENWOOD Smartphone Control auf Ihrem Android.
 Suchen Sie in Google Play nach "KENWOOD Smartphone Control" und installieren Sie die neueste Version.
 Einzelheiten finden Sie auf der Webseite. http:// www.kenwood.com/products/car\_audio/app/

 kenwood\_smartphone\_control/eng/
 Die Bildschirmkalibrierung des Android-Geräts ist nur erforderlich, wenn die Verbindung zum ersten Mal hergestellt wird. Eine Neukalibrierung ist nur erforderlich, wenn die Ausgabebildschirmgröße des Android-Geräts geändert wurde.

- Um ein Android-Gerät über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als das Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die Profileinstellung der Verbindung im Voraus vor. Siehe Registrieren vom Bluetooth-Gerät aus (S.44) und Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät (S.46).
- 1 Das Gerät und das Android-Gerät werden über MHL (KCA-MH100; gesondert erhältlich) oder HDMI (KCA-HD100; gesondert erhältlich) und über die Bluetooth-Profile HID und SPP vernbunden. (*S.83*)

#### Bedienvorgang

- 1 Drücken Sie die HOME-Taste.
- 2 Berühren Sie 🎹 .
- **3** Berühren Sie HDMI Mirroring. (S.11)
- 4 Berühren Sie Agree.





HOME/BACK/TASK-Taste wird auf diesem Gerätebildschirm angezeigt und kann durch Ziehen auf diesem Bildschirm verschoben werden. Zudem können diese Tasten verkleinert werden, wenn sie nicht benötigt werden. HOME/BACK/TASK-Taste erscheint möglicherweise bei bestimmten Anwendungen nicht. (d. h., Videoanwendungssoftware usw.)

#### HINWEIS

- Die Smartphone-Steuerung von diesem Gerät ist auf den Einfingerbetrieb wie Tippen/Doppeltes Tippen/Langes Tippen/Streifen beschränkt.
- Eine Bedienung, bei der zwei oder mehr Finger erforderlich sind, wie Zusammenziehen/ Auseinanderziehen/Mehrfaches Tippen, sind nicht verfügbar.

### KENWOOD Music Control für Android

#### Vorbereitung

 Installieren Sie die neueste Version der Anwendung KENWOOD Music Control auf Ihrem Android.

Suchen Sie bei Google Play nach "KENWOOD Music Control für Android", um die neueste Version zu finden und zu installieren. Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf die Webseite. http://www.kenwood.com/car/app/ kmc1\_aapp/eng/



Sie können die KENWOOD Music Control verwenden, während Sie das Smartphone verwenden, um Musik und Videos abzuspielen.

## **Apple CarPlay-Betrieb**

CarPlay ist die intelligentere, sichere Art, Ihr iPhone im Auto zu verwenden. CarPlay zeigt die Dinge, die Sie während der Fahrt mit dem iPhone tun möchten, auf dem Bildschirm des Produkts an. Sie können während der Fahrt vom iPhone Weganweisungen erhalten, Anrufe tätigen, Mitteilungen senden und empfangen und Musik hören. Sie können auch die Siri-Sprachsteuerung nutzen, um das iPhone leichter zu bedienen.

Einzelheiten über CarPlay finden Sie unter *https://ssl.apple.com/ios/carplay/*.

#### Geeignete iPhone-Geräte

Sie können CarPlay mit den folgenden iPhone-Modellen nutzen.

- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

#### Vorbereitung

1 Verbinden Sie das iPhone über das KCAiP103 mit dem USB Anschluss (schwarz). (*S.82*)

Wenn ein iPhone, das mit CarPlay kompatibel ist, an den USB-Anschluss (schwarz) angeschlossen wird, wird das derzeit angeschlossene Bluetooth-Smartphone getrennt.

**2** Entsperren Sie Ihr iPhone.

## Betriebstasten und verfügbare Apps auf dem Startbildschirm von CarPlay

Sie können die Apps des angeschlossenen iPhones nutzen.

Die angezeigten Elemente und die auf dem Bildschirm genutzte Sprache unterscheiden sich je nach den angeschlossenen Geräten.

Um den CarPlay-Modus aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Apple CarPlay** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(S.11)** 



- Zeigt den Startbildschirm von CarPlay an.
- Zum Aktivieren von Siri gedrückt halten lassen.

#### 2 Anwendungstasten

Startet die Anwendung.

#### 3 HOME

Schließt den CarPlay-Bildschirm und zeigt den Startbildschirm an.

#### Schließen des CarPlay-Bildschirms

1 Drücken Sie die HOME - Taste.

## 🔳 Nutzung von Siri

Sie können Siri aktivieren.

1 Drücken Sie die Taste ⊒∎ 1 Sekunde lang.



2 Sprechen Sie mit Siri.

#### Deaktivieren

- 1 Drücken Sie die Taste 📲.
- Schalten Sie auf den Apple CarPlay-Bildschirm um, während Sie eine andere Quelle hören
- 1 Drücken Sie die Taste ⊒∎.



#### HINWEIS

 Wenn der Ton mittels Apple CarPlay ausgegeben wird, wenn der Apple-CarPlay-Bildschirm angezeigt wird, wird die Quelle auf Apple CarPlay umgeschaltet.

## Android Auto™-Betrieb

Mit Android Auto können Sie die Funktionen Ihres Android-Geräts nutzen, die während der Fahrt geeignet sind. Sie können während der Fahrt ganz einfach auf die Streckenführung zugreifen, Anrufe tätigen, Musik hören und auf praktische Funktionen auf dem Android-Gerät zugreifen.

Einzelheiten über Android Auto finden Sie unter *https://www.android.com/auto/* und *https://support.google.com/androidauto*.

#### Geeignete Android-Geräte

Sie können Android Auto mit Android-Geräten der Android-Version 5.0 (Lollipop) oder aktueller verwenden.

#### HINWEIS

 Android Auto ist möglicherweise nicht auf allen Geräten und nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

## Vorbereitung

1 Schließen Sie ein Android-Gerät über des USB-Anschluss an. (S.83)

Schließen Sie das Android-Gerät über Bluetooth an, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

Wenn ein Android-Gerät, das mit Android Auto kompatibel ist, an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird das Gerät automatisch über Bluetooth angeschlossen und das derzeit angeschlossene Bluetooth-Smartphone wird abgetrennt.

**2** Entsperren Sie Ihr Android-Gerät.

### Betriebstasten und verfügbare Apps auf dem Android Auto-Bildschirm

Sie können die Vorgänge der Apps des angeschlossenen Android-Geräts durchführen. Die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente unterscheiden sich je nach den angeschlossenen Android-Geräten.

Um den Android Auto-Modus aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Android Auto** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(5.11)** 



#### 1 Anwendungs-/Informationstasten

Startet die Anwendung oder zeigt Informationen an.

#### Schließen des Android Auto-Bildschirms

**1** Drücken Sie die **HOME**-Taste.

#### Nutzen der Sprachsteuerung

Drücken Sie die Taste ⊒≣ 1 Sekunde lang.



#### Abbrechen

- 1 Drücken Sie die Taste 📲.
- Schalten Sie auf den Android Auto-Bildschirm um, während Sie eine andere Quelle hören
- 1 Drücken Sie die Taste ⊒∎.



#### HINWEIS

 Wenn der Ton mittels Android Auto ausgegeben wird, wenn der Android-Auto-Bildschirm angezeigt wird, wird die Quelle auf Android Auto umgeschaltet.

## **Spotify-Bedienung**

Sie können auf diesem Gerät über die auf dem iPhone oder auf Android installierte Anwendung Spotify hören.

Um die Spotify-Ouelle aufzurufen, berühren Sie das Symbol Spotify auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. (S.11)

#### Vorbereitung

 Installieren Sie die neueste Version der Anwendung Spotify "Spotify" auf Ihrem iPhone oder Android.

iPhone: Suchen Sie im Apple App Store nach "Spotify", um die aktuelle Version zu suchen und zu installieren.

Android: Suchen Sie in Google Play nach "Spotify" und installieren Sie die neueste Version.

- iPhones werden entweder via USB oder Bluetooth verhunden
- Android-Geräte werden über Bluetooth verbunden
- Um ein Smartphone über Bluetooth anzuschließen, registrieren Sie es als das Bluetooth-Gerät und nehmen Sie die App-Profileinstellung (SPP) der Verbindung im Voraus vor. Siehe Reaistrieren vom Bluetooth-Gerät aus (S.44) und Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät (S.46).



#### 1 Artwork/Wiedergabezeit

- Hier werden etwaige im aktuellen Inhalt verfügbare Bilddaten angezeigt.
- · Zur Bestätigung der Wiedergabezeit.

#### 2 Funktionsleiste

- Zeigt den Menü-Bildschirm an
- (•) : Ein neuer Radiosender, der zum Interpreten des derzeit abgespielten Lieds gehört, wird ausgewählt und die Wiedergabe beginnt.
- K, N : Überspringt das derzeitige Lied.

• D, 💷 : Gibt den Inhalt des aktuellen Senders wieder oder hält die Wiedergabe an.

- 🗗 : Speichert das derzeit wiedergegebene Lied unter My Music.
- Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. (S.66)

#### **3** Inhalts-Informationen

Zeigt die Informationen zum aktuell abgespielten Inhalt an.

## 4 👎 / 🖆 / 🖓 / 🗯

- 📭 : Blättert runter zu den aktuellen Inhalten und springt zu den nächsten Inhalten.
- Registriert die aktuellen Inhalte als bevorzugten Inhalt.
- 🖸 : Wiederholt das aktuelle Lied.
- 🔀 : Spielt alle Lieder in der aktuellen Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge ab.

## Auswahl eines Titels

- 1 Berühren Sie 📃 .
  - > Der Menübildschirm wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den Listentyp und wählen Sie dann einen gewünschten Punkt.



#### Wählt die Kategorie und den Sender aus

Drücken Sie in der Liste auf den Kategorieund Sendernamen.

#### Тор

Kehrt zur ersten Hierarchie der Liste zurück.

## Up 🛛 🖉

Kehrt zur vorherigen Liste zurück.

#### Über Spotify®

#### iPhone oder iPod touch

 Installieren Sie die neueste Version der Anwendung Spotify auf Ihrem iPhone oder iPod Touch. (Suchen Sie im Apple App Store nach "Spotify", um die aktuelle Version zu suchen und zu installieren.)

#### Android™

• Besuchen Sie Google Play und suchen Sie zur Installation nach "Spotify".

#### Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Sie in Ihre Smartphone-Anwendung eingeloggt sind. Wenn Sie keinen Spotify-Account haben, können Sie einen kostenlos über Ihr Smartphone oder auf www. spotify.com erstellen.
- Da Spotify der Dienst eines Drittanbieters ist, können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Daher kann die Kompatibilität eingeschränkt sein bzw. können einige oder alle Dienste nicht mehr verfügbar sein.
- Einige der Spotify-Funktionen können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Bei Problemen mit der Anwendung wenden Sie sich an Spotify unter www.spotify.com.
- Stellen Sie eine Internetverbindung her.

## Radio

## Radio-Grundfunktionen

Die wichtigsten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen. Um die Radio-Quelle aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Radio** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(5.11)** 

#### HINWEIS

 Stellen Sie den Fernbedienungsmodus-Schalter auf den AUD-Modus, bevor Sie mit der Bedienung beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten** (S.72).





## 1 Informationsanzeige

Zeigt die Information zum aktuellen Sender an: Frequenz

Berühren von 🔘 ermöglicht das Umschalten zwischen Inhalt A und Inhalt B.

Inhalt A: PS-Name, Radiotext, Titel & Interpret Inhalt B: PTY-Genre, Radiotext plus

Voreinstellung#: Voreinstellungsnummer

## 2 AUTO1/AUTO2/MANUAL

Schaltet den Suchmodus in der folgenden Reihenfolge um; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

• **AUTO1**: Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.

- **AUTO2**: Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
- MANUAL : Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

### **3** Funktionsleiste

- Idd E : Schaltet auf einen Sender. Die Methode zum Umschalten der Frequenz kann geändert werden (siehe 2 in der Tabelle).
- Equalizers an. **(S.66)**

### 4 Taste Voreinstellung

Ruft den gespeicherten Sender auf.

• Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms, um die Voreinstellungsliste anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um die Liste zu schließen.

## 5 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen. Für Einzelheiten zu den Tasten, siehe **Funktionspanel** (**S.35**).

### 6 FM AM

Schaltet das Frequenzband um.

## 7 Presetliste

Ruft den gespeicherten Sender auf.

Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird der gerade empfangene Sender gespeichert.

## 8 Anzeigepunkte

- ST: Ein Stereo-Radiosignal wird empfangen.
- **MONO**: Die erzwungene Mono-Funktion ist aktiviert.
- **AF**: Die AF-Suchfunktion ist aktiviert.
- **EON**: Die Radio-Data-System-Station sendet EON.
- LOS: Die lokale Suchfunktion ist aktiviert.
- NEWS: Eine Unterbrechung für Nachrichtendurchsagen findet statt.
- RDS: Zeigt den Status des Radio-Data-System-Senders an, wenn die AF-Funktion aktiviert ist. weiß: Radio-Data-System wird empfangen. orange: Radio-Data-System wird nicht empfangen.

 TI: Zeigt dem Empfangsstatus von Verkehrsdurchsagen an. weiß: TP wird empfangen. orange: TP wird nicht empfangen.

## Funktionspanel

**1** Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.



Die Funktionen der einzelnen Tasten lauten wie folgt.

#### TI (nur FM)

Schaltet den Verkehrsnachrichtenmodus ein. Weitere Details finden Sie unter

#### Verkehrsnachrichten (S.37).

#### SETUP

Zeigt den TUNER SETUP-Bildschirm an. Weitere Details finden Sie unter **Radiosetup (S.37)**.

#### AME

Stellt Sender automatisch vorab ein. Weitere Details finden Sie unter **Automatische Programmspeicherung (S.35)**.

#### PTY (nur FM)

Sucht ein Programm mit der Einstellung Programmsparte. Nähere Einzelheiten siehe

#### Suchen nach Programmart (S.36).

#### MONO (nur FM)

Schaltet auf Mono-Empfang.

#### LO.S (nur FM)

Schaltet die lokale Suchfunktion ein oder aus.

## Speicherfunktionen

### Automatische Programmspeicherung

Sie können Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher speichern.

1 Drücken Sie auf die gewünschte Frequenzbandtaste.



2 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms. Drücken Sie AME.



3 Berühren Sie Yes.



 Automatische Programmspeicherung startet.

## Manuelle Speicherung

Sie können den aktuell empfangenen Sender speichern.

- **1** Wählen Sie den zu speichernden Sender.
- 2 Tippen Sie für 2 Sekunden auf je FM# (#:1-15) oder AM# (#:1-5), je nachdem, wo Sie den Sender speichern möchten, bis ein Piepton ertönt.

## Funktionsauswahl

### 🔳 Vorauswahl

Sie können die gespeicherte Station auflisten und auswählen.

1 Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms.

Wählen Sie eine Station aus der Liste.



## Suchen nach Programmart (nur FM)

Beim FM-Hören können Sie auf eine Station schalten, die einen bestimmten Programmtyp ausstrahlt.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **PTY**.



- > Der PTY-Suche-Bildschirm erscheint.
- 2 Wählen Sie eine Programmsparte aus der Liste.

3 Drücken Sie Search.



Sie können einen Sender aus der ausgewählten Programmsparte auswählen.
### Verkehrsnachrichten (nur FM)

Sie können die Verkehrsnachrichten automatisch hören und sehen, sobald die Verkehrsmeldung startet. Diese Funktion erfordert allerdings ein Radio-Datensystem mit TI-Informationen.

 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf TI.



 Verkehrsnachrichtenmodus ist eingestellt.

### Wenn die Verkehrsmeldung startet

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird automatisch angezeigt.



#### HINWEIS

- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm automatisch angezeigt werden kann, muss die Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Die während des Empfangs von Verkehrsmeldungen eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Das Gerät gibt die darauffolgende empfangene Verkehrsmeldungen automatisch in der gespeicherten Lautstärke wieder.

### Radiosetup

Sie können Tuner-spezifische Parameter eingeben.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.

Drücken Sie SETUP.



- Der Radio-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.
- **2** Jedes Element wie folgt einstellen.

### NEWS

Stellt eine neue Unterbrechungszeit für Meldungen ein. Werkseinstellung ist "OFF".

### AF

Bei schlechtem Empfang eines bestimmten Radiosenders wird automatisch zu einem Sender umgeschaltet, der dasselbe Programm über dasselbe Radio-Data-System-Netzwerk sendet. Werkseinstellung ist "ON".

### Regional

Stellt ein, ob bei Verwendung der "AF"-Funktion nur in der spezifischen Region auf die Station gewechselt werden soll. Werkseinstellung ist "ON".

### Auto TP Seek

Bei schlechtem Empfang eines Verkehrsinformationen-Senders wird automatisch nach einem Radiosender gesucht, der besser empfangen werden kann. Werkseinstellung ist "ON".

### Language Select

Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.

## DAB (DMX7017DABS)

### DAB-Grundfunktionen

Die wichtigsten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen. Um die DAB-Quelle aufzurufen, berühren Sie das Symbol **DAB** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(S. 11)** 

### HINWEIS

 Stellen Sie den Fernbedienungsmodus-Schalter auf den AUD-Modus, bevor Sie mit der Bedienung beginnen, siehe **Betriebsmodus umschalten** (S.72).



### 1 Anzeige

Zeigt die empfangene Signalstärke an.

### 2 Informationsanzeige

Zeigt die Information zum aktuellen Sender an: Servicename

Berühren von 🔘 ermöglicht das Umschalten zwischen Inhalt A, Inhalt B und Inhalt C. Inhalt A: Ensemblename. PTY-Genre

Inhalt B: Liedtitel, Interpretenname, DLS

Inhalt C: Aktuelle Wiedergabe, Nächstes Programm, Tonqualität

### 3 AUTO1/AUTO2/MANUAL

Schaltet den Suchmodus in der folgenden Reihenfolge um; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Stellt automatisch ein Ensemble mit gutem Empfang ein.
- **AUTO2**: Stellt ein Ensemble nach dem anderen aus dem Speicher ein.
- MANUAL : Schaltet manuell zum nächsten Ensemble um.

### 4 Funktionsleiste

- Q : Zeigt den Servicelisten-Bildschirm an.
   Weitere Details zu den Suchfunktionen finden Sie unter Service suchen (S.40).
- I ← → I : Stellt ein Ensemble, einen Service und Komponente ein. Das Umschalten der Suchmethode kann geändert werden. (siehe 3 in Tabelle).
- **iiii**: Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. **(S.66)**

### 5 Taste Voreinstellung

Ruft die gespeicherten Services auf. Tippen auf den Bildschirm oder streichen des Bildschirms nach links zeigt die Voreinstellungsliste an. Erneutes Tippen oder streichen nach rechts schließt die Liste.

### 6 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen. Für Einzelheiten zu den Tasten, siehe **Funktionspanel** (**5.39**).

### 7 Album-Cover-Bereich

Hier werden etwaige im aktuellen Inhalt verfügbare Bilddaten angezeigt.

Drücken, um zwischen dem Auswahl- und dem Informationsbildschirm zu wechseln.

P#: Voreinstellungsnummer

CH#: Kanalanzeige

### 8 Voreinstellungsliste

Ruft die gespeicherten Services auf. Wenn für 2 Sekunden gedrückt wird, wird der aktuelle Service im Speicher gespeichert.

### 9 Anzeigepunkte

- DAB: Das Gerät empfängt Digital Radio.
- RDS: Radio-Data-System wird empfangen.
- MC: Empfangener Dienst angezeigt. weiß: Primäre Komponente wird empfangen. orange: Sekundäre Komponente wird empfangen.

### Funktionspanel

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.



Die Funktionen der einzelnen Tasten lauten wie folgt.

#### ΤI

Schaltet den Verkehrsnachrichtenmodus ein. Weitere Details finden Sie unter

Verkehrsnachrichten (S.41).

### SETUP

Zeigt den DAB SETUP-Bildschirm an. Weitere Details finden Sie unter **DAB-Setup (S.42)**.

#### Instant Replay (nur Live-Modus)

Ändert den Wiederholungsmodus. Siehe *Wiederholung (S.41)*.

#### Live (nur Wiederholungsmodus)

Ändern Sie den Live-Modus.

#### PTY (nur Live-Modus)

Sucht ein Programm mit der Einstellung Programmsparte. Nähere Einzelheiten siehe Suchen nach Programmsparte (S.40).

#### DLS

Zeigt den Bildschirm Textinformationen an.

### 🔳 Info-Bildschirm

 Drücken, um zwischen dem Auswahl- und dem Informationsbildschirm zu wechseln.



### **Speichern von Diensten**

Sie können den aktuell empfangenen Service speichern.

- **1** Wählen Sie den zu speichernden Service.
- 2 Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms.



3 Tippen Sie für 2 Sekunden auf P# (#: 1-15), wo Sie den Sender speichern möchten, bis ein Piepton ertönt.

### Funktionsauswahl

### 🔳 Vorauswahl

Sie können den gespeicherten Dienst auflisten und auswählen.

1 Tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms.

Wählen Sie einen Dienst aus der Liste.



### Suchen nach Programmsparte

Beim Digital-Radio-Hören können Sie auf einen Sender umschalten, der einen bestimmten Programmtyp ausstrahlt.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.



- > Der PTY-Suche-Bildschirm erscheint.
- 2 Wählen Sie eine Programmsparte aus der Liste.
- **3** Drücken Sie Search.



Sie können einen Sender aus der ausgewählten Programmsparte auswählen.

### 🔳 Service suchen

Sie können einen Service aus einer Liste aller empfangener Service auswählen.

1 Berühren Sie Q.



2 Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus der Liste.



### - e

Gedrückt halten, um die aktuellste Serviceliste zu erhalten.

### 🔳 Q.A-Z

Zeigt den Tastatur-Bildschirm an. Springen Sie zum Buchstaben, den Sie eingegeben haben (alphabetische Suche).

### Verkehrsnachrichten

Sie können die Verkehrsnachrichten automatisch hören und sehen, sobald die Verkehrsmeldung startet. Diese Funktion erfordert jedoch ein Digital-Radio mit TI-Informationen.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.

Tippen Sie auf TI.



 Verkehrsnachrichtenmodus ist eingestellt.

### Wenn die Verkehrsmeldung startet

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird automatisch angezeigt.



#### HINWEIS

- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm automatisch angezeigt werden kann, muss die Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Die während des Empfangs von Verkehrsmeldungen eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Das Gerät gibt die darauffolgende empfangene Verkehrsmeldungen automatisch in der gespeicherten Lautstärke wieder

### Wiederholung

Sie können die letzten 30 Minuten der aktuellen Station wiederholt abspielen.

**1** Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.

### Berühren Sie Instant Replay.





#### 

Berühren spult 15 Sekunden vor/zurück.

Bei anhaltendem Berühren erfolgt schneller Vorlauf/Rücklauf. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)

### ► II

Wiedergabe oder Pause.

Wiederholungszeitbalken

Zeigt die gespeicherte Kapazität an

### Zum Zurückschalten zu Live

- **1** Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.
- 2 Drücken Sie Live.

#### HINWEIS

- · Der PTY Watch-Betrieb startet und die Replay-Funktion kann während des Empfangs eines Programms nicht benutzt werden.
- Während der Wiedergabe des derzeitigen Senders können Sie den Sender nicht über Speichern von Diensten (S.39).

### DAB-Setup

Sie können bestimmte Digital-Radio-Parameter einstellen.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms. Drücken Sie **SETUP**.



➤ Der DAB-SETUP-Bildschirm erscheint.

### **2** Jedes Element wie folgt einstellen.

### Priority

Wenn beim Empfang über das RadioDatenSystem der gleiche Dienst auch über Digital-Radio angeboten wird, wird automatisch auf Digital-Radio umgeschaltet. Falls der gleiche Dienst auch über das RadioDatenSystem angeboten wird, wenn der Empfang eines über Digital-Radio angebotenen Dienstes schlecht geworden ist, wird automatisch auf das RadioDatenSystem umgeschaltet.

### PTY Watch

Falls mit Empfang des Ensembles ein Dienst des eingestellten Programmtyps einsetzt, wird von allen anderen Quellen auf Digital-Radio umgeschaltet, um den Dienst zu empfangen.

### Announcement Select

Schaltet auf den eingestellten Ansagedienst um. Weitere Details finden Sie unter **Ansageeinstellungen (S.42)**.

### Seamless Blend

Verhindert Tonunterbrechungen beim Umschalten von Digital-Radio auf Analog-Radio. Werkseinstellung ist.,ON".

### Antenna Power

Schaltet die Stromversorgung für die Digital-Radio-Antenne. Auf "ON" einstellen, wenn die verwendete Digital-Radio-Antenne mit einem Antennenverstärker ausgestattet ist. Werkseinstellung ist "ON".

### L-Band Tuning

Einstellung des L-Band-Empfangs. Bei Einstellung auf "ON" werden auch L-Band-Ensembles empfangen.

Wenn die Einstellung geändert wird, werden die Vorwahl-Dienste initialisiert.

### Related Service

Wenn Sie EIN auswählen, schaltet das Gerät zu einem verwandten Service (wenn vorhanden), wenn kein DAB-Servicenetzwerk vorhanden ist.

Werkseinstellung ist "OFF".

### Language Select

Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.

### Ansageeinstellungen

Wenn der Dienst, für den ON ausgewählt wurde, startet, wird für den Empfang von jeder beliebigen Quelle auf Ansage umgeschaltet.

- 1 Berühren Sie Announcement Select im DAB-SETUP-Bildschirm.
  - Der Bildschirm Announcement Select wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten auf die Einträge in der Ansageliste.

Announcement Select		4	
News	ON		Ŧ
Travel	ON		
Warning	ON	Select All	
Weather	ON	Deselect All	•
Event	ON		Y
Canadal			

### Select All

Schalten Sie alle Ansagen ein.

### Deselect All

Schalten Sie alle Ansagen aus.

### HINWEIS

 Die während des Empfangs des Ansagedienstes eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Das Gerät gibt bei darauffolgendem Empfang des Ansagedienstes die Ansagen automatisch in der gespeicherten Lautstärke wieder.

## **Bluetooth-Steuerung**

Mit Bluetooth können zahlreiche Funktionen verwendet werden: etwa Audiodateien anhören, oder Anrufe ankommende/ abgehende Telefonate führen.

## Information zur Verwendung von Bluetooth®-Geräten

# **Bluetooth**°

Bluetooth ist eine drahtlose Funkkommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite für Mobilgeräte wie Handys, tragbare PCs und ähnliche Geräte. Die Bluetooth-Geräte können ohne Kabel

miteinander verbunden werden und untereinander kommunizieren.

#### HINWEIS

- Nehmen Sie beim Fahren keine komplizierten Bedienungen, wie Wählen von Nummern, Verwenden des Telefonbuchs usw. vor Wenn Sie solche Bedienungen vornehmen möchten, stoppen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle.
- Manche Bluetooth-Geräte lassen sich möglicherweise je nach Bluetooth-Version des Geräts nicht an dieses Gerät anschließen.
- Dieses Gerät arbeitet u.U. bei bestimmten Bluetooth-Geräten nicht.
- Der Verbindungszustand kann sich je nach Umständen ändern.
- Bei manchen Bluetooth-Geräten wird das Gerät abgetrennt, wenn die Einheit ausgeschaltet wird.

### Wissenswertes über Mobiltelefon und Bluetooth-Audioplayer

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

#### Version

Bluetooth Ver. 3.0

### Profil

Mobiltelefon:

HFP (V1.6) (Hands Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile)

#### Audioplayer:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (V1.5) (Audio/Video Remote Control Profile)

#### Soundcodec

SBC, AAC

### HINWEIS

 Angaben zu Mobiltelefonen mit überprüfter Kompatibilität finden Sie unter der folgenden URL:

#### http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/.

- Die Geräte mit Bluetooth-Unterstützung wurden gemäß den Vorschriften der Bluetooth SIG auf Konformität mit dem Bluetooth-Standard zertifiziert.
- Je nach Typ Ihres Mobiltelefons kann es trotzdem sein, dass diese Geräte nicht mit diesem kommunizieren können.

### Registrieren vom Bluetooth-Gerät aus

Bluetooth-Audioplayer bzw. Mobiltelefon müssen bei diesem Gerät registriert werden, um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können.

#### Sie können bis zu 10 Bluetooth-Geräte registrieren.

#### HINWEIS

- Bis zu 10 Bluetooth-Geräte können registriert werden. Wenn Sie versuchen, ein 11.
   Bluetooth-Gerät zu registrieren, wird das zuerst angeschlossene Bluetooth-Gerät gelöscht, damit das 11. Gerät registriert werden kann.
- Dieses Gerät ist mit der Apple Easy Pairing-Funktion kompatibel. Wenn ein iPod touch oder iPhone an dieses Gerät angeschlossen wird, erscheint ein Authentifizierungsdialog. Führen Sie auf diesem Gerät die Authentifizierung durch, da das Smartphone sonst von iOS Smartphone als Bluetooth-Gerät registriert wird.

Befolgen Sie Schritt 1, 2 und 3 für die Registrierung.

### Schritt 1: Registrierung vom Bluetooth-Gerät

- 1 Suchen Sie das Gerät ("DDX\*\*\*\*"/ "DMX\*\*\*\*") von Ihrem Smartphone/ Mobiltelefon aus.
- 2 Geben Sie den PIN-Code in das Smartphone/Handy ein.

Die Werkseinstellung für den PIN-Code ist "0000".



- SSP (Secure Simple Pairing of Bluetooth 2.1 oder später)
- 1 Suchen Sie das Gerät ("DDX\*\*\*\*"/ "DMX\*\*\*\*") von Ihrem Smartphone/ Mobiltelefon aus.
- 2 Bestätigen Sie die Anfrage sowohl auf dem Smartphone/Handy als auch auf diesem Gerät.



### Schritt 2: Verbindungseinstellungen

- Wenn das HFP-Profil unterstützt wird, wird Freisprechen 1 oder 2 automatisch als Verbindung gewählt und zum nächsten Schritt fortgefahren.
- Wenn das A2DP- oder das SPP-Profil unterstützt wird, wird das Mobiletelefon oder der Audioplayer automatisch verbunden und zum nächsten Schritt fortgefahren.

Wenn Mobiltelefone und/oder Audioplayer schon einmal angeschlossen waren, erscheint ein Auswahlbildschirm.

1 Wählen Sie die Freisprechnummer, um eine Verbindung herzustellen.

Ein Name eines Smartphones wird angezeigt, wenn es eine Freisprechverbindung mit dem Gerät hergestellt hat.

2111			
	Please select the Hands Free number	er to connect.	
	Hands Free1		
	Hands Free2		
	No Connection.		
Now Play			
	Close		
	Rádio	DISC	

2 Wählen Sie, ob Sie die Audio-Player-App auf Ihrem Smartphone statt A2DP verwenden möchten, und die anderen Apps auf Ihrem Smartphone statt SPP. Diese Meldung erscheint, wenn das Gerät BT-Audio (A2DP) oder Smartphone-Link (SPP) unterstützt.



### Schritt 3: Telefonbuchübertragung

1 Wählen Sie, ob Sie Ihre Telefonbuchdaten übertragen möchten.

Diese Meldung erscheint, wenn das Gerät PBAP unterstützt.



Die Telefonbuchdatenübertragung beginnt.

Einige Smartphones verlangen möglicherweise eine Zustimmung, um auf die Daten zugreifen zu können. Die Datenübertragung beginnt mit Ihrer Zustimmung.

Wenn die Datenübertragung und die Verbindung abgeschlossen wurden, erscheint das Bluetooth-Verbindungssymbol auf dem Bildschirm.

### **Bluetooth-Setup**

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

- > Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.



 Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

### **3** Berühren Sie **Bluetooth**.



 Der Bluetooth-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät (S.46)
- Ändern des PIN-Codes (S.47)
- Ändern Sie den Gerätenamen (S.47)

### Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät

1 Berühren Sie Select Device im Bluetooth-SETUP-Bildschirm.



2 Drücken Sie den Namen des Gerätes, das Sie anschließen möchten.



 Der Bildschirm f
ür die Profilewahl erscheint.

#### HINWEIS

• Wird das Icon hervorgehoben, so bedeutet dies, dass das Gerät akzeptiert wurde.

## **3** Stellen Sie die einzelnen Profile folgendermaßen ein.



### TEL (HFP) 1, TEL (HFP) 2

Das Gerät ist mit der Einheit als Freisprechtelefon 1 oder 2 verbunden.

### Audio (A2DP)/App (SPP)

Stellen Sie es ein, damit es mit einer App auf dem Smartphone zusammenarbeitet oder um es als Audioplayer zu benutzen.

### 4 Berühren Sie Close.

### HINWEIS

• Wenn ein Gerät verbunden wurde, kann das Bluetooth-Gerät nicht über das verbundene Gerät angeschlossen werden.

### Löschen des registrierten Bluetooth-Gerätes

1 Berühren Sie Delete.

Sele	ct Device		4
1	Device Name1	Delete	
2	Device Name2		
	Device Name3		
	Device Name4		•
	Device Name5		T
	Device Name6		

2 Berühren Sie zum Prüfen den Gerätenamen.



### 🔳 🗹 Ali

Wählen Sie alle Bluetooth-Geräte.

Löscht alle Häkchen.

### **3** Berühren Sie **Delete**.

- > Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 4 Berühren Sie Yes.

### 🔳 Ändern des PIN-Codes

- **1** Berühren Sie **PIN Code** im Bluetooth-SETUP-Bildschirm.
  - Der PIN-Code-Set-Bildschirm wird angezeigt.

### 2 Geben Sie den PIN-Code ein.



**3** Drücken Sie SET.

### 🔳 Ändern Sie den Gerätenamen

- Berühren Sie Device Name im Bluetooth-SETUP-Bildschirm.
  - Der Bildschirm Gerätenamen ändern erscheint.
- **2** Geben Sie den Gerätenamen ein.



3 Drücken Sie Enter.

### Wiedergabe mit einem Bluetooth-Audiogerät

Die meisten Funktionen lassen sich vom Quellensteuerungsbildschirm bedienen. Um die Bluetooth-Quelle aufzurufen, berühren Sie das Symbol **Bluetooth** auf dem Quellenauswahl-Bildschirm. **(S.11)** 

### Bluetooth-Grundfunktionen

### Steuerungsbildschirm



### 1 Gerätename/ 오 / 😕

- · Angeschlossener Gerätename.
- O : Wiederholt den aktuellen Titel/Ordner. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Wiederholungsmodus in die folgende Reihenfolge um; Datei wiederholen
- ( 🔎 ), Ordner wiederholen ( 🔎 ), alle Lieder wiederholen ( 🔍 ), Wiederholung aus ( 🔍 )
- Zei : Spielt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, schaltet der Zufallsmodus in der folgende Reihenfolge um; Zufallswiedergabe Ordner ( Zei ), alle zufällig wiedergeben ( Zei ), Zufallswiedergabe aus ( Zei )

### 2 Informationsanzeige \*

Zeigt den Namen der Trackinformation an.

### 3 Funktionsleiste\*

- Q : Sucht die Datei. Siehe Dateisuche (S.48).
- I ◄ ►►I: Sucht vorigen/nächsten Inhalt.
   Für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf anhaltend drücken. (Wird nach etwa 50 Sekunden automatisch abgebrochen.)
- ► : Wiedergabe.
- 💵 : Pause.
- **i** : Zeigt den Bildschirm des grafischen Equalizers an. **(S.66)**

### 4 Funktionspanel

Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um das Funktionspanel anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um das Panel zu schließen.

 BT DEVICE CHANGE : Wählt das Gerät aus, das über Bluetooth-Audio (A2DP) oder APP (SPP) verbunden wird. Siehe Verbinden Sie das Bluetooth-Audio (S.48).

### 5 Wiedergabemodus-Anzeige/ Wiedergabezeit

▶, II: Aktuelle Wiedergabemodus-Anzeige

Die Bedeutungen der einzelnen Icons lauten wie folgt;

- ► (Wiedergabe), ►► (Schnellvorlauf),
- ◄< (Schnellrücklauf), Ⅱ (Pause), (Stopp).</p>
- \* Diese Elemente erscheinen nur, wenn der Audioplayer verbunden ist, der AVRCP-Profil unterstützt.

#### HINWEIS

- Sollten die Bedienungstasten nicht angezeigt werden, nehmen Sie den Player für die Bedienung.
- Je nachdem, welchen Typ Mobiltelefon bzw. Audioplayer sie einsetzen, lassen Audiodateien sich abspielen und steuern, ohne dass Textinformationen angezeigt werden.
- Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, erhöhen Sie sie an Ihrem Mobiltelefon oder Audio-Player.

### Verbinden Sie das Bluetooth-Audio

Wählt das Gerät aus, das über Bluetooth-Audio (A2DP) oder APP (SPP) verbunden wird.

1 Tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.

### Berühren Sie BT DEVICE CHANGE.



2 Drücken Sie den Namen des Gerätes, das Sie anschließen möchten.



**3** Berühren Sie **Close**.

### 🔳 Dateisuche

- 1 Berühren Sie Q.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Datei oder den Ordner.



Berühren Sie einen Ordner, um den Ordnerinhalt anzuzeigen.

Gewünschtes Element der Liste drücken.
 Startet Wiedergabe.

#### HINWEIS

• Zur Bedienung im Listenbildschirm siehe **Bildschirm-Liste (S.15)**.

### Verwendung der Freisprecheinrichtung

Sie können die Telefonfunktionen nutzen, in dem Sie ein Bluetooth-Telefon an dieses Gerät anschließen.

### HINWEIS

 Solange Apple CarPlay oder Android Auto angeschlossen ist, sind die Bluetooth-Freisprechfunktion und die zwei Bluetooth-Geräteanbindungen nicht verwendbar. Nur die Freisprechfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto ist verwendbar.

### 🔳 Einen Anruf durchführen

### 1 Drücken Sie 📞.



> Freisprech-Bildschirm wird angezeigt.

#### HINWEIS

- Wenn Ihr Mobiltelefon PBAP unterstützt, können Sie das Telefonbuch und die Anruflisten auf dem Touchpanel-Bildschirm anzeigen, wenn das Mobiltelefon angeschlossen wird.
  - Telefonbuch: bis zu 1000 Einträge
  - Bis zu 50 Einträge, inkl. getätigte Anrufe, empfangene Anrufe und verpasste Anrufe

### 2 Wählverfahren auswählen.



- Carrier Construction
   Carrier Construction
- 🖭 : Anruf tätigen mittels Telefonbuch
- \* : Anruf mittels gespeicherter Nummer
- E: Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer
- 🖳 : Spracherkennung (S.50)

### Auswahl des Mobiltelefons

### Wenn Sie zwei Telefone anschließen

1) Berühren Sie Devicennen Devicennen, um das Telefon auszuwählen, das Sie verwenden möchten.

### Bluetooth SETUP

 Berühren Sie . Der Bluetooth-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

### HINWEIS

- Die am Steuergerät angezeigten Symbole, wie z.
   B. Batterie und Antenne können sich von denen des Mobiltelefons unterscheiden.
- Durch Einstellen des privaten Modus am Mobiltelefon kann die freihändige Bedienung deaktiviert werden.

### Anruf tätigen mittels Anruflisten

- 1 Berühren Sie
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.



### Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer

- 1 Berühren Sie
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer mittels Zifferntasten ein.



3 Berühren Sie

### Anruf tätigen mittels Speichernummer

- 1 Berühren Sie
- 2 Berühren Sie den Namen oder die Telefonnummer.



### Anruf tätigen mittels Telefonbuch

- 1 Berühren Sie
- 2 Berühren Sie Q A-Z
- 3 Wählen Sie den Anfangsbuchstaben.



- Namen ohne den ausgewählten Buchstaben werden nicht angezeigt.
- Bei der Suche wird statt nach Umlauten (z. B. "ü") nach normalen Buchstaben (z. B. "u") gesucht.
- **4** Wählen Sie die Person, die Sie anrufen möchten, aus der Liste aus.



**5** Wählen Sie die Telefonnummer von der Liste.



### HINWEIS

 Sie können die Liste so einstellen, dass sie nach Nachnamen bzw. Vornamen sortiert wird. Näheres siehe *Einstellungen für Freisprechen* (5.53).

### Spracherkennung

Sie haben Zugriff auf die Spracherkennungsfunktion des an dieses Gerät angeschlossenen Handys. Sie können das Telefonbuch des Handys sprachgesteuert durchsuchen. (Die Funktionalität ist vom jeweiligen Handy abhängig.)

### 1 Drücken Sie die Taste ⊒≣ 1 Sekunde lang.



- Der Bildschirm Voice Recognition (Spracherkennung) erscheint.
- 2 Beginnen Sie zu sprechen.

#### HINWEIS

 Sie können die Spracherkennungsfunktion durch Berühren von im Freisprech-Bildschirm verwenden.

### 🔳 Einen Anruf empfangen

1 Drücken Sie zur Annahme eines <u>Tele</u>fonanrufes oder

**a**, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.



#### HINWEIS

 Wird die Ansichtskamera überwacht, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, auch wenn ein Anruf eingeht. Um diesen Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie auf die **TEL**-Taste oder bringen Sie den Schalthebel des Fahrzeugs wieder in die Fahrerstellung.

### Auflegen

1 Drücken Sie während des Gesprächs 🕋

### Bedienvorgänge während eines Anrufs



### • Passen Sie die Lautstärke Ihrer Stimme an 1) Berühren Sie Speech Quality.

 Berühren Sie d oder ► in Microphone Level.



### Hörerlautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲.



### Schalten Sie Ihre Stimme stumm

Berühren Sie 🕅, um Ihre Stimme stumm zu schalten oder nicht.

### Wählton-Ausgabe

Drücken Sie **DTMF** zur Anzeige des Ton-Eingang-Bildschirms.

Durch Berührung der entsprechenden Touchkeys auf dem Bildschirm können Sie Wahltöne festlegen.

### Umschalten der Gesprächsstimme-Ausgabe

Mit jedem Berühren von die Gesprächsausgabe zwischen Handy und Lautsprecher.

### Anklopfen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie bereits einen Anruf tätigen, können Sie den neu eingehenden Anruf annehmen, indem K drücken. Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Der Anruf wechselt bei jedem Drücken von 🔽. Wenn Sie 📼 berühren, wird der aktuelle Anruf beendet und zum gehaltenen Anruf gewechselt.

 $\bullet$   $\times$ 

Der Freisprech-Popup-Bildschirm wird geschlossen. Berühren Sie **S**, um ihn erneut anzuzeigen.

### Speichern einer Telefonnummer

Sie können häufig verwendete Telefonnummern mit diesem Gerät registrieren.

- 1 Berühren Sie 🖈
- 2 Berühren Sie Edit.



**3** Wählen Sie, wo die Voreinstellung erfolgen soll.

Edit Preset Dial		Υ
🔒 Name1 (Home)	Name5	
0123456789012	No Preset	
Name3 (Mobile phone)	No Preset	
Name4 (Office)	No Preset	Delete all

4 Wählen Sie, wie voreingestellt werden soll.



### Add number from phonebook:

Wählen Sie die Nummer, die voreingestellt werden soll, aus, indem Sie sich auf "Anruf tätigen mittels Telefonbuch" beziehen. Siehe **Anruf tätigen mittels Telefonbuch** 

(S.50).

### Add number direct:

Geben Sie die Telefonnummer direkt ein und berühren Sie **SET**. Siehe **Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer (S.49)**.

#### HINWEIS

 Berühren Sie zum Löschen der voreingestellten Nummer Delete und berühren Sie dann YES auf dem Bestätigungsbildschirm.

### Telefonbuchübertragung

Sie können das Telefonbuch auf Ihrem Bluetooth-Smartphone über PBAP übertragen.

- 1 Berühren Sie 🛄
- 2 Berühren Sie 💵



 Die Telefonbuchdatenübertragung beginnt.

### Telefonbuchlöschung

- 1 Berühren Sie f 🕮 .
- 2 Berühren Sie zum Prüfen den Namen.

Delete Phonebook		<ul><li>✓</li></ul>
Name1	<b>√</b> All	-
Name2		
Name3		
Name4	Delete	•
Name5	Q A-Z	T
NamaC		

### 🔳 🗹 All

Markieren Sie alle Kästchen.

### 🔳 🗆 Ali

Löscht alle Häkchen.

- **3** Berühren Sie **Delete**.
  - ► Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 4 Berühren Sie Yes.

### Einstellungen für Freisprechen

Sie können zur Freisprechfunktion verschiedene Einstellungen vornehmen.

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste.
  - > Das Popup-Menü erscheint.

### 2 Drücken Sie SETUP.



 Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.

### **3** Berühren Sie Bluetooth.



 Der Bluetooth-SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

### **4** Berühren Sie **TEL SETUP**.

 Der TEL SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

### 5 Jedes Element wie folgt einstellen.



### Bluetooth HF/Audio

Wählen Sie die Lautsprecher für die Ausgabe des Tons vom Handy (z.B. Telefongespräch-Stimme und Klingelton) und Bluetooth-Audioplayer.

- Front: Ausgabe über die vorderen Lautsprecher.
- All (Werkseinstellung): Ausgabe über alle Lautsprecher.

### Auto Response\*

Einstellung einer automatischen Antwortzeit zur Annahme einkommender Anrufe.

- **OFF** (Werkseinstellung): Die automatische Antwortfunktion ist nicht verfügbar.
- 1/ 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30: Anruf-Klingeldauer (Sekunden) einstellen.

#### Auto Pairing

Wenn auf "ON" eingestellt, ist die Apple Auto Pairing-Funktion eingeschaltet und wickelt automatisch die Registrierung eines an dieses Gerät angeschlossenen iPod touch oder iPhones ab.

- **ON** (Werkseinstellung): Apple Auto Pairing-Funktion verwendet.
- **OFF**: Apple Auto Pairing-Funktion nicht verwendet.

#### Sort Order

Stellen Sie ein, wie die Einträge im Mobiltelefon-Telefonbuch angeordnet werden sollen.

First: Sortiert nach Vorname.

Last (Werkseinstellung): Sortiert nach Familienname.

### Echo Cancel Level

Hiermit kann die Stufe der Echo-Unterdrückung eingestellt werden. Werkseinstellung ist "0".

#### Noise Reduction Level

Verringert die durch die Umgebung hervorgerufenen Geräusche ohne Ändern der Lautstärke des Mikrofons. Verwenden Sie diese Einstellung, falls die Stimme des Anrufers nicht deutlich zu verstehen ist. Werkseinstellung ist "0".

- \* Entweder die Wartezeit für automatische Rufannahme, die an diesem Gerät eingestellt wurde, oder die am Mobiltelefon eingestellte Wartezeit wird verwendet, je nachdem, welche von beiden die kürzere ist.
- 6 Drücken Sie auf OK.



## Andere externe Komponenten

### Kamera anzeigen

#### HINWEIS

- Zum Anschließen einer Kamera siehe S.81.
- Zur Verwendung einer Rückfahrkamera ist der Verkabelungsanschluss REVERSE erforderlich. (5.79)
- Die Ansicht der Vorderkamera und der Amaturenbrettkamera hängt von den Einstellungen in **Dashboard Camera /Front** Camera ab.
- Wenn **R-CAM Interruption** eingeschaltet ist, wird der Kamerabildschirm eingeblendet, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten.

### 🔳 Den Kamerabildschirm anzeigen

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

➤ Das Popup-Menü erscheint.

### 2 Drücken Sie Camera.



 Der Ansichtskamerabildschirm wird angezeigt.

### **3** Jedes Element wie folgt anpassen.



### 1 Kamera wechseln

Berühren Sie dies, um die Vorderkamera oder die Armaturenbrettkamera und die Rückfahrkamera zu ändern.

### 2 Kamera aus

Berühren Sie, um den Kamerabildschirm zu schließen.

### 🔳 Kamera-Einstellungen

- **1** Drücken Sie die **MENU**-Taste.
  - Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.
  - > Der SETUP-Menübildschirm wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie Camera.



- > Der Kamerabildschirm erscheint.
- **4** Jedes Element wie folgt einstellen.

### R-CAM Interruption

- **ON**: Zeigt das Bild der Rückfahrkamera an, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten.
- OFF (Werkseinstellung): Wählen Sie dies, wenn keine Kamera angeschlossen ist.

### R-CAM for Car interface

- **ON**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein externes Systemgerät angeschlossen haben. Es werden weder Knöpfe noch Titel angezeigt.
- **OFF** (Werkseinstellung): Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Rückfahrkamera angeschlossen haben.

#### Parking Guidelines

Sie können den Parkassistent anzeigen, um das Einparken zu erleichtern, wenn Sie in den Rückwärtsgang (R) schalten.

Werkseinstellung ist "ON".

### Guidelines SETUP

Wenn Sie **ON** für **Parking Guidelines** auswählen, passen Sie die Einpark-Hilfslinien an. Siehe **Ändern der Einpark-Hilfslinien (S.55**).

### Dashboard Camera /Front Camera (DDX9717BTS)

Dashboard Camera: Wählen Sie dies, wenn die Armaturenbrettkamera angeschlossen ist.

- Other: Wählen Sie dies, wenn eine andere Kamera angeschlossen ist.
- OFF (Werkseinstellung): Wählen Sie dies, wenn keine Kamera angeschlossen ist.

### Front Camera Mirror Image (DDX9717BTS)

Wenn Sie ON für Dashboard Camera / Front Camera auswählen.

**ON**: Zeigt das Bild von der Frontkamera horizontal gespiegelt an.

**OFF** (Werkseinstellung): Zeigt das Bild von der Frontkamera wie es ist an.

### Dashboard Camera (DMX7017DABS/DMX7017BTS)

**ON**: Wählen Sie dies, wenn die Armaturenbrettkamera angeschlossen ist.

**OFF** (Werkseinstellung): Wählen Sie dies, wenn keine Kamera angeschlossen ist.

### Ändern der Einpark-Hilfslinien

#### HINWEIS

- Installieren Sie die Rückfahrkamera in der geeigneten Position entsprechend den mit der Rückfahrkamera mitgelieferten Anweisungen.
- Beim Justieren der Parkregeln stellen Sie sicher, die Parkbremse anzuziehen, um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt.
- 1 Berühren Sie ON von Parking Guidelines im Kamerabildschirm. (S.54)
- **2** Berühren Sie **Guidelines SETUP** im Kamerabildschirm.
- 3 Ändern Sie den Parkassistenten durch Auswahl der 🔂 Markierung.



4 Ändern der Position der ausgewählten Markierung.



Stellen Sie sicher, dass B und B horizontal parallel zueinander stehen und dass C und D gleich lang sind.

#### HINWEIS

 Berühren Sie Initialize und berühren Sie danach Yes, um alle -Markierungen auf die anfänglichen Standardpositionen zu setzen.

### Verwendung der Armaturenbrettkamera

Mit einer an dieses Gerät angeschlossenen Armaturenbrettkamera, DRV-N520 (optionales Zubehör), können Sie Videoaufnahmen o.Ä. abspielen.

Details entnehmen Sie dem Handbuch der Armaturenbrettkamera DRV-N520 (optionales Zubehör).

#### HINWEIS

- Zum Anschließen einer Kamera siehe S.83.
- Stellt die Armaturenbrettkamera/Vorderkamera als **Dashboard Camera** ein. **(S.54)**

### Den Armaturenbrettkamera-Bildschirm anzeigen

- **1** Drücken Sie die **MENU** Taste.
  - ► Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie Camera.



### 1 Kamera wechseln

Drücken Sie, um zwischen der Armaturenbrettkamera und Rückfahrkamera umzuschalten.

#### 2 Kamera aus

Berühren Sie, um den Kamerabildschirm zu schließen.

### 3 Tastenanzeige

Drücken Sie, um die Armaturenbrettkamera-Steuertasten anzuzeigen.

### Externe Audio-/Video-Player—AV-IN

- 1 Schließen Sie eine externe Komponente an den AV-IN-Eingang an. (S.81)
- 2 Wählen Sie AV-IN als Quelle. (S.11)
- **3** Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein und starten Sie die Wiedergabe der Quelle.

### HDMI/MHL-Quelle (DDX9717BTS)

1 Schließen Sie Ihr Smartphone and den HDMI/MHL-Eingang an. (S.81)

Benutzen Sie das HDMI-Kabel KCA-HD100 (optionales Zubehör) oder das MHL-Kabel KCA-MH100 (optionales Zubehör).

- 2 Wählen Sie HDMI/MHL als die Quelle. (S.11)
- **3** Starten Sie eine Anwendung oder Wiedergabe auf Ihrem Smartphone.

• Über den kabellosen Display-Adapter:

Dieses Gerät ist mit dem kabellosen Display-Adapter kompatibel. Anschluss eines kabellosen Display-Adapters (KCA-WL100: optionales Zubehör) an den HDMI/MHL-Anschluss ermöglicht Ihnen das genussvolle Hören von Musik, Anschauen von Videos oder Bildern über eine kabellose Verbindung.

### HINWEIS

• Für Einzelheiten zu kabellosen Display-Adapter-Einstellungen usw. siehe die mit dem kabellosen Display-Adapter gelieferten Anleitungen.

### TV-Tuner (DDX9717BTS)

Sie können einen handelsüblichen TV-Tuner an das Gerät anschließen, um die TV-Funktion zu nutzen.

### Vorbereitung

- Wenn Sie die TV-Funktion verwenden möchten, schließen Sie einen handelsüblichen TV-Tuner an und legen Sie in den **AV-Einstellung (S.62)** für TV-Tuner von Drittanbieter die Einstellung EIN fest.
- Der TV-Tuner kann mit der zugehörigen Fernbedienung über den Fernsensor am Frontpanel des Geräts gesteuert werden.
- 1 Wählen Sie AV-IN als Quelle. (S.11)

### **2** Berühren Sie Tastenanzeigebereich.



3 Berühren Sie TV Ctrl.





Zeigt das Menü an bzw. bestätigt die Auswahl. Drücken Sie MENU/OK.

■ Verschiebt den Cursor. Berühren Sie ▲, ▼, ◄, ►.

■ Verlässt die Menüsteuerung. Berühren Sie 🖌.

## Einstellungen vornehmen

### Monitorbildschirm einstellen

Sie können die Bildqualität im Video-, Menübildschirm usw. anpassen.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
  - > Das Popup-Menü erscheint.

### **2** Berühren Sie **Screen Adjustment**.



 Der Bildschirm f
ür die Bildschirmsteuerung wird angezeigt.

### **3** Jedes Element wie folgt anpassen.



### Backlight / Contrast / Black / Brightness/ Color / Tint

Jedes Element wird angepasst.

### Aspect

Bildschirmmodus auswählen.

**Full**: Ändert das Bildformat des Videos und zeigt es als Vollbild auf dem Bildschirm an.

Normal: Wird im Verhältnis 4:3 angezeigt.

### Auto:

DVD, VCD und Disk-Medien: Das Video mit dem Verhältnis 16:9 wird als Vollbild angezeigt und das Video mit dem Verhältnis 4:3 normal. USB-Gerät: Zeigt das Video als Vollbild vertikal oder horizontal ohne Verhältnisänderung an.

### HINWEIS

• Die anzupassenden Elemente sind je nach Art der aktuellen Quelle unterschiedlich.

### Systemeinstellungen

#### HINWEIS

- Jeder Bedienvorgang in diesem Abschnitt lässt sich vom Multifunktionsmenü aufrufen.
- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste.
  - Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.



Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- AV einstellen (S.62)
- Anzeigeeinstellung (S.60)
- Bedienoberfläche einstellen (S.58)
- Kamera einrichten (S.54)
- Spezialeinstellung (S.59)
- Bluetooth einrichten (S.45)
- Sicherheit einrichten (S.9)

### Bedienoberflächen-Einstellung

Sie können die Parameter für die Benutzerschnittstelle einstellen.

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

> Das Popup-Menü erscheint.

### **2** Drücken Sie **SETUP**.

> Der SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

### **3** Berühren Sie User Interface.



 Zeigt den Bedienoberflächenbildschirm an.

### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.

### Steering Remote Controller

Legt die gewünschte Funktion in der Lenkfernbedienung fest. (Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren KENWOOD-Händler.)

### Beep

Schaltet den Tastenquittungston ein oder aus.

Werkseinstellung ist "ON".

### Vehicle Adaptor Information\*1

Zeigt die Fahrzeuginformationen an. Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

### Beep for Parking distance control\*1

Stellt ein, ob ein Warnton erzeugt wird, wenn der interne Näherungssensor eine Person oder einen Gegenstand erkennt.

Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

### Parking Distance Display\*1

Sie können Informationen über Hindernisse um das Auto herum anzeigen.

**ON**: Zeigt immer Informationen an.

**Dyn.** (Standard): Zeigt Informationen an, wenn der Sensor Hindernisse erkennt.

#### OFF: Bricht ab.

Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

### Parking Distance Position\*1

Wählen Sie, ob Informationen über Hindernisse auf dem Bildschirm angezeigt werden (links oder rechts).

"Left"/"Right" (Werkseinstellung) Für diese Funktion ist ein handelsüblicher Adapter erforderlich. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

### Language Select

Wählt eine Sprache aus.

### Touch Panel Adjust

Berührungsposition des Touchpanels einstellen. **(S.59)** 

### Clock

**GPS-SYNC** (Standard): Synchronisiert die Uhrzeit mit dem GPS.

Manual: Stellt die Uhr manuell ein

**Time Zone** Wählen Sie die Zeitzone.

### Clock Adjust

Wenn Sie **Manual** für Uhr auswählen, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein. **(S.58)** 

 \*1 Diese Einstellung ist verfügbar, wenn ein handelsüblicher Adapter angeschlossen ist.

### Stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

- 1 Berühren Sie **Time Zone** auf dem Bedienoberflächen-Bildschirm.
- **2** Wählen Sie die Zeitzone.
- **3** Berühren Sie **Clock Adjust** auf dem Bedienoberflächen-Bildschirm.
- 4 Stellen Sie das Datum ein und dann die Uhrzeit.



5 Berühren Sie Set

### Touchpanel-Einstellung

### 1 Berühren Sie **Touch Panel Adjust** auf dem Bedienoberflächen-Bildschirm.

- Der Bildschirm Touchpanel einstellen wird angezeigt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie lange die Mitte von jedem



### HINWEIS

- Um die Touchpanel-Einstellung abzubrechen, drücken Sie auf **Cancel**.
- Um zum anfänglichen Status zurückzukehren, drücken Sie auf **Reset**.

### Spezialeinstellung

Sie können Spezialparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste.
  - ➤ Das Popup-Menü erscheint.

### 2 Drücken Sie SETUP.

- > Der SETUP-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Berühren Sie **Special**.



> Der Spezial-Bildschirm erscheint.

### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.

#### DEMO

Zum Einstellen des Demonstrationsmodus. Werkseinstellung ist "OFF".

#### Manual Power OFF

Legt die Funktion der **HOME**-Taste fest, wenn gedrückt.

AV OFF: Schaltet den Bildschirm und Ton aus. Mögliche Unterbrechungen durch eingehende Freisprech-Anrufe, Rückfahrkamera-Ansichten usw. bleiben jedoch aktiv. Complete OFF (Standard): Schaltet die Stromzufuhr aus. Unterbrechungen werden deaktiviert.

### SETUP Memory

Sperrt oder entsperrt Audio-SETUP-Speicher/ Abruf/Löschen.

### Audio SETUP Memory

Speichert die aktuelle Audioeinstellung.

 Fader/Balance, Lautsprecher/X'over, Equalizer (Benutzervoreinstellung, SW-Pegel), Position/DTA, Klangeffekt **(5.63)**

### Audio SETUP Recall

Ruft die gespeicherte Audioeinstellung ab.

#### Audio SETUP Clear

Löscht den AUDIO SETUP-Speicher und die aktuell gespeicherte Audioeinstellung.

### Software Information

Überprüfen Sie die Software-Version dieses Gerätes. **(S.59)** 

### Open Source Licenses

Zeigt die Open Source-Lizenzen an.

### Initialize

Berühren Sie **Initialize** und berühren Sie dann **Yes**, um alle Einstellungen auf die anfänglichen Standardeinstellungen zu setzen.

• Der Audio-SETUP-Speicher ist nicht initialisiert.

### Software-Information

Überprüfen Sie die Software-Version dieses Gerätes.

**1** Berühren Sie **Software Information** auf dem Spezial-Bildschirm.

### **2** Bestätigen Sie die Software-Version.

Software Information	4
Serial Number -	A
Application Version	
System Version -	•
Panel CPU Version	±

#### HINWEIS

 Wie Sie die Software aktualisieren können, erfahren Sie im entsprechenden Bedienungshandbuch, das mit der Software mitgeliefert ist.

### **Display-Einstellungen**

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

- ➤ Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie SETUP.
  - > Der SETUP-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie **Display**.



> Der Anzeigebildschirm wird angezeigt.

### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.

### Dimmer

Dimmer-Modus auswählen.

- **OFF**: Das Display und die Tasten werden nicht abgeblendet.
- **ON**: Das Display und die Tasten werden abgeblendet.
- SYNC (Standard): Die Dimmer-Funktion wird zusammen mit dem Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet.

### OSD Clock

Wählen Sie, ob die Uhr während des Ansehens eines DVD-Videos usw. angezeigt wird.

"ON" (Werkseinstellung)/ "OFF"

### Key Color

Sie können die Beleuchtungsfarbe der Tasten einstellen. **(S.60)** 

### Background

Hintergrundbild oder -farbe ändern. (S.61)

### Viewing Angle

Wenn das Bild auf der Anzeige auch nach der Anpassung des Frontpanelwinkels schwer zu erkennen ist, passen Sie den Ansichtswinkel an. Je kleiner der (negative) Wert, desto weißer erscheint das Bildschirmbild.

"0" (Standard)/"-1"/"-2"/"-3"

### Benutzeranpassen der Tasten-Farbe

Sie können die Beleuchtungsfarbe der Tasten einstellen.

- 1 Berühren Sie **Key Color** im Anzeigebildschirm.
- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Farbe.



### User

Die Farbe, die Sie in **Adjust** festgelegt haben, wird registriert.

### Scan

Sie können die Tastenfarben so einstellen, dass das Farbspektrum kontinuierlich durchlaufen wird.

**3** Berühren Sie

### Registrierung der Originalfarbe

Sie können Ihre Originalfarbe registrieren.

- 1 Berühren Sie User im Tastenfarben-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie Adjust.
- **3** Benutzen Sie und +, um jeden Farbwert anzupassen.

Key Colour RGE	3	ς
Red Value - 31 +	Green Value - 31	Blue Value - 31 -
L.		

4 Berühren Sie

## Hintergrundbild oder -farbe ändern.

- 1 Berühren Sie **Background** im Anzeigebildschirm.
- 2 Wählen Sie ein Bild.



\*1 Wählen Sie im Voraus eine Hintergrundfarbe aus.

\*<sup>2</sup> Wählen Sie zuvor ein Originalbild aus.

### Hintergrundfarbe einstellen

- 1 Berühren Sie Background Color im Hintergrund-Bildschirm.
- **2** Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.



\*<sup>1</sup> Die Farbe, die Sie unter **Key Color** gewählt haben, wird zum Bild hinzugefügt. Wenn Sie "Scan" bei **Key Color** auswählen, können Sie dieses Bild nicht auswählen.

**3** Berühren Sie

### Registrierung des Originalbilds

Sie können ein Bild vom angeschlossenen USB-Gerät laden und als Hintergrundbild verwenden.

Bevor diese Vorgehensweise durchgeführt werden kann, muss das Gerät mit dem zu ladenden Bild angeschlossen werden.

- 1 Berühren Sie User1 Select oder User2 Select im Hintergrundbildschirm.
- 2 Zu ladenden Bilder auswählen



3 Drücken Sie Enter.



 Das ausgewählte Bild wird geladen und die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm Background.

### HINWEIS

- Beim Drücken von 🙆 erfolgt eine Linksdrehung.
- Beim Drücken von 💽 erfolgt eine Rechtsdrehung.
- Bilddateien: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

#### Einstellungen vornehmen

### **AV-Einstellung**

Sie können AV-Parameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
  - ► Das Popup-Menü erscheint.

### 2 Drücken Sie SETUP.

> Der SETUP-Bildschirm wird angezeigt.

### **3** Berühren Sie **AV**.



Der AV-Bildschirm erscheint.

### **4** Jedes Element wie folgt einstellen.

 iPod Bluetooth Connection (DDX9717BTS)

Siehe Auswahl der Methode zur Verbindungsherstellung für die Tonausgabe von der iPod-Quelle. (S.26).

#### TV Tuner Control (DDX9717BTS)

Wird festgelegt, wenn Sie den TV-Tuner am Anschluss AV INPUT anschließen.

- ON: Legen Sie "ON" (Ein) fest, wenn Sie einen TV-Tuner eines Drittanbieters anschließen. AV-IN1 Name ist auf TV eingestellt. Wenn Sie einen DOS-TV-Tuner zum Fernsehen anschließen, können Sie einige einfache Vorgänge über den Bildschirm dieses Geräts durchführen.
- **OFF** (Werkseinstellung): Legen Sie "OFF" fest, wenn Sie keinen TV-Tuner eines Drittanbieters anschließen.

### AV-OUT

Sie können eine AV-Quelle für die Ausgabe vom AV OUTPUT-Anschluss auswählen. AUS, AV-IN, DISK, USB oder iPod Sie können iPod nicht auswählen, wenn es über Bluetooth verbunden ist. Wenn Sie USB, iPod, Disk, Spotify, Mirroring, Bluetooth-Audio, Apple CarPlay oder Android Auto als die Hauptquelle auswählen, können Sie USB oder iPod nicht als die AV-Ausgangsquelle auswählen.

### CarPlay Sidebar

Wählen Sie die Position der Steuerstange (links oder rechts), die auf dem Touchpanel angezeigt wird.

"Left" (Werkseinstellung)/"Right"

## **Audio-Steuerung**

#### ACHTUNG

• Jeder Bedienvorgang in diesem Abschnitt lässt sich vom Multifunktionsmenü aufrufen.

Sie können die unterschiedlichen Einstellungen wie Audio-Balance oder Subwoofer-Level einstellen.

- **1** Drücken Sie die **MENU**-Taste.
  - > Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie Audio.



Siehe nachfolgenden Abschnitt für jeweilige Einstellung.

- Lautsprecher/X'over einrichten (S.63)
- Equalizer-Steuerung (S.66)
- Stellen Sie die Hörposition/DTA ein (S.69)
- Allgemeine Audiosteuerung (Fader/ Balance) (5.66)
- Legen Sie die Lautstärke-Begrenzung fest (S.67)
- Zonensteuerung durchführen (S.67)
- Klangeffekt einstellen (S.68)

### Lautsprecher/X'over-Einstellung

#### **1** Drücken Sie die **MENU**-Taste.

- > Das Popup-Menü erscheint.
- **2** Drücken Sie **Audio**.
  - > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Berühren Sie **Speaker/X**'over.



### 4 Wählen Sie einen Fahrzeugtyp. Sie können den Fahrzeugtyp und das

Lautsprechernetz etc. einstellen. Nach Auswahl Ihres Fahrzeugtyps erfolgt die Anpassung der Verzögerungszeit automatisch (zur zeitlichen Anpassung der Tonwiedergabe für jeden Kanal), damit beste



5 Berühren Sie den einzustellenden Lautsprecher (①) und stellen Sie jedes Element (②) wie folgt ein.



#### Speaker

Hier können Sie Typ und Größe der Lautsprecher einstellen, um beste Klangeffekte zu erzielen.

Wenn die Lautsprecherart und -größe eingestellt wurden, wird das Übergangsnetzwerk für die Lautsprecher automatisch eingestellt.

### Audio-Steuerung

#### Location (Nur für Vorderseite, Rückseite)

Wählen Sie die Lautsprecherlage, die Sie festgelegt haben.

### Tweeter (Nur für Vorderseite)

Sie können den Tweeter (Hochtöner) einstellen, wenn Sie die vorderen Lautsprecher auswählen. Keine, Klein, Mittel, Groß

### X'over

Zeigt den Einstellungsbildschirm für die Übergangsfrequenzen der Lautsprecher an. Hier können Sie das Übergangsnetzwerk, das automatisch eingestellt wurde, als Sie den Lautsprechertyp ausgewählt haben, anpassen.

Weitere Details finden Sie unter Übergangsnetzwerk einstellen (S.64)

### Wenn das Lautsprechernetzwerk auf 3-Kanal eingestellt ist:



### HINWEIS

- Um auf ein 3-Kanal-Lautsprechersystem zu wechseln, siehe **3-Kanal-Lautsprechersystem-Setup (S.65)**. Anschluss von 3-Kanal-Lautsprechern, wenn der 2-Kanal-Modus ausgewählt ist, kann die Lautsprecher beschädigen.
- Wählen Sie "None" (Keine) wenn keine Lautsprecher vorhanden sind.

### 🔳 Übergangsnetzwerk einstellen

Sie können eine Übergangsfrequenz für die Lautsprecher einstellen.

### 1 Drücken Sie X'over.



## **2** Berühren Sie zum Einstellen den Lautsprecher.



### **3** Jedes Element wie folgt einstellen.



#### HPF FREQ

Hochpassfilter-Einstellung. Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl die vorderen oder hinteren Lautsprecher gewählt sind.)

### LPF FREQ

Tiefpassfilter-Einstellung. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl Subwoofer gewählt ist)

#### Slope\*1

Stellt eine Steigung im Übergangsnetzwerk ein.

### 🔳 Gain

Stellt die Pegel der vorderen Lautsprecher, hinteren Lautsprecher oder der Subwoofer ein.

### TW (Tweeter) Gain \*2

Stellt den Pegel des Hochtöners ein. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl die vorderen Lautsprecher gewählt sind)

#### Phase Inversion\*<sup>3</sup>

Stellt die Phase des Subwoofer-Ausgangs ein.

Prüfen Sie **Phase Inversion**, um die Phase um 180 Grad zu verschieben. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl Subwoofer gewählt ist)

- \*1 Nur wenn "LPF FREQ"/", HPF FREQ" in X'over auf einen anderen Modus als "Through" eingestellt ist.
- \*<sup>2</sup> Nur wenn "Tweeter" im **Speaker Setup** auf "Small", "Medium", "Large" eingestellt ist.
- \*<sup>3</sup> Nur wenn "Subwoofer" in **Speaker Setup** auf einen anderen Modus als "None" festgelegt ist.

### Wenn das Lautsprechernetzwerk auf 3-Kanal eingestellt ist:



### FREQ (Hochpass)

Hochpassfilter-Einstellung. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl Tweeter gewählt ist)

### HPF FREQ, LPF FREQ (Tiefpass)

Passfilter-Einstellung. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl der mittlere Lautsprecher gewählt ist)

### FREQ (Tiefpass)

Tiefpassfilter-Einstellung. (Wenn im Bildschirm für die Lautsprecherauswahl der Woofer gewählt ist)

#### Slope\*3

Stellt eine Steigung im Übergangsnetzwerk ein.

#### Gain

Stellt die Lautstärke jedes Lautsprechers ein.

### Phase Inversion\*2

Stellt die Tweeter-Phase, Mitteltöne und Subwoofer-Ausgabe ein.

Prüfen Sie **Phase Inversion**, um die Phase um 180 Grad zu verschieben.

#### HINWEIS

 Um auf ein 3-Kanal-Lautsprechersystem zu wechseln, siehe 3-Kanal-Lautsprechersystem-Setup (S.65). Anschluss von 3-Kanal-Lautsprechern, wenn der 2-Kanal-Modus ausgewählt ist, kann die Lautsprecher beschädigen.

### 3-Kanal-Lautsprechersystem-Setup

Wählen Sie den geeigneten Crossover-Netz-Modus entsprechend dem Lautsprechersystem (2-Wege-Lautsprechersystem oder 3-Wege-Lautsprechersystem).

- **1** Drücken Sie die **HOME**-Taste.
  - ➤ Der HOME-Bildschirm erscheint.
- 2 Berühren Sie 🎹.
  - Der Quellenauswahlbildschirm wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie **STANDBY**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig die ▲ / AV -Taste und die ▼-Taste 1 Sekunde lang.



 Der Lautsprechersystem-Auswahl-Bildschirm wird angezeigt.

### 5 Wählen Sie den Crossover-Netz-Modus.



 Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

### 6 Drücken Sie auf Yes.

#### HINWEIS

- Wenn ein 3-Kanal-Lautsprechersystem ausgewählt ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert.
  - Zonensteuerung
  - Fader zur Steuerung des allgemeinen Audio
  - Frontfokus der Hörposition/DTA
  - Wählen Sie die Lautsprecher für die Ausgabe des Tons vom Handy und Bluetooth HF/Audio
  - Piepen des Benutzer-Oberflächen-Setups
- Anschluss von 3-Kanal-Lautsprechern, wenn der 2-Kanal-Modus ausgewählt ist, kann die Lautsprecher beschädigen.

#### Audio-Steuerung

### Allgemeine Audio-Steuerung

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

- > Das Popup-Menü erscheint.
- **2** Drücken Sie **Audio**.
  - > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Fader / Balance.



### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.



#### Fader/Balance

Einstellung der Lautstärke-Balance im berührten Bereich.

◄ und ► regeln die Lautstärke-Balance zwischen links und rechts.

▲ und ▼ regeln die Lautstärke-Balance zwischen vorn und hinten.

#### Center

Die Anpassung löschen.

### **Equalizer-Steuerung**

Sie können den Equalizer durch Auswahl der optimierten Einstellung für jede Kategorie anpassen.

#### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

> Das Popup-Menü erscheint.

#### 2 Drücken Sie Audio.

Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.

#### 3 Drücken Sie Equalizer.



4 Berühren Sie den Bildschirm und nehmen Sie die gewünschte Einstellung des Graphic-Equalizers vor.



### Verstärkungspegel (Fläche mit gepunktetem Rahmen)

Stellen Sie den Gain-Level durch Berührung des jeweiligen Frequenzbalkens ein.
Sie können die Frequenzleiste auswählen und den Pegel mit ▲, ▼ anpassen.

#### Preset Select

Zeigt den Bildschirm an, um die voreingestellte Equalizer-Kurve abzurufen.

#### Memory

Speichert die angepasste Equalizer-Kurve von "User1" bis "User4".

#### Initialize

Die aktuelle EQ-Kurve wird wieder flach.

#### ALL SRC

Wendet den eingestellten Equalizer auf alle Quellen an. Tippen Sie auf **ALL SRC** und dann auf **OK** auf dem

Bestätigungsbildschirm.

### Bass EXT (Einstellungen f ür Bass-Erweiterung)

Beim Einschalten wird eine Frequenz unter 62,5 Hz auf den Gain-Level 62,5 Hz eingestellt.

#### SW Level

Regelt die Subwoofer-Lautstärke. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn der Subwoofer auf "None" gestellt ist. Siehe Lautsprecher/X'over-Einstellung (S.63).

### Rufen Sie die EQ-Kurve ab

- **1** Berühren Sie **Preset Select**.
- **2** Wählen Sie die EQ-Kurve.



#### HINWEIS

• **iPod** ist nur mit iPod-Quelle möglich.

### Speichern Sie die EQ-Kurve

- **1** Passen Sie die EQ-Kurve an.
- **2** Berühren Sie **Memory**.
- **3** Wählen Sie, wo gespeichert werden soll.



### Lautstärke-Begrenzung

Feineinstellung der Lautstärke für die aktuelle Quelle. Sie können so die Lautstärkeunterschiede zwischen verschiedenen Quellen ausgleichen.

- **1** Drücken Sie die **MENU**-Taste.
  - ► Das Popup-Menü erscheint.

#### 2 Drücken Sie Audio.

- > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Berühren Sie **Volume Offset**.



**4** Berühren Sie + oder – , um den Pegel anzupassen.



#### Initialize

Kehrt zu den Anfangseinstellungen zurück.

\* Wenn Sie zuerst die Lautstärke erhöht und danach mit "Volume Offset" (Lautstärke-Begrenzung) verringert haben, kann der Ton extrem laut sein, wenn Sie zu einer anderen Quelle umschalten.

### Zonensteuerung

Sie können unterschiedliche Quellen für die vorderen und hinteren Positionen im Fahrzeug wählen.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
  - > Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie Audio.
  - > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie **Zone Control**.



- Der Bildschirm Zone Control wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie Zone Select.
- 5 Drücken Sie Dual Zone.



#### Audio-Steuerung

#### **6** Jede Quelle wie folgt einstellen.

Zone Control		4
Zone Select	Dual Zone	A
Front Source	Radio	
Rear Source	USB	~
Rear VOL .	20	▼

### Zone Select

Berühren Sie **Single Zone**, um die Doppelzonenfunktion auszuschalten.

#### Front Source Rear Source

Die jeweilige Audioquelle auswählen.

#### Rear VOL.

Zur Einstellung der Lautstärke der hinteren Quelle.

#### HINWEIS

- Wenn der Ton des hinteren Lautsprechers umgeschaltet wird, wird die vom AV OUTPUT-Anschluss ausgegebene Audioquelle auch auf dieselbe Quelle umgeschaltet.
- Ist die Dualzonenfunktion eingeschaltet, sind folgende Funktionen nicht verfügbar.
  - Ausgabe von Subwoofer.
  - Subwoofer-Pegel/Bass Boost (S.68)
  - Equalizer-Steuerung/Soundeffekt/Hörposition (S.66, 68, 69)
  - Lautsprechereinstellung (S.63)
  - Wiedergabe von hochauflösenden Musikdateien
- Sie können iPod nicht auswählen, wenn es über Bluetooth verbunden ist.
- Wenn Sie USB, iPod, Disk, Mirroring, Bluetooth-Audio, Apple CarPlay oder Android Auto als die Frontquelle auswählen, können Sie USB oder iPod nicht als die hintere Quelle auswählen.

### Soundeffekt

Sie können Soundeffekte einstellen.

- **1** Drücken Sie die **MENU** Taste.
  - ► Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Drücken Sie Audio.
  - > Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie **Sound Effect**.



### 4 Jedes Element wie folgt einstellen.



#### Bass Boost

Einstellung der Bassanhebung aus "OFF"/"1"/ "2"/"3".

### Loudness

Legt die Verstärkung der Tief- und Hochtöne fest.

"OFF", "Low", "High"

### Drive Equalizer

Verringert die Fahrgeräusche, indem die Bandbreite angehoben wird. "OFF". "ON"

#### Space Enhancer

Wählen Sie das Gefühl der Klangraumverbesserung. "OFF"/"Small" (Klein)/"Medium" (Mittel)/ "Large" (Groß).

#### Supreme

Aktiviert/deaktiviert die Supreme-Funktion. Technologie zum Hochrechnen und Ergänzen des beim Codieren abgeschnittenen Hochfrequenzbereichs mit eigenem Algorithmus.

#### Realizer

Macht den Klang durch das Digital Signal Prozessor (DSP) System virtuell realistischer. Wählen Sie aus den Einstellungen "OFF"/"1"/ "2"/"3" einen Pegel aus.

### Stage EQ

Sie können die Höhe der Lautsprecher virtuell für Ihre Hörposition anpassen. "OFF"/"Low" (Niedrig)/"Middle" (Mittel)/ "High" (Hoch).

### **Hörposition/DTA**

Mit Hörposition/DTA können Sie das Klangfeld je nach Ihrer Sitzposition verbessern.

Mit Hörposition/DTA können Sie "Listening Position" und "Front Focus" einstellen. Sie können nicht beides gleichzeitig einstellen.

### 1 Drücken Sie die MENU-Taste.

► Das Popup-Menü erscheint.

### 2 Drücken Sie Audio.

➤ Der Audio-Bildschirm wird angezeigt.

### **3** Berühren Sie **Position/DTA**.



- Stellen Sie die Hörposition ein (S.69)
- Stellen Sie den Front-Fokus ein (S.70)

### Hörposition

Passen Sie die Tonzeitverzögerung an, da die Lautsprecher, die näher zum ausgewählten Sitz liegen, eine längere Verzögerungszeit haben, so dass der Ton von jedem Lautsprecher den Hörer gleichzeitig erreicht.

- 1 Berühren Sie Listening Position im Bildschirm Position/DTA.
- 2 Wählen Sie die Hörposition aus Front R, Front L, Front All, und All aus.



#### **Position DTA-Steuerung**

Sie können eine Feineinstellung Ihrer Hörposition vornehmen.

- **1** Berühren Sie Adjust.
- **2** Berühren Sie **Delay**.
- 3 Berühren Sie ◀ oder ▶, um die Verzögerungszeit des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.



- **4** Berühren Sie **Level**.
- 5 Berühren Sie ◀ oder ►, um den Lautstärkepegel des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.

Position/DTA	Initia	alize		<del>\</del>
Tweeter L		1	lweeter	R
◀ 0 dB ▶	h.	◄	0 dB	
Front L	lb.		Front R	
◀ 0 dB ►		◄	0 dB	
Rear L — — —	<b>b</b> .		Rear R	
◀ 0 dB ► Щ		◄	0 dB	
Subwoofer			D	elay
┥ 0 dB 🕨 🛒 🛒			Le	evel

#### HINWEIS

 Zum Zurückkehren zur Anfangseinstellung von Verzögerung und Pegel, berühren Sie Initialize und YES im Bestätigung-Bildschirm.

### Front-Fokus

Mit dieser Funktion wird das imaginäre Klangbild vor dem ausgewählten Sitz fokussiert.

- 1 Berühren Sie **Front Focus** im Bildschirm Position/DTA.
- 2 Wählen Sie eine Front-Fokusposition. Wählen Sie für Front All und All Priorität L oder R, je nachdem, auf welcher Seite Sie das imaginäre Klangbild haben möchten.



### Front-Fokus-Feinanpassung

- **1** Berühren Sie Adjust.
- 2 Berühren Sie Delay.
- **3** Jedes Element wie folgt einstellen.



### Sound Image LR (Front)

Passen Sie das Klangbild an, um vor den Vordersitzen zu fokussieren.

### Sound Image LR (Rear)

Passen Sie das Klangbild an, um vor den Rücksitzen zu fokussieren.

#### Size of the Virtual Sound Field

Passen Sie die Größe des Klangbildes entsprechend Ihres Geschmacks an. Wenn das Klangbild von vorne verschoben wird, passen Sie es mit **Sound Image LR (Front)** oder **Sound Image LR (Rear)** an.

### Subwoofer Delay

Passen Sie die Verzögerungszeit des Subwoofers an.

- 4 Berühren Sie Level.
- 5 Berühren Sie ◀ oder ►, um den Lautstärkepegel des ausgewählten Lautsprechers anzupassen.



### HINWEIS

 Zum Zurückkehren zur Anfangseinstellung von Verzögerung und Pegel, berühren Sie Initialize und YES im Bestätigung-Bildschirm.

## Fernbedienung

Dieses Gerät kann mit der Fernbedienung KNA-RCDV331 (optionales Zubehör) gesteuert werden.

### 

- Legen Sie die Fernbedienung an einen Ort, an dem sie sich beim Bremsen und anderen Vorgängen nicht bewegt. Wenn die Fernbedienung beim Fahren herunterfällt und unter die Pedale gerät, kann dies eine gefährliche Situation zur Folge haben.
- Legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder im direkten Sonnenlicht ab. Ein Brand, eine Explosion oder Überhitzung können verursacht werden.
- Laden Sie keine Batterien wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz, brechen Sie sie nicht auf oder erhitzen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer. Dies kann zum Austreten der Batterieflüssigkeit führen. Wenn diese in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Kleidung gerät, sollten Sie diese sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind eine Batterie verschlucken sollte, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### Batterieeinsatz

Wenn die Fernbedienung nur über eine kurze Distanz oder überhaupt nicht wirkt, sind möglicherweise die Batterien erschöpft. In solchen Fällen sind beide Batterien durch neue zu ersetzen.

 Legen Sie zwei "AAA"/"R03"- Batterien so ein, dass die ⊕ und ⊖ -pole korrekt ausgerichtet sind. Beachten Sie die Abbildung im Gehäuse.



### Funktionen der Fernbedienungstasten

### 🔳 Betriebsmodus umschalten

Die von der Fernbedienung gesteuerten Funktionen sind je nach Einstellung des Modusschalters unterschiedlich.



### AUD-Modus

Schalten Sie in diesen Modus, wenn Sie eine ausgewählte Quelle oder eine Tuner-Quelle usw. steuern wollen.

### DVD-Modus

Schalten Sie diesen Modus auf zum Abspielen von Discs einschließlich DVD, VCD, und CD.

### NAV-Modus

Nicht verwendet.

TV-Modus

Nicht verwendet.

#### HINWEIS

 Wählen Sie den Modus "AUD" zum Steuern externer Player.

### 🔳 Direktsuchmodus

Mit der Fernbedienung können Sie durch Eingeben der Nummer des entsprechenden Inhalts direkt zur gewünschten Datei bzw. zum gewünschten Track, Kapitel usw. springen.

### HINWEIS

- Bei USB-Geräten und iPods kann dieser Bedienvorgang nicht ausgeführt werden.
- 1 Drücken Sie die **#BS**-Taste mehrfach, bis der gewünschte Inhalt angezeigt wird.

Die verfügbaren Inhalte sind je nach Art der Quelle unterschiedlich.

DVD

Titelnummer/Kapitelnummer

VCD 1.X und VCD 2.X (PBC aus) Titelnummer

VCD 2.X (PBC ein) Szenennummer/Titelnummer

**Musik-CD** Titelnummer

**Radio** Frequenzwert

- 2 Geben Sie die Nummer des abzuspielenden Inhaltes mit Hilfe des Zifferntastenfeld ein.
- 3 Für DVD oder VCD, Musik-CD, drücken Sie die ENTER-Taste.

Für Radio drücken Sie die Taste ◀ oder ►.

> Der eingegebene Inhalt wird abgespielt.


	Taste Name	Modus umschalten	Funktion	
1	SRC	AUD	Schaltet auf die gewünschte Quelle um. Legt im Freisprechmodus den Hörer auf.	
2	NAV	-	Wechselt zwischen den Navigations- und Quellenbildschirmen.	
3	MENU	DVD	Beendet Wiedergabe und speichert die letzte Stelle, an der die Disc angehalten wurde. Der letzte Punkt wird durch zweimaligen Druck gelöscht.	
4	OUT, IN	-	Nicht verwendet.	
5	POSITION	AUD, DVD	Hält die Titel- oder Dateiwiedergabe an, die Wiedergabe wird durch zweimaligen Druck fortgesetzt. Schaltet den Suchmodus um, während sich das Radio im Modus AUD befindet.	
6	Cursor-Taste	DVD	Bewegt den Cursor im DVD-Menü.	
7	ENTER	AUD, DVD	Führt die gewählte Funktion durch.	
8	ROUTE M	AUD	Während einer Videowiedergabe wechselt der Bildschirmmodus jedes N wenn Sie diese Taste drücken.	
		DVD	Kehrt zurück zum obersten DVD-Menü.	
9	VOICE	AUD	Zeigt den Steuerungsbildschirm der aktuellen Quelle an. (USB, iPod, DISK)	
		DVD	Zeigt das DVD-Menü an. Schaltet die Wiedergabesteuerung während des Abspielens einer VCD ein oder aus.	
10	VIEW	AUD, DVD	Schaltet die AV-Quelle auf Ausgang um.	

## Fernbedienung

	Taste Name	Modus umschalten	Funktion
11	MAP DIR	AUD, DVD	Schaltet bei jedem Druck den Anzeigewinkel um.
12	▲/▼	AUD, DVD	Wählt den wiederzugebenden Ordner aus. Wählen Sie mit der Radioquelle im AUD-Modus das zu empfangene FM/AM- Band aus.
13	►</td <td>AUD, DVD</td> <td>Wählt den Titel oder die Datei für die Wiedergabe. Schaltet auf die vom Gerät empfangenen Sender um, während sich die Radioquelle im Modus AUD befindet.</td>	AUD, DVD	Wählt den Titel oder die Datei für die Wiedergabe. Schaltet auf die vom Gerät empfangenen Sender um, während sich die Radioquelle im Modus AUD befindet.
14	Zifferntas- tenfeld	AUD	Gibt die Nummer an, die bei der Direktsuche gesucht werden soll. Für Details zur Direktsuchmodus, siehe <b>Direktsuchmodus (S.72)</b> .
		DVD	<ul> <li>Drücken Sie 1 2 für schnellen Vor- oder Rücklauf.</li> <li>Drücken Sie 4 5 für langsamen Vor- oder Rücklauf. Ändert mit jedem Drücken dieser Taste die Geschwindigkeit der Zeitlupenwiedergabe.*</li> <li>*nur DVD</li> </ul>
15	* +	DVD	Löscht die Nummer.
16	# BS	AUD, DVD	Schaltet in den Direktsuchmodus. Für Details zur Direktsuchmodus, siehe <b>Direktsuchmodus (S.72)</b> .
17	AUDIO	DVD	Durch Drücken dieser Taste wird die Stimmen-Sprache umgeschaltet.
18	CANCEL	DVD	Zeigt den vorherigen Bildschirm an.
19	SUBTITLE	DVD	Schaltet die Untertitelsprache um.
20	ور	-	Bei einem ankommenden Anruf nimmt das Gerät den Anruf an.
21	ANGLE	DVD	Durch Drücken dieser Taste wird der Bildwinkel umgeschaltet.
22	Vol 🔺	-	Regelt die Lautstärke.
23	ZOOM	DVD	Schaltet das Zoomverhältnis (2, 3, 4, Aus) jedes Mal um, wenn Sie diese Taste drücken.
24	2 ZONE	AUD, DVD	Schaltet die Dualzonenfunktion ein oder aus.
25	R.VOL AV	-	Einstellung der hinteren Lautstärke bei aktivierter Dualzonenfunktion.
26	ATT	-	Senkt die Lautstärke durch einmaligen Druck. Stellt durch zweimaligen Druck die vorherige Lautstärke wieder her.

# Verbindung/Installation

## Vor der Installation

Vor der Installation dieses Geräts beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

## **A**WARNHINWEISE

- Verbinden Sie Zünddraht (rot) und Batteriekabel (gelb) mit dem Fahrzeugchassis (Erde), so könnte dies zu einem Kurzschluss führen, der ein Feuer entzündet. Schließen Sie diese Drähte nur an eine Stromquelle an, die durch den Sicherungskasten geführt wird.
- Zündkabel (rot) und Batteriekabel (gelb) dürfen nie ohne Einbindung einer Sicherung installiert werden. Zwischen Stromversorgung und Kabel muss immer eine Sicherung installiert sein.

## 

• Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs.

Berühren Sie die Metallteile des Geräts während oder kurz nach der Benutzung nicht. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.

## HINWEIS

- Die Montage sowie die Verkabelung dieses Gerätes macht besondere Fähigkeiten und Erfahrung erforderlich. Überlassen Sie die Montage- und Verkabelungsarbeiten aus Sicherheitsgründen ausgewiesenem Fachpersonal.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Setzen Sie weder die Frontblende noch deren Etui direktem Sonnenlicht, extremer Wärme oder Luftfeuchtigkeit aus. Schützen Sie diese Teile außerdem vor Staub und Spritzwasser.
- Verwenden Sie für den Einbau ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Falsche Schrauben können das Gerät beschädigen.
- Wenn die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist (Anzeige: "There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." / Es liegt ein Fehler in der Lautsprecherverkabelung

vor. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen.), liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Lautsprecherkabel vor oder das Kabel hat das Fahrzeugchassis berührt und die Schutzfunktion wurde deswegen aktiviert. Daher sollte das Lautsprecherkabel überprüft werden.

- Wenn die Zündung Ihres Fahrzeuges keine ACC-Stellung hat, dann schließen Sie die Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann. Wenn Sie das Zündkabel an eine Stromquelle mit konstanten Stromversorgung anschließen, wie z. B. Batteriekabel, kann dies die Batterie entleeren.
- Hat die Konsole eine Klappe, dann stellen Sie bei der Installation des Gerätes sicher, dass das Frontpanel beim Öffnen und Schließen nicht gegen die Klappe stößt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte sich nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit den gleichen Nenngrößen.
- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband oder ähnlichem Material. Entfernen Sie nicht die Kappen von den Enden nicht angeschlossener Kabel und Anschlüsse, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
- Schließen Sie beide Pole der Lautsprecher an den Lautsprecherausgängen am Gerät an. Das Gerät kann beschädigt werden oder den Dienst versagen, wenn Sie die ⊖-Leiter zusammenführen oder über Metallteile des Fahrzeugs erden.
- Sind nur zwei Lautsprecher an das System angeschlossen, nutzen Sie die Anschlüsse entweder an den beiden vorderen oder an den beiden hinteren Ausgangsklemmen (nicht 1x vorne und 1x hinten anschließen). Wenn Sie zum Beispiel den ⊕-Stecker des linken Lautsprechers an eine Ausgangsbuchse für vorne anschließen, darf der ⊖-Stecker nicht an eine Ausgangsbuchse für hinten angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Das Gerät so anbringen, dass der Montagewinkel 30 ° oder weniger beträgt.
- Dieses Gerät hat ein Kühlgebläse zur

#### Verbindung/Installation

Senkung der Innentemperatur. Montieren Sie das Gerät nie an einem Ort, wo das Kühlgebläse des Geräts blockiert ist. Eine Blockierung der Öffnungen wird das Abkühlen der Innentemperatur verhindern, was zu Fehlfunktionen führen wird.



#### Kühlgebläse

- Bei der Installation des Gerätes im Fahrzeug dürfen Sie nicht zu sehr auf die Paneloberfläche drücken. Ansonsten könnte es zu Kratzern, Beschädigungen oder Fehlfunktionen kommen.
- Die Empfangsqualität wird u. U. durch metallische Gegenstände in der Nähe der Bluetooth-Antenne beeinträchtigt.



### Bluetooth-Antenne

## Für die Installation mitgeliefertes Zubehör





<sup>[1]</sup> nur DDX9717BTS

## Installationsvorgang

- Um einem Kurzschluss vorzubeugen, ziehen Sie bitte den Schlüssel aus dem Zündschloss und trennen Sie die ⊖-Klemme der Batterie ab.
- 2) Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel jedes Gerätes richtig an.
- 3) Schließen Sie alle Kabel am Kabelbaum an.
- Schließen Sie den Steckverbinder B des Kabelbaums am Lautsprecheranschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 5) Schließen Sie den Steckverbinder A des Kabelbaums am externen Stromanschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 6) Schließen Sie den Kabelbaumanschluss am Gerät an.
- 7) Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein.
- Schließen Sie die ⊖-Klemme der Batterie wieder an.
- 9) Grundeinstellungen durchführen. Siehe **Erst-Setup (S.8)**.

## Installation des Geräts



## 🔳 Zierplatte

1) Bringen Sie das Zubehör ⑥ am Gerät an.



## 🔳 GPS-Antenne

Die GPS-Antenne wird innerhalb des Fahrzeugs installiert. Es sollte möglichst horizontal eingebaut werden, um einen problemlosen Empfang der GPS-Satellitensignale zu ermöglichen.

# Zur Montage der GPS-Antenne innerhalb Ihres Fahrzeugs:

- 1) Reinigen Sie das Armaturenbrett bzw. die alternative Montagefläche.
- 2) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Metallplatte (Zubehör (8)).
- Drücken Sie die Metallplatte (Zubehör (8)) fest auf das Armaturenbrett bzw. auf eine alternative Montagefläche. Die Metallplatte (Zubehör (8)) ist biegsam und kann somit – falls notwendig – an eine gewölbte Oberfläche angepasst werden.

 Ziehen Sie die Schutzfolie von der GPS-Antenne ab (Zubehör ⑦) und kleben Sie die Antenne auf die Metallplatte (Zubehör ⑧).



## HINWEIS

- Abhängig von der Art des Fahrzeugs ist u.U. der Empfang der GPS-Satellitensignale bei einem Inneneinbau nicht möglich.
- Bitte installieren Sie diese GPS-Antenne in einem Bereich, in dessen Nähe sich keine für CB-Funk oder Satellitenfernsehen verwendeten Antennen befinden.
- Die GPS-Antenne sollte mit mindestens 30 cm Abstand zu Mobilfunkantennen oder anderen Sendeantennen installiert werden. GPS-Satellitensignale können durch derartige Kommunikationsmittel gestört werden.
- Ein Anstrich der GPS-Antenne mit (metallischer) Farbe kann zu einem Leistungsabfall führen.

## 🔳 Mikrofoneinheit

- Überprüfen Sie die Einbauposition des Mikrofons (Zubehör ④).
- 2) Säubern Sie die Installationsfläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Mikrofon (Zubehör ④) und kleben Sie das Mikrofon an die unten gezeigte Stelle.
- Verlegen Sie das Mikrofonkabel bis zum Gerät und befestigen Sie es an mehreren Punkten mit Klebeband oder Ähnlichem.
- 5) Richten Sie die Richtung des Mikrofons (Zubehör ④) auf den Fahrer aus.



Befestigen Sie das Kabel mit handelsüblichem Klebeband.

## Abnehmen des Frontrahmens

 Hängen Sie die Vorsprünge des Entnahmewerkzeugs (Zubehör(5)) ein und entfernen Sie die beiden Arretierungen am Unterteil.

Senken Sie den Frontrahmen (Zubehör ⑥) und ziehen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt nach vorne.



#### HINWEIS

- Die Ziertafel kann in der gleichen Weise von der oberen Seite entfernt werden.
- 2) Entfernen Sie die oberen zwei Teile, nachdem der untere Teil entfernt wurde.



## 🔳 Ausbau des Geräts

- 1) Entfernen Sie die Zierplatte wie unter Schritt 1 von "Removing the trim plate" beschrieben.
- 2) Schieben Sie die beiden Entnahmewerkzeuge (Zubehör⑤) wie gezeigt tief in die Schlitze zu beiden Seiten.



 Senken Sie das Entnahmewerkzeug nach unten und ziehen Sie das Gerät unter Drücken nach innen halb heraus.



#### HINWEIS

- Gehen Sie vorsichtig vor, um sich nicht an den Vorsprüngen des Entnahmwerkzeugs zu verletzen.
- Umfassen Sie das Gerät mit beiden Händen und ziehen Sie es vorsichtig heraus, damit es nicht herunterfällt.





## 🔳 Anschließen der Kabel an die Anschlüsse

#### Zuordnung/Funktion der Kabelbaumanschlüsse (Zubehör 1)

U,			
Stift	Farbe und Funktion		
A-4	Gelb	Gelb Batterie	
A-5	Blau/Weiß [2]	Stromsteue	rung
A-6	Orange/weiß Dimmer		
A-7	Rot Zündung (A		(CC)
A-8	Black Erdungsans		chluss (Masse)
B-1/B-2	Lila (+)/ Lila/Schwarz (–)		Hinten rechts
B-3/B-4	Grau (+)/ Grau/Schwarz (–)		Vorne rechts
B-5/B-6	Weiß (+)/ Weiß/Schwarz (–)		Vorne links
B-7/B-8	Grün (+)/ Grün/Schwarz (–)		Hinten links

\*Lautsprecherimpedanz: 4-8 Ω

#### AWARNUNG bei Verbindung des ISO-Anschlusses

Die Stiftbelegung der ISO-Anschlüsse ist vom Fahrzeugtyp abhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie alles ordnungsgemäß anschließen, um Schäden am Gerät zu verhindern. Der standardmäßige Anschluss des Kabelbaums ist unten unter (1) beschrieben. Sind die ISO-Anschlussstifte wie unter (2) beschrieben belegt, schließen Sie die Kabel wie dargestellt an. Stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel wie unter (2) unten beschrieben wieder angeschlossen wird, falls dieses Gerät in ein Fahrzeug der Marke Volkswagen eingebaut wird.

#### (1): Werkseinstellung

Der rote (A-7) Stift des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Konstantspannungsquelle verbunden, während der gelbe (A-4) Stift mit der Zündung verbunden ist.



#### (2)

Der rote (A-7) Stift des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Konstantspannungsquelle verbunden, während der gelbe (A-4) Stift mit der Zündung verbunden ist.



## 3-Kanal-Lautsprechersystem-Setup



#### HINWEIS

- Für das Lautsprechersystem-Setup, siehe 3-Kanal-Lautsprechersystem-Setup (S.65).
- Für das Lautsprecher- und Crossover-Setup, siehe *Audio-Steuerung (S.63)*.
- Zum Anschluss von Lautsprecherkabeln an andere Anschlüsse als die Lautsprecheranschlüsse und Preout-Anschlüsse, siehe Anschluss der System- und externen Komponenten (S.81)

System- und externen Komponenten (S.81) und Anschließen der Kabel an die Anschlüsse (S.79).

# Anschluss der System- und externen Komponenten



5	Wenn Sie die Verbindung zu einem externem Verstärker einrichten, verbinden Sie die Erdungskabel mit der Autokarosserie, um Schäden am Gerät zu vermeiden.		
	Hinterer Audiovorverstärker (Links; Weiß, Rechts; Rot) Vorderer Audiovorverstärker (Links; Weiß, Rechts; Rot) Subwoofer-Vorverstärker (Links; Weiß, Rechts; Rot)		
6	Externe I/F (Nur DDX9717BTS) Maximale Stromversorgung: 12 V <del></del> 500 mA		
7	Remote-Ausgang für TV-Tuner (Nur DDX9717BTS)		
8	DDX9717BTS : AV-IN (CA-C3AV; optionales Zubehör) Eingang DMX7017DABS/ DMX7017BTS : AV-IN (CA-C3AV; optionales Zubehör)/ Armaturenbrettkamera-Eingang		
9	Armaturenbrettkamera-Schnittstelle Schließen Sie eine Armaturenbrettkamera DRV-N520 (optionales Zubehör) an. <b>(S.83)</b>		
10	Zubehör ⑦: GPS-Antenne		
11	Zubehör ④: Bluetooth-Mikrofon		
12	Am Lenkrad-Fernbedienungskabelbaum des Fahrzeugs anschließen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren KENWOOD-Händler.		
13	Rückfahrkameraeingang (Gelb)		
14	Eingang für Frontkamera/ Armaturenbrettkamera (gelb) (Nur DDX9717BTS)		
15	Videoausgang (Gelb)		

## Anschluss eines USB-Geräts



- <sup>[1]</sup> Max. USB-Stromversorgung: DC 5 V == 1,5 A
- <sup>[2]</sup> Separat erhältlich/Verwenden Sie bei Bedarf das CA-U1EX, um das Kabel zu verlängern. (Max. 500 mA, 5 V)
- <sup>(3)</sup> Siehe Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.82).
- Anschluss des kabellosen Display-Adapters, um das Smartphone/iPod/iPhone über eine drahtlose Verbindung zu verwenden (DDX9717BTS)

Kabelloser Display-Adapter: KCA-WL100 (separat erhältlich)



## Sichern des USB-Verlängerungskabels

Sichern Sie das USB-Verlängerungskabel mit Isolierband o. Ä., damit die Steckverbinder nicht getrennt werden können.



## Anschluss eines iPods/iPhones

#### Lightning-Anschluss



- <sup>(1)</sup> Max. USB-Stromversorgung: DC 5 V == 1,5 A
- <sup>[2]</sup> Separat erhältlich
- <sup>[3]</sup> Optionales Zubehör
- <sup>[4]</sup> Siehe Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.82).

## Anschluss eines Android-Smartphones



- <sup>[1]</sup> Max. USB-Stromversorgung: DC 5 V == 1,5 A
- <sup>[2]</sup> Separat erhältlich
- <sup>[3]</sup> Optionales Zubehör
- <sup>(4)</sup> Verwenden Sie bei Bedarf zum Anschluss des Smartphones einen Umwandlungsadapter.
- <sup>(5)</sup> Siehe Sichern des USB-Verlängerungskabels (S.82).

## Eine Armaturenbrettkamera anschließen



<sup>[1]</sup> Optionales Zubehör

# Problembehebung

## Probleme und Lösungen

# Falls Probleme auftreten, gehen Sie die folgende Tabelle durch.

#### HINWEIS

- Bestimmte Funktionen auf diesem Gerät können möglicherweise durch weitere Einstellungen auf dem Gerät deaktiviert werden.
- Was nach einer Gerätestörung aussieht, könnte evtl. nur ein leichter Bedien- oder Verkabelungsfehler sein.

## Wissenswertes über Einstellungen

- Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.
- Einstellung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.
- Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.
- Der Tiefpassfilter kann nicht eingerichtet werden.

Hochpassfilter kann nicht eingerichtet werden.

- Subwoofer ist nicht eingeschaltet.
- Schalten Sie den Subwoofer ein. Siehe Lautsprecher/X'over-Einstellung (S.63).
- Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
- Schalten Sie die Dualzonenfunktion aus. Siehe Zonensteuerung (S.67).
- Ziel der Nebenquelle kann unter Dual Zone nicht ausgewählt werden.
- Lautstärke der hinteren Lautsprecher kann nicht eingestellt werden.

Die Dualzonenfunktion ist deaktiviert.

- Schalten Sie die Dualzonenfunktion ein. Siehe Zonensteuerung (S.67).
- Der Equalizer lässt sich nicht einstellen.
- Einstellung des Übergangsnetzwerks ist nicht möglich.

Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.

 Schalten Sie die Dualzonenfunktion aus. Siehe Zonensteuerung (S.67).

## Wissenswertes über Audiofunktionen

#### Radioempfang ist schlecht.

- Die Fahrzeugantenne ist nicht ausgefahren.
- ► Fahren Sie die Antenne vollständig aus.

Das Antennen-Steuerkabel ist nicht angeschlossen.
 Schließen Sie das Kabel korrekt an. Siehe Anschluss

der System- und externen Komponenten (S.81).

#### Ordner kann nicht ausgewählt werden.

Die Zufallswiedergabe ist aktiviert.

Die Zufallswiedergabe-Funktion ausschalten.

#### Wiederholte Wiedergabe während VCD-Wiedergabe nicht möglich.

Die PBC-Funktion ist aktiviert.

> Die PBC-Funktion ausschalten.

## Die angegebene Disc wird nicht abgespielt sondern stattdessen eine andere.

Die Disc ist ziemlich verschmutzt.

- Disc reinigen. Siehe Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Discs (S.4).
- Die Disc ist stark verkratzt.
- > Tauschen Sie die Disc aus

# Bei der Wiedergabe von Audiodateien kommt es zu Aussetzern.

Die Disc ist zerkratzt oder verschmutzt.

 Disc reinigen. Siehe Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Discs (S.4).

Schlechte Aufnahmequalität.

 Nehmen Sie die Datei neu auf oder verwenden Sie eine andere Disc.

## 🔳 Weitere

#### Der Tasten-Quittungston ertönt nicht.

Die Vorverstärkerausgangsbuchse wird verwendet.

 Der Tasten-Quittungston kann nicht über die Vorverstärkerausgangsbuchse ausgegeben werden.

## Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß bedienen, wird der Grund für den Fehler als Nachricht auf dem Display angezeigt.

#### Es liegt ein Fehler bei der Lautsprecherverkabelung vor. Prüfen Sie bitte die Anschlüsse.

Die Schutzschaltung wurde aktiviert, weil ein Lautsprecherkabel einen Kurzschluss aufwies oder in Kontakt zur Karosserie kam.

 Verkabeln oder isolieren Sie entsprechend das Lautsprecherkabel und schalten Sie den Strom aus und wieder ein.

#### Hot Error/ Hitze Fehler

Wenn die Innentemperatur des Geräts 60 °C übersteigt, wird die Schutzschaltung aktiviert und der weitere Betrieb ist nicht mehr möglich.

 Warten Sie vor der Wiederinbetriebnahme, bis die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

#### Mecha Error/ Mech. Fehler

Der Disc-Player weist eine Fehlfunktion auf.

Werfen Sie die Disc aus und versuchen Sie ein erneutes Einlegen. Wenden Sie sich an Ihren KENWOOD-Händler, wenn diese Anzeige fortwährend blinkt oder die Disk nicht ausgeworfen werden kann.

#### Disc Error/ CD Fehler

Eine nicht abspielbare Disc wurde eingelegt.

 Disc auswechseln. Siehe Abspielbare Medien und Dateien (S.86).

#### Read Error/ Lesefehler

Die Disc ist ziemlich verschmutzt.

- Disc reinigen. Siehe Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Discs (S.4).
- Disc wurde falsch herum eingelegt.
- Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.

#### Region Code Error/ Regionalcode Fehler

Die gewünschte Disc hat einen Regionalcode, der mit diesem Gerät nicht abgespielt werden kann.

 Siehe Weltweite Regionencodes (S.88) oder versuchen Sie es mit einer anderen Disc.

#### Error 07-67/ Fehler 07-67

Das Gerät arbeitet aus unterschiedlichen Gründen nicht.

Schalten Sie den Strom aus und wieder ein. Falls die Meldung "Error 07-67" (Fehler 07-67) nicht verschwindet, kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen KENWOOD-Händler.

#### No Device/ Kein Gerät (USB-Gerät)

Als Quelle ist ein USB-Gerät ausgewählt, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist.

 Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB/iPod.
 Schließen Sie ein USB-Gerät an und schalten Sie die Quelle wieder auf USB.

# Disconnected/ Nicht verbunden (iPod, Bluetooth-Audioplayer)

Als Quelle ist ein iPod/Bluetooth-Audioplayer ausgewählt, obwohl kein iPod/Bluetooth-Player angeschlossen ist.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer iPod/ Bluetooth. Schließen Sie einen iPod/Bluetooth-Audioplayer an und schalten Sie die Quelle erneut auf iPod/Bluetooth.

#### No Media file/ Keine Media-Datei

Das angeschlossene USB-Gerät enthält keine abspielbare Audiodatei. Es wurde ein Datenträger abgespielt, der keine vom Gerät abspielbaren Daten enthält.

 Siehe Abspielbare Medien und Dateien (S.86) und probieren Sie ein anderes USB-Gerät.

#### USB device over current status detected./ Strombedarf des USB-Gerätes ist zu hoch.

Das angeschlossene USB-Gerät verwendet eine Stromaufnahme oberhalb des zulässigen Grenzwerts.

- Überprüfen Sie das USB-Gerät. Möglicherweise ist am angeschlossenen USB-Gerät eine Störung aufgetreten.
- Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB. Entfernen Sie das USB-Gerät.

# Anhang

## Abspielbare Medien und Dateien

Sie können verschiedene Arten von Medien und Dateien auf diesem Gerät abspielen.

## Liste der abspielbaren Discs (DDX9717BTS)

1	Disk-Typen/Standard	Unterstützung	Anmerkung
DVD	DVD Video	0	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*1	0	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/MPEG1/ MPEG2/MPEG4/H.264/WMV/MKV-Wiedergabe     Multiborder-/Multisession- Wiedergabe (Wiedergabe abhängig vonHerstellungsbedingungen)
	DVD-RW	0	
	DVD+R	0	
	DVD+RW	0	
	DVD-R DL (Dual Layer)	0	Nur Video-Format
	DVD+R DL (Double Layer)	0	
	DVD-RAM	×	
CD	Musik-CD*1	0	
	CD-ROM	0	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis Wiedergabe
	CD-R	0	Multisession wird unterstützt.
	CD-RW	0	Packet Write wird nicht unterstützt.
	DTS-CD	×	
	Video CD (VCD)	0	
	Super Video CD	×	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	Δ	Nur Music CD-Sitzung kann abgespielt werden.
	HDCD	Δ	Normale Musik-CD-Soundqualität
	CCCD	×	
Andere	Dualdisc	×	
	Super Audio CD	Δ	Nur CD-Schicht kann abgespielt werden.

O: Wiedergabe ist möglich.

△ : Wiedergabe ist teilweise möglich.

 $\times$  : Wiedergabe ist nicht möglich.

### Verwendung von DualDisc

Wenn Sie mit diesem Gerät eine "DualDise" abspielen, kann die nicht abgespielte Oberfläche der Disc beim Einlegen oder Auswerfen zerkratzt werden. Da die Seite mit dem Music CD-Format nicht dem CD-Standard entspricht, kann es sein, dass keine Wiedergabe möglich ist.

(Eine "DualDisc" enthält auf einer Seite Signale nach dem DVD-Standard und auf der anderen Seite eine Music CD.)

\*1 Nicht kompatibel mit 8 cm (3 Zoll) Disks.

## Wissenswertes über Disc-Format

Die Disc sollte eine der folgenden Formate haben.

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Lange Dateinamen

## Wissenswertes über Dateien

Die folgenden Audio-, Video-und Bilddateien werden unterstützt.

	Format	Bitrate	Abtastfrequenz	Bitzahl
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320 KBit/s, VBR	16 – 48 kHz	16 Bit
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Audio Layer 3	8 – 320 KBit/s, VBR	16 – 48 kHz	16 Bit
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standard L3 Profil (Version 7, 8, 9)	8 – 320 KBit/s	16 – 48 kHz	16 Bit
Linear-PCM (WAVE) (.wav)	RIFF Waveform Audio Format	-	16 – 48 kHz (Disk), 16 – 192 kHz (USB)	16/24 Bit
FLAC (.flac)	flac	_	16 – 48 kHz (Disk), 16 – 192 kHz (USB)	16/24 Bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 Bit
DSD (.dsf, .dff)	DSF DSDIFF	-	2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz	1 Bit

## Abspielbare Audiodateien

#### HINWEIS

- Wenn auf der gleichen Disc normale CD-Musik und Musik für andere Wiedergabesysteme aufgezeichnet wurden, kann zur Wiedergabe nur das Wiedergabesystem der ersten Sitzung verwendet werden.
- · Mit DRM gesicherte WMA- und AAC-Dateien können nicht abgespielt werden.
- DSP-Sound wird vor der Wiedergabe in PCM-Sound umgewandelt.
- EmChinks Tags von DSDIFF werden nicht unterstützt.
- Auch wenn Audiodateien mit den oben genannten Standards übereinstimmen, kann es möglicherweise sein, dass sie nicht abgespielt werden je nach Art oder Zustand des Datenträgers oder Geräts.

	Profil	Max. Bildgröße	Max. Bitrate	Audioformat
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	-	352 × 240, 352 × 288	1,5 MBit/s	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 MBit/s	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Baseline-Profil, Hauptprofil	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	МРЗ, ААС
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Advanced Simple Profile	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	МРЗ, ААС
WMV (.wmv)	Hauptprofil	1920 × 1080 (30 fps)	8 MBit/s	WMA
MKV (.mkv)	Video-Format folgt H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

#### Einschränkung der Struktur von Datei und Ordner

	Disc-Medien	USB-Gerät
Maximale Anzahl der Ordnerebenen	8	8
Maximale Anzahl der Dateien (pro Ordner)	999	999
Maximale Anzahl der Ordner (pro Ordner)	5000	9999
Maximale Anzahl der Ordner (pro Gerät)	5000	-

#### HINWEIS

• Sie können einen Ordnernamen und einen Dateinamen mit bis zu 255 Ein-Byte-Zeichen eingeben.

• Dateien in Ordnern, deren Ordnername mit einem Punkt (.) beginnt, können nicht abgespielt werden.

## Weltweite Regionencodes

Die DVD-Player sind mit einem Regionencode versehen, der dem Vertriebsbereich entspricht, wie in der nachfolgenden Karte dargestellt.



## Kennzeichnungen auf DVDs



Steht für einen Regionalcode. Die Discs mit dieser Kennzeichnung können in jedem DVD-Player abgespielt werden.



Steht für die Anzahl der enthaltenen Tonspuren. Ein Film kann bis zu 8 Tonspuren enthalten. Sie können eine bevorzugte Sprache wählen.



Steht für die Anzahl der enthaltenen Untertitelspuren. Ein Film kann bis zu 32 Untertitelspuren enthalten.



Wenn eine DVD Szenen enthält, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, können Sie einen bevorzugten Blickwinkel wählen.



Steht für den verwendeten Bildschirmtyp. Das linke Kennzeichen steht für ein Bild im Breitformat (16:9), das auf einem Standard-Fernsehgerät (4:3) mit schwarzen Rändern oben und unten angezeigt wird (Letterbox).

## Kennzeichen zur Steuerung des Betriebs

Bei dieser DVD können möglicherweise bestimmte Funktionen dieses Gerät eingeschränkt werden, je nachdem, an welchem Standort die DVD abgespielt wird. In diesem Fall erscheinen folgende Kennzeichen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Disc.

Verbotskennzeichen



## Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer

Lassen Sie Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer nicht in diesem Gerät. Wenn Sie eine bereits abgelaufene Disc laden, können Sie diese möglicherweise nicht aus dem Gerät auswerfen.

## DVD-Sprachcodes

Code	Sprache
aa	Afar
ab	Abchasisch
af	Afrikaans
am	Amharisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
ay	Aimara
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Biharisch
bi	Bislama
bn	Bengalisch
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
са	Katalanisch
со	Korsisch
CS	Tschechisch
су	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dz	Bhutanisch
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
fi	Finnisch
fj	Fidschianisch
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irisch
gd	Schottisches Gälisch
gl	Galizisch
gn	Guarani
gu	Gudschrati
ha	Haussa
he	Hebräisch
hi	Hindi
hr	Kroatisch
hu	Ungarisch
hy	Armenisch
ia	Interlingua

Code	Sprache
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesisch
is	Isländisch
it	Italienisch
ja	Japanisch
jv	Javanesisch
ka	Georgisch
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
ks	Kashmiri
ku	Kurdisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
In	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lv	Lettisch
mg	Madagassisch
mi	Maori
mk	Mazedonisch
ml	Malajalam
mn	Mongolisch
mo	Moldawisch
mr	Marati
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruisch
ne	Nepalesisch
nl	Niederländisch
no	Norwegisch
ос	Okzitanisch
om	Oromo
or	Orija
ра	Pandschabisch
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua
rm	Rätoromanisch
rn	Kirundi
ro	Rumänisch

Code	Sprache
ru	Pussisch
ru ru	Kinyarwanda
52	Sanskrit
sa	Sindi
sa	Sango
sy	Sarbokroatisch
511	Singhalosisch
si	Slowakisch
SK	Slowonisch
si sm	Samoanisch
sili	Shona
50	Somali
50	Albanisch
sy	Aibanisch
51	Serdisch
55 ct	Swazi
SL	Sundanosisch
su	Schwadisch
SV	Schwedisch
SW	Judnell
la	
te	Teiugu Teileiseisi
ig He	Tadschikisch
+:	Tigripio
u +1/	Turkmanisch
LK	Taralar
LI tra	
un te	
10	Tördisch
ur .	
15	Tsonga
+	
LW	I WI
ик	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	USDEKISCN
VI	Vietnamesisch
VO	Volapuk
WO	
xn	Anosa
уо	Glitanial
zn	
zu	Zulu

## **Technische Daten**

#### Monitor

#### Bildgröße

: Breite 6,95 Zoll (Diagonale) : 156,6 mm (B) × 81,6 mm (H)

## Anzeigesystem

:TN-LCD-Panel

#### Laufwerkssystem

: TFT aktives Matrixsystem

#### Pixelanzahl

: 1.152.000 (800 H x 480 V x RGB)

#### Effektive Pixel : 99.99 %

Pixelanordnung : RGB streifenförmige Anordnung

#### Hintergrundbeleuchtung

: LED

#### DVD-Player-Abschnitt (DDX9717BTS)

#### D/A-Wandler

: 24/32 Bit

#### Audio-Decoder

: Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC/Vorbis

#### Video-Decoder : MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV

#### Tonhöhenschwankung

: unterhalb der Messgrenze

#### Frequenzgang

- 96 kHz: 20 44.000 Hz
- 48 kHz: 20 22.000 Hz
- 44,1 kHz: 20 20.000 Hz

#### Gesamtklirrfaktor

: 0,010 % (1 kHz)

#### Rauschabstand (dB)

: 90,5 dB

## Dynamikbereich

: 89 dB

Disc-Format

: DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA

#### Quantifizierende Bitrate

: 16/ 20/ 24 Bit

## USB-Schnittstelle

#### USB-Standard

: USB 2.0 High-Speed

#### Dateisystem

: FAT 16/32, exFAT, NTFS

#### Maximale Stromversorgung

DDX9717BTS : DC 5 V - 1,5 A × 2 DMX7017DABS/ DMX7017BTS : DC 5 V - 1,5 A

#### D/A-Wandler

: 24/32 Bit

#### Audio-Decoder

```
: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD
```

#### Video-Decoder

: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV

#### Frequenzgang (DMX7017DABS/DMX7017BTS)

- 192 kHz: 20 88.000 Hz
- 96 kHz: 20 44.000 Hz
- 48 kHz: 20 22.000 Hz
- 44,1 kHz: 20 20.000 Hz

#### Klirrfaktor

#### (DMX7017DABS/DMX7017BTS)

- : 0,0001 % (1 kHz)
- Rauschabstand (dB) (DMX7017DABS/DMX7017BTS) : 98,5 dB

#### Dynamikbereich (DMX7017DABS/DMX7017BTS) : 89 dB

#### HDMI/MHL-Abschnitt (DDX9717BTS)

HDMI

#### :Typ-A

MHL-unterstützte Version

: MHL 2

MHL Maximale Leistung des Netzteils : DC 5 V .... 900 mA

#### Eingangsauflösung

- VGA (640 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1.280 x 720p @ 59,94 Hz/60 Hz)

#### Audio-Eingangstyp

: 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192 kHz 16/20/24-Bit Linear-PCM

## Bluetoothbereich

#### Technologie

: Bluetooth Ver. 3.0

Frequenz : 2.402 – 2.480 GHz

Ausgangsleistung

: +4dBm (MAX), 0dBm (DURCHSCHN.), Leistungsklasse 2

Maximaler Kommunikationsbereich

: Sichtweite ca. 10 m (32,8 ft)

Audiocodec

: SBC/AAC

#### Profil (Multi-Profil-Support)

- HFP (V1.6) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.5) (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)
- DDX9717BTS: HID (Human Interface Gerät Profil)

## ■ DSP

#### Graphic-Equalizer

Frequenzband: 13 Frequenzbänder Frequenz (BAND1 – 13) : 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/ 6,3k/ 10k/ 16k Hz

Verstärkung : -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

## 2Way X'Over

Hochpassfilter

Frequenz: Durchgang, 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250 Hz

Flankensteilheit: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Tiefpassfilter

Frequenz: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz, Through Flankensteilheit: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

#### 3Way X'Over

#### Hochpassfilter

Frequenz: 1/1,6/2,5/4/5/6,3/8/10/12,5 kHz Flankensteilheit: -6/-12 dB/Oct. Verstärkung: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

#### Bandpassfilter

Frequenz: Durchgang, 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250 Hz 1/1,6/2,5/4/5/6,3/8/10/12,5 kHz, Durchgang Flankensteilheit: -6/-12 dB/Oct. Verstärkung: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB **Tiefpassfilter** Frequenz: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/

180/220/250 Hz, Through Flankensteilheit: -6/-12 dB/Oct. Verstärkung: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB Position

Vorne / Hinten / Subwoofer-Verzögerung : 0 – 6,1 m (0,01-m-Schritt) Verstärkung : -8–0 dB

## Subwoofer-Level

### DAB-Abschnitt (DMX7017DABS)

#### Frequenzbereich

L-BAND: 1452,960 – 1490,624 (MHz) BAND III: 174,928 – 239,200 (MHz)

- Empfindlichkeit
  - : -100 dBm

Rauschabstand (dB)

: 90 dB

#### Digitalantennenverbinder-Abschnitt (DMX7017DABS)

Anschluss typ

: SMB

Ausgangsspannung (11 – 16V) : 14,4 ∨

Maximaler Strom

## FM-Tuner

Frequenzbereich (Raster) : 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Empfindlichkeit (S/N : 26 dB) : 9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)

## Empfindlichkeitsschwelle (Signal-Rauschabstand: 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 μV/75 Ω)

Frequenzgang

: 30 Hz – 15 kHz

#### Rauschabstand (dB) : 75 dB (Mono)

Trennschärfe (± 400 kHz) : Über 80 dB

Stereotrennung : 45 dB (1 kHz)

### AM-Tuner

Frequenzbereich (Raster) LW: 153 – 279 kHz (9 kHz) MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

## Empfindlichkeit

MW: 25 μV LW: 45 μV

#### Anhang

### Video

Farbsystem des externen Videoeingangs : NTSC/PAL

Externer Video-Eingangspegel (Mini-Buchse)  $\pm$  1 Vp-p /75  $\Omega$ 

Max. externer Audio-Eingangspegel (Mini-Buchse) : 2 V/25 k $\Omega$ 

Videoausgangspegel (RCA-Stecker) : 1 Vp-p /75  $\Omega$ 

Videoausgangspegel (RCA-Stecker) : 1 Vp-p /75  $\Omega$ 

Audio-Ausgangspegel (Minibuchse) : 1,2 V/10 k $\Omega$ 

## Audio-Sektion

Maximale Ausgangsleistung (vorne & hinten) : 50  $W \times 4$ 

Typische Leistungsausgabe (Vorn & Hinten) Volle Bandbreitenleistung (bei weniger als 1 % THD) : 22 W × 4

Ausgangsfrequenzband : 20 – 88.000 Hz

Vorverstärkungspegel (V) : 4 V/10 k $\Omega$ 

Vorverstärkungsimpedanz :  $\leq 600 \Omega$ 

Lautsprecherimpedanz  $: 4 - 8 \Omega$ 

## Allgem.

Betriebsspannung : 14.4 V (10.5 – 16 V zulässig)

Maximaler Stromverbrauch

#### Einbaumaße ( $B \times H \times T$ )

DDX9717BTS : 182 × 112 × 163 mm DMX7017DABS/ DMX7017BTS : 182 × 112 × 153 mm

Betriebstemperaturbereich

:-10 °C -+60 °C

#### Gewicht

DDX9717BTS : 2,4 kg DMX7017DABS/ DMX7017BTS : 1,7 kg

#### HINWEIS

 Obgleich die Anzahl der effektiven Pixel für das Flüssigkristall-Panel mit 99,99 % oder mehr angegeben wird, ist es möglich, dass 0,01 % der Pixel nicht oder falsch aufleuchten.

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Wissenswertes über dieses Gerät

### Urheberrechte

- Die Wortmarke Bluetooth<sup>®</sup> und die Logos sind eingetragene Marken und sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung solcher Marken durch die JVC KENWOOD Corporation geschieht unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
   Dolby, Dolby Audi und das Doppel-D-Symbol sind
   Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registed trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.
  - Incorporates MHL 2

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (jj)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA.COM</u>
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (;) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE <u>HTTP://WWW.MPEGLA,</u> <u>COM</u>

### Anhang

#### • libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2 007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Die Kennzeichnung von Geräten mit Laser

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

## Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in EU-Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf.

Alte elektrische und elektronische Geräte müssen in einer Anlage recycelt werden, die für den Umgang mit diesen Artikeln und dem Begleitabfall geeignet sind. Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Hinweis: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.



## Konformitätserklärung in Bezug auf die RE-Richtlinie 2014/53/EU Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Hersteller: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa 221-0022, JAPAN EU-Vertreter: JVCKENWOOD NEDERLAND B.V. Amstardameawag 37, 1423 AC UITHOOPN

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande

#### English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

#### Français

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

#### Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass das Funkgerät DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

#### Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

#### Italiano

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio DDX9717815/ DMX7017DAB5/ DMX7017B15 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

#### Español

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

#### Português

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

#### Polska

Niniejszym, JVC KENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

#### Anhang

#### Český

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

#### Magyar

JVČ KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

#### Hrvatski

JVC KENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

#### Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

#### Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaite DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

#### Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je radijska oprema DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

#### Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

#### Dansk

Herved erklærer JVC KENWOOD, at radioudstyret DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

#### Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at radioutstyret DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettaddresse:

#### Ελληνικά

Με το παρόν, η JVC KENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS συμμορφώνεται με την Oδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

#### Eesti

Käesolevaga JVC KENWOOD kinnitab, et DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/ EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

#### Latviešu

JVC KENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

#### Lietuviškai

Šiuo JVC KENWOOD pažymi, kad radijo įranga DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

#### Malti

B'dan, JVC KENWOOD jiddikjara li t-taqħmir tar-radju DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/ UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ģej:

#### Українська

Таким чином, компанія JVC KENWOOD заявляє, що радіообладнання DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

#### Türkçe

Burada, JVC KENWOOD DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS radyo ekipmanının 2014/S3/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

#### Русский

JVC KENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен по следующему адресу в сети Интернет:

#### Limba română

Prin prezenta, JVC KENWOOD declară că echipamentul radio DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresă de internet:

#### Български език

С настоящото JVC KENWOOD декларира, че радиооборудването на DDX9717BTS/ DMX7017DABS/ DMX7017BTS е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: