



## **Vorbereitung - Montage - Störungsbehebung 014.XXX-0**

### **Preperation - Installation - Trouble shooting 014-series**

DEUTSCH

bei allen **014er** LENKRADAPTIONEN muss nachstehende Reihenfolge bei der Montage eingehalten werden:

- SCHRITT 1 = Radioanschlusskabel an Radio anstecken
- SCHRITT 2 = Radio + Anschlusskabel (12-pin Molex Stecker) an den LFB Adapter verrasten.
- SCHRITT 3 = LFB Adapter mit dem Fahrzeugstecker verbinden, damit ist die elektrische Montage abgeschlossen.

#### **STÖRUNGSBEHEBUNG**

für den Fall, dass bei der Installation die Reihenfolge nicht eingehalten worden ist, muss die gesamte Einheit (inklusive angeschlossenem Radio) elektrisch, wie folgt rückgesetzt (reset) werden:

#### **Mechanische Lenkradadapter ohne Can Bus Funktionen:**

Adapter inkl. Radioanschlusskabel und Radio an den Fahrzeugstecker anschliessen und folgende Schritte ausführen:

- SCHRITT 1 = Zündung ausschalten
- SCHRITT 2 = Zündschlüssel abziehen
- SCHRITT 3 = mind. 30 Sekunden warten
- SCHRITT 4 = Zündschlüssel wieder einstecken
- SCHRITT 5 = Zündung einschalten.

Beim Rücksetzvorgang wird geprüft ob die Software für Fahrzeug und Handelsgerät übereinstimmt. Ist der Rücksetzvorgang abgeschlossen, kann der Montagevorgang wieder in richtiger Reihenfolge beginnen.

#### **CAN Bus gesteuerte Lenkradadapter:**

Adapter inkl. Radioanschlusskabel und Radio an den Fahrzeugstecker anschliessen und folgende Schritte ausführen:

- SCHRITT 1 = Zündung ausschalten
- SCHRITT 2 = Zündschlüssel abziehen
- SCHRITT 3 = mind. 10 Minuten warten
- SCHRITT 4 = Zündschlüssel wieder einstecken
- SCHRITT 5 = Zündung einschalten.

Beim Rücksetzvorgang wird geprüft ob die Software für Fahrzeug und Handelsgerät übereinstimmt. Ist der Rücksetzvorgang abgeschlossen, kann der Montagevorgang wieder in richtiger Reihenfolge beginnen.