

## Montageanleitung: Brodit 805753

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vrone drücken und die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.