


D

Mit der Fachwerkstätte abklären welche Sicherung nur bei eingeschalteter Zündung absichert, diese Sicherung herausnehmen (max.10A) und im freien Steckplatz des Sicherungshalters im Kabelsatz wieder einsetzen.

Auf die richtige Positionierung vom Stecker achten!


Ist der stromführende Kontakt oben (im Bild eingezeichnet), so ist die dargestellte Steckrichtung zu verwenden.



E

Select a fuse which is active while ignition key is on, choose a max 10A fuse and place it in the empty fuse-holder slot of the cable harness.

Double check prior to push the connector into the fuse box slot if the position of the current-carrying corresponds to the assigned position in the sketch, if not turn the connector to reach the assigned position.



Art.nr./ ref.no.: 004.108 / 118

Datum / date: 14.02.2011

Version: 1

Diese Zeichnung ersetzt alle vorhergehenden Versionen!  
This drawing replaces all previous versions!

*Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.*

*Weitere Hinweise zu DIN 34:  
details to DIN 34:*

*www.pma-mobile.com*

*© PMA MOBILE ELECTRONICS*

PMA MOBILE ELECTRONICS  
Roemerweg 50  
A-6372 OBERNDORF / Tirol  
AUSTRIA  
Tel.: +43(0)5352 67778  
Fax.: +43(0)5352 67783  
eMail: info@pma-mobile.com  
Internet: www.pma-mobile.com

