

#### ENG

◆ Wireless CarPlay connection steps:

1. Connect USB WiFi Dongle to rear USB port on head unit.
2. Turn on Bluetooth and WiFi on your iPhone.
3. Enter Bluetooth source on head unit and start device scanning to find your iPhone. Press your iPhone on found device list, and then your iPhone will show Bluetooth pairing code. Confirm and connect your iPhone.
4. After Bluetooth connection, it will show CarPlay connection information on your iPhone. Press Allow and then CarPlay screen will pop up on head unit automatically.

#### Deutsch

◆ Wireless CarPlay Verbindungsschritte:

1. Verbinden Sie den USB WiFi Dongle am rückwertigen/hinteren USB-Port.
2. Schalten Sie WiFi und Bluetooth auf Ihrem iPhone EIN.
3. Gehen Sie in die Bluetooth Quelle Ihres Car-Infotainer und suchen Sie das iPhone. Wählen Sie Ihr iPhone aus der Suchergebnisliste und verbinden Sie es. Es erfolgt eine Bluetooth kopplungsanfrage. Bestätigen Sie diese.
4. Nach erfolgreicher Bluetooth Verbindung wird eine CarPlay Verbindung auf dem iPhone Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie die Anfrage und erlauben den Zugriff damit CarPlay auf dem Car-Infotainer angezeigt wird.

#### Français

◆ Étapes de la connexion sans fil CarPlay:

1. Connectez la clé USB WiFi au port USB arrière sur l'unité principale.
2. Activez Bluetooth et WiFi sur votre iPhone.
3. Entrez la source Bluetooth sur l'unité principale et démarrez l'analyse de l'appareil pour trouver votre iPhone. Appuyez sur votre iPhone sur la liste des appareils trouvés, puis votre iPhone affichera le jumelage Bluetooth code. Confirmez et connectez votre iPhone.
4. Après la connexion Bluetooth, il montrera Informations de connexion CarPlay sur votre iPhone. Appuyez sur Appuyez sur Autoriser, puis l'écran CarPlay apparaîtra.

#### ITALIAN

◆ Connessione wireless CarPlay:

1. Collegare il dongle WiFi USB alla porta USB posteriore dell'unità principale.
2. Attiva la funzione Bluetooth e WiFi sul tuo iPhone.
3. Accedi sorgente Bluetooth sull'unità principale e avvia la scansione del dispositivo per trovare il tuo iPhone. Dal tuo iPhone seleziona l'elenco dei dispositivi trovati, quindi il tuo iPhone mostrerà il codice di accoppiamento Bluetooth. Conferma e collega il tuo iPhone.
4. Dopo la connessione Bluetooth, mostrerà le informazioni di connessione CarPlay sul tuo iPhone. Premi Consenti e poi la schermata CarPlay apparirà automaticamente sull'unità principale.

#### ES

◆ Pasos de conexión inalámbrica CarPlay:

1. Conecte el USB WiFi Dongle al puerto USB trasero de la unidad.
2. Encienda Bluetooth y WiFi en tu iPhone.
3. Ingrese la fuente Bluetooth en la unidad principal e inicie el escaneo del dispositivo para encontrar su iPhone. Presione su iPhone en la lista de dispositivos encontrados, y luego su iPhone mostrará el código de emparejamiento de Bluetooth. Confirma y conecta tu iPhone.
4. Después de la conexión Bluetooth, mostrará la información de conexión de CarPlay en su iPhone. Presione Permitir y luego la pantalla CarPlay aparecerá en la unidad principal automáticamente.