

## Bluetooth FM Transmitter mit Schnellladefunktion und Freisprechanlage



MT 1 L

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Gerät überträgt Ihren Telefonanruf und Ihre Musik per FM-Übertragung an Ihr Autoradio. Die Echo- und Rauschunterdrückungstechnologie sorgt für die HiFi-Klangqualität und bietet Ihnen ein ausgezeichnetes Klangerlebnis. Zwei USB-Anschlüsse bieten einen 5V/2,4A-Ausgang und QC3.0, so dass Sie Ihre mobilen Geräte während der Fahrt schnell aufladen können. Dieses Gerät unterstützt den RGB-Farblichtmodus.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden an diesem oder den angeschlossenen Produkten führen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt funktioniert. Bitte verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS unter den folgenden Bedingungen:

1. Feuchte oder Unterwasserbedingungen
2. Bedingungen in der Nähe des Heizgeräts oder im Hochtemperaturbetrieb
3. Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung
4. Demontieren Sie das Produkt NIEMALS

### Inhalt:

- 1x Bluetooth FM Transmitter
- 1x Benutzerhandbuch

### Spezifikationen:



Bluetooth Version: V5.0  
Bluetooth-Frequenz: 2402-2480 MHz  
FM-Frequenz: 87.5-108.0MHz  
Spannung des USB-Anschlusses: 5V/±0.5  
Eingangsspannung: 12-24V  
Ausgangsstrom: DCSV/2.4A + QC3.0  
Musik-Format: MP3/WMA/WAV/FLAC  
USB Drive/Micro SD Karte : 64GB (Max)

### Merkmale:

1. Übertragen Sie den Ton drahtlos per FM-Übertragung an das Autoradiosystem
2. Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Anrufe, Unterstützung der Wahlwiederholung von Telefonnummern
3. Die Echo- und Rauschunterdrückungstechnologie bringt ein erstaunliches Klangerlebnis
4. Unterstützt A2DP-Funktion, HiFi-Stereosystem und bessere Klangqualität
5. Unterstützung der Musikwiedergabe von USB-Laufwerk/ Micro-SD-Karte
6. Eingang 12-24V, geeignet für jedes Fahrzeug
7. Duales USB-Ladeteil mit DCSV/2,4A-Ausgang und QC3.0

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass der Funkkanaltyp MT 1 L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE...>

### Erscheinungsbild:



### Betrieb:

Verwendung der FM-Übertragungsfunktion.

1. Stecken Sie den FM-Transmitter in die Zigarettensteckdose Ihres Fahrzeugs, schalten Sie das Autoradio ein und wählen Sie eine unbesetzte FM-Frequenz. Drücken Sie die Taste **f/ch** lang, die Frequenznummer blinkt, dann drehen Sie die Taste **f/ch** um die gleiche Frequenz einzustellen.
2. Stecken Sie in das USB-Laufwerk/Micro-SD Kartenslot, den USB Stick / Micro SD Karte die die MP3 / WMA-Dateien enthält. Es spielt und überträgt den Ton automatisch an das Autoradio. (Maximal 64 GB)

### Verwendung der Bluetooth-Funktion:

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion mobiler Geräte ein, suchen Sie nach dem neuen Gerätenamen "HK401", klicken um eine Verbindung herzustellen. (Einige Geräte benötigen eine PNK-Nummer, bitte verwenden Sie das Originalpasswort "0000")
2. Nach erfolgreicher Kopplung überträgt es die Musik Ihres Telefons an die Autostereoanlage. Im Musikwiedergabemodus schaltet es bei einem eingehenden Anruf automatisch in den Telefonanrufmodus um.
3. Klicken Sie einmal **f/ch** um den Anruf entgegenzunehmen, klicken Sie erneut, um den Anruf abzubrechen.
4. Doppelklicken Sie **f/ch** um den eingehenden Anruf abzulehnen
5. Doppelklicken Sie **f/ch** unter dem Status "Kein Anruf", um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.
6. Klicken Sie **f/ch** einmal, um den RGB-Beleuchtungsmodus zu aktivieren:

Rot-Grün-Blau-Gelb-Lila-Himmel-Blau-Abschaltung.  
7. Lang drücken **f/ch**, um den Siri-Funktionsmodus aufzurufen.

### Kurzanleitung:

Betrieb	Bluetooth FM Transmitter
1. Ein-/Ausschalten	Stecken Sie den Transmitter in die Zigarettensteckdose, es wird eingeschaltet.
2. Abspielen/ Pause	Klicken Sie <b>f/ch</b> einmal
3. Antwort/Auflagen	Klicken Sie einmal auf <b>f/ch</b> um den eingehenden Anruf zu beantworten, klicken Sie erneut <b>f/ch</b> um das Telefonat abzubrechen. Doppelklicken Sie auf die <b>f/ch</b> um den eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn kein Anruf vorliegt, doppelklicken Sie, um die letzte Rufnummer erneut zu wählen.
4. Einstellung der Lautstärke	Drehen Sie <b>f/ch</b> um Einstellen des Volumens
5. Lieder ändern	Drücken Sie die Taste <b>f/ch</b> um den vorherigen/nächsten Song abzuspielen
6. FM-Frequenz-einstellung	drücken Sie <b>f/ch</b> lang, um den FM-Modus aufzurufen, und drehen Sie dann <b>f/ch</b> , um die Frequenz einzustellen.
7. RGB-Licht/ Siri-Funktion	Kurz drücken <b>f/ch</b> um RGB-Beleuchtung einzuschalten; lange drücken <b>f/ch</b> um den Siri-Funktionsmodus aufzurufen
8. Mode Switch	lang drücken, <b>f/ch</b> um den USB/TF-Laufwerk/ Bluetooth-Musikwiedergabemodus umzuschalten.