
DASHCAM

NORDVÄL DC101



Deutsch



NORDVÄL

HALLO,

Vielen Dank für den Kauf der Nordvöl DC101 Dashcam.
Lass uns anfangen!

INHALTSVERZEICHNIS

Konformitätserklärung.....	3
In der Box.....	4
Lernen Sie Ihre Dashcam kennen.....	5
Installation Ihrer Dashcam.....	7
Aufnahmen abspielen.....	8
Apps für Ihre Dashcam.....	9
WLAN-Verbindung zu Ihrem Smartphone.....	10
Häufig gestellte Fragen.....	11
Produktspezifikationen DC101.....	13

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produktinformation

Für den folgenden

Produkt: Funkausrüstung/dashcam

Typ: DC101



Erklärung und geltende Normen

Hiermit erklärt TJM Supplies B.V., dass der Typ der Funkausrüstung/dashcam DC101, serie konform ist mit:

Richtlinie EMC2014/53/EU und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung Richtlinien 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronische und elektronische Geräte.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.nordval.eu/declaration-of-conformity/

Importeur

Unternehmen:

TJM Supplies B.V.

Adresse:

Zompstraat 8

8102 HX Raalte

The Netherlands

Email:

info@tjmsupplies.nl

Telefonnummer:

+31 85-0402973

Gewerbescheinnummer:

72016981

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

NL858946439B01

Hergestellt in China

IN DER BOX

Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes der folgenden Elemente, bevor Sie Ihre Dashcam installieren:

- ▶ Nordvöl DC101 Dashcam
- ▶ 32GB Micro SD Karte
- ▶ 12V Stromkabel (Zigarettenanzünder)
- ▶ 3M Bandhalterung
- ▶ Saugnapfhalterung
- ▶ Bildschirmschutz
- ▶ USB-Datenkabel
- ▶ Schnellstartanleitung

LERNEN SIE IHRE DASHCAM KENNEN

Montagehalter mit Gewinde

170° Weitwinkelobjektiv

Mikrofon

Lautsprecher

Reset-Taste

Micro USB Anschluss

Status-LED

1,5 Zoll LCD
Bildschirm

Micro SD
Kartensteckplatz

Nach unten Taste

Power & Mode-Taste

OK-Taste

Nach oben & WLAN-Taste

Tasten und Funktionen

Taste	Funktionen
Power & Mode-Taste	Dashcam einschalten, Zugriffsmenü und zur Navigation im Menü verwenden.
Nach oben & WLAN-Taste	Zur Navigation im Menü verwenden, aktivieren Sie WLAN und / oder zeigen Sie WLAN Anmeldeinformationen an
Ok-Taste	Aufnahme stoppen / fortsetzen un zur Navigation im Menü verwenden
Nach unten Taste	Zur Navigation im Menü verwenden.

LED-Kontrollleuchte


LED-Licht	Funktion
Durchgehend blau	Das Licht leuchtet dauerhaft, wenn die Dashcam nicht aufzeichnet.
Blauer Blitz	Die Anzeige blinkt während der Aufnahme.

INSTALLATION IHRER DASHCAM

Installieren Sie die Dashcam hinter dem Rückspiegel. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe vor dem Einbau.

Warnung: Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es das Sichtfeld des Fahrers beeinträchtigen kann.


1. Stellen Sie den Motor ab. Schieben Sie die Micro-SD-Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet.
2. Ziehen Sie die Kunststofffolie von der Dashcam ab. Ziehen Sie die Schutzfolie von der doppelseitigen Klebebandhalterung und / oder die Folie von der Saugnapfhalterung ab und befestigen Sie die Frontkamera an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel.
3. Stellen Sie den Winkel des Objektivs ein, indem Sie den Körper der Frontkamera drehen. Wir empfehlen, das Objektiv leicht nach unten zu richten ($\sim 10^\circ$ unter der Horizontalen), um Videos mit einem Verhältnis von Straße zu Hintergrund von 6: 4 aufzunehmen.
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Zigarettenanzünderbuchse und die Frontkamera.




5. Den Motor einschalten. Die Dashcam schaltet sich ein und startet die Aufnahme. Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Wenn die microSD-Karte voll ist, ersetzen die neuesten Videodateien die ältesten Videodateien (sogenannte Loop-Aufzeichnung). Sie haben also immer die neuesten Videodateien.

AUFNAHMEN ABSPIELEN

1. Entfernen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Verwenden Sie einen USB-microSD- oder SD-Kartenadapter und schließen Sie die Karte an einen Computer an.



3. Spielen Sie die Dateien von Ihrer SD-Karte ab oder kopieren Sie sie zuerst auf Ihren Computer.
4. Sie können die Dateien auch über den Dashcam-Bildschirm oder über die App abspielen. Die Anweisungen finden Sie in unserem vollständigen Handbuch: www.nordval.eu/downloads/dashcams or scan de QR code.



APPS FÜR IHRE DASHCAM


Android

Öffnen Sie den Google Play Store und suchen Sie nach "Camaster" um die App herunterzuladen und zu installieren.



iOS

Öffnen Sie die Apple Store-Suche "Camaster" , um die App herunterzuladen und zu installieren.



WLAN-VERBINDUNG ZU IHREM SMARTPHONE

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und wählen Sie das Netzwerk aus: 'Nordvöl_CAM' Verwenden Sie das Standardkennwort 12345678, um eine Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie die App, um Live-Videos anzuzeigen, Kameraeinstellungen zu ändern oder aufgenommene Videos und Fotos herunterzuladen. Ausführliche Anweisungen finden Sie in unserem vollständigen Handbuch

Haben Sie Ihr WLAN-Passwort vergessen?

Schalten Sie die Dashcam ein und drücken Sie während der Aufnahme den Aufwärtspfeil / das WLAN-Symbol. Die WLAN-Einstellungen werden jetzt auf dem Dashcam-Bildschirm angezeigt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Die Dashcam zeichnet nicht auf.

Bitte überprüfen Sie, ob ein Problem mit der SD-Karte vorliegt. Versuchen Sie, die SD-Karte zu formatieren. Wenn dies nicht funktioniert, ersetzen Sie die SD-Karte.

Die Dashcam stoppt manchmal automatisch während der Aufnahme.

Möglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer SD-Karte vor. Verwenden Sie aufgrund der großen Menge an HD-Videodaten Hochgeschwindigkeits-microSD-Karten der Klasse 10 (max. 32 GB).

Wie formatiere ich die SD-Karte?

Sie können die SD-Karte über das Dashcam-Menü auf Ihrem Dashcam-Bildschirm formatieren. In unserem vollständigen Handbuch finden Sie schrittweise Anleitungen

Ich kann die Dashcam in meinen WLAN-Einstellungen nicht finden.

Bitte schalten Sie das Dashcam-WLAN ein, indem Sie die WLAN-Taste drücken. Die Kamera zeigt die WLAN-Aktivierung auf dem Bildschirm an.

Ich kann keine Verbindung zur Dashcam Wifi herstellen.

Schalten Sie Ihren Smart Network Switch auf Ihrem Smartphone um.

WiFi wird automatisch getrennt.

Wenn Sie mit dem Dashcam-WLAN verbunden sind, wird die Verbindung nach einer Weile automatisch getrennt (wenn keine Aktivität stattfindet).

Horizontale Streifen in der Aufnahme.

Dies liegt an der falschen Einstellung der Lichtfrequenz. Bitte stellen Sie die Frequenz 60 Hz oder 50 Hz entsprechend Ihrer Stromversorgung ein.

Die Dashcam macht nichts mehr.

Zeigt die Dashcam immer noch LED-Signale an? Dann ist Strom vorhanden und möglicherweise stimmt etwas mit der SD-Karte nicht. Bitte setzen Sie die Dashcam zurück, formatieren Sie die SD-Karte und versuchen Sie es erneut. Gibt es keine LED-Leuchten? Bitte überprüfen Sie Ihr Netzteil.

Wie lange habe ich eine Garantie auf meine Dashcam?

Nach dem Kauf gewähren wir auf alle unsere Produkte eine Garantie von 24 Monaten (mit einige Ausnahmen).

Leider können wir nicht mit defekten Produkten umgehen aufgrund unsachgemäßer Verwendung, Sturzschäden, Wasserschäden usw.

Wurde Ihre Frage nicht beantwortet?

Die häufig gestellten Fragen, Lösungen und Tipps finden Sie oben antwortete. Wird Ihre Frage nicht erwähnt? Dann geh zu:

www.nordval.eu/dashcams/dc101/faq

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DC101

Modellname	Nordväl DC101
Farbe/Größe/Gewicht	Schwarz, Dunkel und Hellblau / 6x6,3x3,6 cm / 55g
Speicher	MicroSD-Karte, Klasse 10 oder höher. Max 32GB
Aufnahmemodi	Normale Aufzeichnung, Ereignisaufzeichnung und Parken Modus * (wenn Bewegung erkannt wird) <small>* Verwenden Sie für den Parkmodus das optionale feste Nordväl-Stromkabel</small>
Blickwinkel	170° Weitwinkelobjektiv
Auflösung / Bildrate	Full HD 1080p (1920 x 1080P) @ 30FPS
Video Codec	H.264, MOV Dateien
Bildschirm	1,5 Zoll LCD-Bildschirm
Menüsprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Japanisch
G-sensor	Integriert
WLAN	Integriert
Mikrofon/Lautsprecher	Ja/Ja
USB-Anschluss	Integriert
Zeit und Datumseinstellung	Ja
Daueraufnahme	Ja
Eingang	5V 2.5A
Batterie	180 mAh back-up accu
Garantie	2 Jahre

Nordväl® ist eine eingetragene Marke von TJM Zwerink Holding B.V. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Copyright©2020 TJM Supplies B.V. Alle Rechte vorbehalten

Hergestellt in China



NORDVÅL
Smart technology